

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течении которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий ее хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подверглись воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или ее части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.)

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течении длительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и ее части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещение и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих также жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие чистящие составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- Пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхность мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхность мебели сухой мягкой тканью. Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того как она испачкалась. Если вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышаете опасность образования разводов пятен и повреждения покрытия мебели или ее частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и ее части не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.


Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

> Инструкция по сборке

Дэзи

прямой диван



Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные, без ухудшения качества сборки.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность. Сборку рекомендуется производить **вдвоем на ровной жесткой поверхности**.

Упаковку необходимо сохранять до окончания сборки дивана. При выявлении в процессе сборки дивана брака, необходимо сохранять упаковку до момента выезда представителя торговой компании.

Распаковывая изделие, убедитесь в отсутствии механических повреждений на внешних и внутренних поверхностях изделия.


Во время трансформации не стоит делать резких рывков.

Движущиеся части рекомендуется периодически смазывать.


При раскладывании и сборке необходимо прилагать усилия в двух местах одновременно (ремень, нижний край царги)

Конструкция содержит особые зацепы типа «Байонет» которые обеспечивают быстрое и надежное крепление спинки и боковин.


Комплектация




Основание дивана в сборе (1 шт):
металлокаркас, матрас съемный



Подлокотники (2 шт)



Спинка съемная (1 шт)




Приспинные подушки (2 шт)

Сборка

1. Установите основание дивана на ровную поверхность.

2. Приставьте подлокотники к основанию, убедитесь, что зацепы совмещены, вставьте их друг в друга движением сверху вниз. Аналогично со вторым подлокотником.



3. Спинка дивана устанавливается между подлокотниками, зацепы на спинке совместить с зацепами на подлокотниках и вставить друг в друга движением сверху вниз.

4. Закрепить приспинные подушки на спинке с помощью молнии, диван собран.

