


*Схема подключения потребителей в блоке управления
станции Zorbe*

PE,L,N 220V, 50Hz



M1 – двигатель насоса

M2 – двигатель компрессора

K1 – поплавковый ключ

T – таўмер

[illegible]