



Корзина выдвижная 2-уровневая с доводчиком в базу 300 мм 108537, хром


Для сборки Вам понадобится



Ширина фасада	Размеры
300 мм	240x450x470

Номер	Описание	Рисунок	Кол-во
A	Саморезы		16
B	Винты 5x6		4
C	Винты M5x12		4
D	Винты M5x16		2
E	фиксатор двери		2
F	фиксатор корзины		4
G	направляющие		1 комплект


1 Просверлите 8 отверстий диаметром 2.5 мм на дне панели, как показано на схеме внизу, затем присоедините направляющие (G) к панели 8-ью саморезами (A).



Ширина фасада	W1
300	185

В комплект входят:


2 Установите корзину на направляющие (G) и зафиксируйте корзину саморезами (B) и фиксаторами (F)



3 Просверлите 4 отверстия диаметром 2.5 мм на передней двери, как показано на схеме внизу.



4 Присоедините 2 фиксатора (E) к передней двери 4-мя саморезами (A)



5 Зафиксируйте корзину на передней двери с помощью винтов (C)(D), и отрегулируйте дверь: Внимание: Не затягивайте сильно винты (D) перед регулировкой, затяните винты только после финальной регулировки.

