



# СКЛАДНЫЕ ЭКО БУТЫЛКИ ДЛЯ ВОДЫ И НАПИТКОВ VITDAM™ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Удобная при ежедневном использовании складная бутылка – незаменимый спутник на работе, в дороге, на отдыхе, вне зависимости от времени года и характера занятий, практично для тренировок в зале или на улице. Складные бутылки для воды и любимых напитков для вашего длительного использования. Отличный дизайн, каждая деталь сделана качественно и надежно, большой выбор размеров (объем от 380 мл до 4 л) и расцветок.

Прочный 3-слойный комбинированный материал, внутренний слой контактирующий с жидкостью из полиэтилена низкой плотности (SLLDPE) и два слоя двуориентированной ламинированной нейлоновой пленки (BON), выдерживает многократное сгибание без трещин и сколов, без потери формы после нагревания или охлаждения.

Материалы для изготовления складных бутылок не содержат Бисфенол А (BPA FREE), поэтому допускается использование для холодных и горячих<sup>1</sup> жидкостей, в том числе наливать кипятка или разогревать напитки в микроволновой печи<sup>2</sup>.

## 1. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1.1. Длительное хранение без потери потребительских свойств допускается при температуре окружающей среды в пределах от +1 до +42 °С, при относительной влажности воздуха не более 75 %, в местах защищенных от воздействия прямого солнечного света, вдали от источников теплового излучения (бытовые отопительные и нагревательные приборы, газовые и электрические плиты и т.п.).

1.2. В случае продолжительного хранения необходимо предварительно помыть складную бутылку и высушить со снятой крышкой и основанием крышки.

1.3. Допускается длительное хранение бутылки в сложенном состоянии.

---

<sup>1</sup> Необходимо аккуратно обращаться с горячими жидкостями, при контакте с горячими жидкостями материал бутылки нагревается.

<sup>2</sup> Обязательно снять крышку с карабином и основание крышки перед использованием бутылки в микроволновой печи. Обращайтесь осторожно после разогрева.

## 2. ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### НАПОЛНИТЬ БУТЫЛКУ



1 – бутылка  
2 – основание крышки  
3 – крышка с карабином

- открутите крышку против часовой стрелки для доступа к широкой горловине, снимите основание под крышкой и наполните бутылку;
- для использования всего полезного объема расправьте сложенную бутылку при помощи воздуха;
- аккуратно верните на место основание крышки и закручивайте крышку по часовой стрелке, как правило, последняя четверть оборота будет закручиваться с несколько большим усилием, это необходимо для плотного и герметичного прилегания уплотнительного кольца;
- будьте аккуратны, если наливаете горячие жидкости, придерживайте бутылку за сварной шов рядом с горловиной во избежание опрокидывания;
- обращайтесь осторожно и аккуратно, при контакте с горячими жидкостями материал бутылки нагревается, при переноске бутылки с горячими жидкостями используйте карабин или удерживайте складную бутылку за основание крышки;

### КАК ОТКРЫТЬ :-)



- двумя пальцами обхватите крышку с боков и аккуратно поднимайте вверх в сторону карабина;

### КАК ЗАКРЫТЬ :-)



- опускайте открытую крышку вниз и плотно закрывайте до щелчка, после этого бутылка надежно и герметично закрыта, пробка из силикона под давлением жидкости расширяется при наклоне или опрокидывании;

<p>КАК НОСИТЬ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• при помощи карабина со стальной защелкой можно закрепить бутылку на ремень сумки или рюкзака;</li> <li>• через два отверстия в основании крышки можно продеть тонкую тесьму или шнурок для ношения на плече;</li> <li>• пустую бутылку можно легко сложить (скрутить) в несколько раз и закрепить карабином, в сложенном состоянии она занимает совсем мало места и легко помещается в кармане верхней одежды, в сумке или рюкзаке;</li> <li>• вес пустой бутылки не превышает 50 грамм;</li> </ul>
<p>ЗАМОРОЗИТЬ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• располагайте с закрытой крышкой в вертикальном положении;</li> <li>• не наполняйте более чем на 70 % от полезного объема, любая жидкость увеличивается в объеме при замораживании;</li> </ul>
<p>ПОДОГРЕТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ (СВЧ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• открутите крышку с карабином, снимите крышку и основание крышки перед использованием в СВЧ;</li> <li>• располагайте в вертикальном положении;</li> <li>• не наполняйте более чем на 70 % от полезного объема, любая жидкость увеличивается в объеме при нагревании;</li> <li>• обращайтесь с бутылкой осторожно и аккуратно после разогрева, при контакте с горячими жидкостями материал бутылки нагревается;</li> <li>• после окончания разогрева, для перемещения бутылки из СВЧ, аккуратно беритесь за сварные швы рядом с горловиной бутылки;</li> </ul>
<p>ПОМЫТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• складная бутылка легко моется после использования как обычная посуда, допускается мытье в посудомоечной машине;</li> </ul>

### 3. ГАРАНТИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА

3.1. Гарантийный срок службы – 12 месяцев с даты покупки, при соблюдении правил хранения и эксплуатации, срок полезного использования/годности – не ограничен, безопасность материалов гарантируется на весь срок использования. Особые условия хранения, транспортировки, утилизации (переработки) – не требуются. Безопасность для здоровья подтверждена Декларацией о соответствии требованиям ГОСТ Р 50962-96, № РОСС КR.AЯ46.Д74013 от 30.01.2017, принятой на основании испытаний, проведенных ФБУ РОСТЕСТ-МОСКВА.

3.2. Гарантия не распространяется на дефекты и/или повреждения возникшие в случае нарушения потребителем условий хранения, неправильными действиями потребителя в процессе использования складных бутылок (продукции). Претензии к качеству продукции принимаются в течении всего гарантийного срока службы.

<p>3.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЛИ РАЗУМНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• соприкосновение или контакт с любыми видами острых, режущих и колющих предметов (ножи, лезвия, ножницы, спицы и т. п.);</li><li>• соприкосновение или контакт с любыми видами открытого огня, работающими нагревательными установками;</li><li>• соприкосновение или контакт с открытыми частями любых видов работающих приборов или механизмов;</li><li>• замораживание жидкостей в складных бутылках заполненных более чем на 70 % полезного объема;</li><li>• использование складных бутылок в СВЧ в закрытом виде и/или заполненных более чем на 70 % полезного объема;</li></ul>
---	---

Продукция надлежащего качества не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар после сделки розничной купли продажи, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 (в редакции от 23.12.2016 г.).

ООО БИПАК РУС - уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории Российской Федерации и государствах ЕАЭС, представляющий его интересы по вопросам обращения продукции торговой марки VITDAM на территории Российской Федерации и государств ЕАЭС. Электронная почта для обращений: [mail@click-ecobottle.ru](mailto:mail@click-ecobottle.ru)

