




Введение продукта



Товарная накладная

При открытии упаковки, пожалуйста, проверьте товары в упаковке в соответствии со списком. Если есть какие-либо упущения, пожалуйста, своевременно свяжитесь с дилером.



Ароматический диффузер HappyLife x1



USB-кабель x1



Руководство x1

Руководство по эксплуатации ароматического диффузера HappyLife

(пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием изделия и храните его надлежащим образом)

Шаги эксплуатации




Этапы работы

- Верхняя обложка и нижняя обложка свободны. Пожалуйста, используйте их в соответствии с инструкциями



При подборе изделия не разрешается брать только верхнюю обложку, что приведет к падению и повреждению нижней обложки



Пожалуйста, держите весь продукт вместе, чтобы предотвратить падение нижней части корпуса

Основные параметры

Название продукта: Машина для ароматерапии HL
Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005
Модель: HLEOD01
Время распыления: 3-8 часов
Материал: ABS+PP
Цвет: Белый, Розовый
Емкость резервуара для воды: 360
Входной интерфейс: Type-C
Вес продукта: 360 г
Номинальная мощность: 5Вт
Размер продукта: 98x98x120
Премиальная мощность: 5B-2A
Количество распыления: 15 мл/ч (+- 10 мл)
Погрешность в размере: 1 мм

Примечания к пояснениям

- Пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство / гарантийные условия перед использованием;
- Необходимо использовать правильный интерфейс USB-кабеля 5 В = 1 А и Type-C;
- Этот продукт имеет функцию автоматического отключения питания при нехватке воды. Когда уровень воды в резервуаре для воды слишком низок, красный индикатор будет мигать для запроса и автоматического отключения питания;
- Время работы будет отличаться в зависимости от окружающей среды, температуры, качества воды, количества воды, типа эфирного масла и плоскости размещения, что является нормальным;
- Количество выходящего тумана будет меняться в зависимости от типа воды и эфирного масла, влажности и / или температуры воздуха, что является нормальным;
- Продукт предназначен для использования 100% натурального чистого эфирного масла;
- Если используются какие-либо химические духи, специи или нечистое эфирное масло, продукт может быть поврежден;
- Не добавляйте эфирное масло непосредственно из выпускного отверстия для тумана, чтобы избежать засорения выпускного отверстия для тумана;
- Максимальная вместимость резервуара для воды составляет 120 мл. Не превышайте МАКСИМАЛЬНУЮ емкость, в противном случае это повлияет на нормальную производительность тумана;
- Не впрыскивайте воду и эфирное масло в выпускное отверстие для тумана и выпускное отверстие для воздуха, чтобы не привести к выводу из строя штепсельной вилки или выхода из строя;
- Перед проведением технического обслуживания или перемещением устройства, пожалуйста, убедитесь, что устройство находится в выключенном состоянии, отсоедините шнур питания и сначала слейте воду из резервуара для воды;
- Пожалуйста, регулярно очищайте распылитель ватным тампоном, не прикасайтесь к нему острыми предметами;
- Пожалуйста, обратите внимание, что в нижней части изделия не может быть воды, и держите резервуар для воды сухим, когда он не используется;
- Не запускайте устройство, если в резервуаре для воды нет воды;
- Не используйте изделие в следующих ситуациях, когда легко вызвать утечку электричества, пожар, травму и т. д. :
 - Нестабильные места, которые легко привести к сбросу продукта;
 - Рядом с изделием находятся легко разрушающиеся или неустойчивые предметы;
 - Ванная комната и другие места с высокой температурой, влажностью и водой.

- После снятия корпуса, пожалуйста, выровняйте и соберите в соответствии с инструкциями



- Объем воды не может превышать 120 мл



- Пожалуйста, наливайте воду в правильном направлении слива



Неправильная заливка приведет к попаданию воды в воздуховыпускное отверстие



Пожалуйста, налейте воду в направлении диаграммы индикатора

Устранение неисправностей

Явление отказа	Причина	Решение
Индикатор горит нормально, но пара нет	Выход пара заблокирован	Пожалуйста, своевременно очищайте (продувайте) выпускное отверстие для пара)
	Слишком высокий уровень воды	Увеличьте уровень воды до максимального
	Вода просачивается во внутреннюю печатную плату	Выключите и дайте воде немного высохнуть
	Повреждение вентилятора (нет звука вентилятора)	Пожалуйста, свяжитесь с продавцом для согласованного регулирования
	В воздуховыпуске есть вода	Выключите и дайте воздуховоду немного высохнуть
Плохой спрей	Нехватка источника питания	Не рекомендуется использовать дугу высокой мощности в одной и той же розетке
	Выход пара заблокирован	Очистите выход пара
	Верхняя крышка закрыта не полностью	Выровняйте и закройте верхнюю крышку
Свет не светит	Новый продукт не распыляет	Дайте продукту поработать некоторое время
	Слишком мало воды	Заполните резервуар для воды водой ниже максимального уровня воды
	Шнур питания неправильно подключен	Повторно подключите источник питания или замените адаптер
Неисправность кнопки	Печатная плата перегрелась	Свяжитесь с продавцом для согласования расчета
	В воздуховыпускном отверстии есть вода	Снова включите питание
	Это не работает из-за неравномерного усилия на кнопках	Снова включите питание

Послепродажное обслуживание

Бесплатное техническое обслуживание не будет предоставляться в следующих случаях:


- Техногенные повреждения, вызванные ненадлежащим использованием, например, неправильное подключение электропитания, неправильное использования аксессуаров, неспособность установить и правильно использовать продукт по инструкции, и т. д. ; Повреждения, вызванные транспортными и другими авариями; ремонт и модификация без разрешения; прочие повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (например, стихийные бедствия, аномальные напряжения, и т. д.).
- Ущерб, причиненный обычным использованием вне дома (например, в промышленных и коммерческих целях и т. д.).
- Старение продукта, износ и другие причины, вызванные нормальным использованием, но не влияющие на нормальное использование продукта.

- Шнур питания типа C, универсальный, простой в использовании



Поддержка

Очистка распылительного отверстия: пожалуйста, используйте ватные тампоны для очистки
Очистка воздуховода: Пожалуйста, смочите ткань мощным средством, затем выжмите воду насухо и аккуратно протрите.



Состав и содержание вредных веществ в продуктах

Название детали	Вредное вещество					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Ракушка	○	○	○	○	○	○
Резервуар для воды	○	○	○	○	○	○
Силиконовая прокладка	○	○	○	○	○	○
Печатная плата	×	○	○	○	○	○
Кабель питания	○	○	○	○	○	○
Фанат	○	○	○	○	○	○

Эта таблица составлена в соответствии со спецификациями SJ / T11364
○: Это означает, что содержание этого опасного вещества во всех однородных материалах детали ниже предельных требований, указанных в GB / T26572
×: Это означает, что содержание этого опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале детали превышает предельные требования, указанные в GB / T26572

Гарантийный талон

Вы должны тщательно заполнить и надлежащим образом сохранить его в качестве ваучера перед сохранением ваших прав и интересов

Основная информация	
Модель продукта: HL EOD01	Имя дилера:
Контактный номер:	Дата продажи:
Информация о пользователе	
Имя пользователя:	Контактный номер:
Почтовый адрес:	E-mail:
Содержание гарантии	
	Гарантийный срок

Шэньчжэнь Счастливая Жизнь Интеллектуальное Домашнее хозяйство Co., Ltd.

Адрес: Здание В, Центр Баоган, Баоюань-роуд, улица Сисянь, район Баоань, Шэньчжэнь, горячая линия службы: 400-8673 787
Почтовый индекс: 518000



Официальный сайт WeChat от HappyLife