




**Руководство по эксплуатации
ручного отпаривателя
Lofans Handheld Steam Brush
для клиентов интернет-магазина «Румиком»**

Благодарим Вас за выбор ручного отпаривателя **Lofans Handheld Steam Brush!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта



Компоненты продукта

1. Паровая пластина
2. Теплоизолирующий силикон
3. Резервуар
4. Ручка
5. Кнопка подачи пара
6. Кабельная муфта
7. Индикатор
8. Крышка залива воды
9. Обратный клапан

Данная инструкция подходит для следующих моделей:

GT-302W/GT-302R/GT-302RW/GT-302B

GT-302BW/GT-302P/GT-302PW

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Эксплуатация

Первое использование

- С устройства снять пластиковую защитную крышку, перед началом эксплуатации размотать кабель питания;
- При первом использовании следует дать устройству выпустить пар в течение нескольких минут. Это необходимо для удаления возможных загрязнений и источников неприятных запахов, которые могли остаться в устройстве в процессе производства (В резервуаре возможно наличие следов или остатков воды, это нормальное явление, вызванное проведением контроля качества продуктов на заводе);
- Во избежание перегрузки не рекомендуется одновременно включать устройство в одну розетку с другими мощными бытовыми электроприборами;
- При вскрытии упаковки устройства следует сохранить все его принадлежности.


Залив воды и начало работы

1. Резервуар повернуть и снять (Как показано на рисунке, резервуар достаточно повернуть на определенный угол для снятия, также на резервуаре есть соответствующая отметка)

2. На резервуаре открыть крышку для добавления воды, слегка наклонить резервуар и наполнить его, закрыть крышку и установить резервуар обратно. Объем воды должен составлять не менее одной трети от объема резервуара. (При установке резервуара следует соблюдать правильную ориентацию и порядок установки)

3. Вилку устройства вставить в розетку источника питания, при этом включается индикатор в хвостовой части устройства. Дождаться разогрева устройства, о котором свидетельствует выключение индикатора. При периодическом мигании индикатора устройство поддерживает нагрев, им можно начать пользоваться с помощью нажатия на кнопку подачи пара.

4. После окончания использования устройства из резервуара следует слить воду, также рекомендуется продолжить разогрев устройства и на 10 секунд нажать на кнопку подачи пара, чтобы полностью выпустить пар, после чего следует отключить устройство от источника питания и оставить его остывать.



Эксплуатация

Уход за вещами

- Ручной отпариватель очень прост в освоении и эксплуатации, он подходит для ухода за разнообразными предметами одежды, шторами и элементами декора, его можно применять для ухода за множеством текстильных изделий;
- Во избежание образования скоплений парового конденсата на ткани следует убедиться в том, что ткань пропускает пар;
- Перед началом обработки следует убедиться в отсутствии предметов в карманах;
- Не рекомендуется использовать отпариватель возле металлических предметов, горячий пар может привести к их обесцвечиванию;
- При нажатии на кнопку подачи пара пользователь может почувствовать легкую вибрацию и услышать тихий гул, это нормальное явление;
- Подача пара прекращается при отпускании кнопки подачи пара.

Уход, очистка, удаление налета и хранение

- Не следует использовать грубые или абразивные чистящие средства;
- Не следует погружать устройство в воду или иные жидкости;
- Устройство следует оберегать от падений, ударов или деформации;
- Не следует предпринимать попытки разобрать устройство и его электросхему;
- После каждого использования следует сливать воду из резервуара;
- Не следует хранить устройство в условиях повышенной влажности;
- Не следует размещать устройство вблизи источников тепла или под прямым солнечным светом;
- Отверстия для подачи пара устройства должны быть чистыми, без следов налета и засоров;
- Устройство рекомендуется хранить в горизонтальном положении, например, в шкафу.

Важные положения

Перед первым использованием устройства следует внимательно и всесторонне ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, особенно с положениями по безопасности, руководство следует разместить в удобном месте для быстрого доступа.

Важные положения во время эксплуатации

- Перед подключением устройства к источнику питания следует убедиться в соответствии его рабочего напряжения напряжению в сети. При наличии у устройства заземляющих контактов его следует подключать в соответствующую розетку с заземлением;
- Включенное в сеть устройство не допускается оставлять без присмотра;
- Во избежание ожогов не следует направлять поток пара на людей или животных;
- Во избежание рисков не следует допускать к самостоятельной эксплуатации устройства детей, лиц с нарушениями интеллектуального или физического развития, а также лиц без достаточных знаний или опыта;
- Во время обслуживания или очистки устройство должно быть отключено от источника питания;

- Во избежание деформации не следует заливать в резервуар горячую воду;
- В резервуар не следует добавлять чистящие средства, порошки или иные растворы и химические вещества;
- В случае утечки воды или пара следует незамедлительно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться к квалифицированному специалисту для проведения ремонта;
- Во время эксплуатации устройства следует избегать образования брызг из-за потока пара;
- Во время эксплуатации устройства следует соблюдать осторожность при работе с резервуаром и элементами, содержащими горячую воду, при сливе воды следует избегать контактов с ней;
- Во избежание перегрузки не следует использовать устройство одновременно с другими мощными бытовыми приборами;
- По окончании использования устройство следует положить в проветриваемое место для охлаждения, не следует сразу же убирать его на хранение, также во избежание ожогов или возгорания следует избегать контакта нагретых элементов с кожей или легковоспламеняющимися предметами.

Особые положения: предупреждения

- Во избежание ожогов и нанесения ущерба собственности не следует прикасаться нагревающейся панелью к предметам, не устойчивым к воздействию высокой температуры, также не следует прикасаться кожей к нагревающейся панели или области высокой температуры вокруг нее;
- Не допускается погружать устройство в воду или сушить его под прямым солнечным светом;
- Кабель питания устройства не допускается свешивать с острых краев стола или подвергать воздействию нагревающейся панели;
- В случае повреждения кабеля питания во избежание рисков его замену должен осуществлять производитель или квалифицированный специалист авторизованного сервисного центра;
- В случае повреждения устройства не следует продолжать его эксплуатацию, его следует передать в указанный центр послепродажного обслуживания, при этом самостоятельный разбор устройства не допускается. Неправильная сборка устройства может привести к утечке тока во время работы;
- Во время эксплуатации устройства следует избегать рисков, вызванных образованием брызг из-за воздействия потока пара;
- Во время добавления воды или очистки устройства вилка кабеля питания должна быть извлечена из розетки.

Технические характеристики

Модель: GT-302W/GT-302R/GT-302RW/GT-302B

GT-302BW/GT-302P/GT-302PW

Объем: 180 мл

Номинальная мощность: 1200 W

Габариты: 180 x 85 x 245 мм

Параметры входа: 220V ~50 Hz

Отказ от обязательств

Данное руководство пользователя опубликовано фирменным магазином Румиком. Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.