



Руководство по эксплуатации стерео-наушников
1MORE Spearhead VR BT In-Ear Headphones (E1020BT)
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Включение:

Нажмите и удерживайте металлическую кнопку в течение 3 секунд. Синий индикатор будет гореть в течение 1 секунды.

Выключение питания:

Нажмите и удерживайте металлическую кнопку в течение 5 секунд. Красный индикатор будет мигать в течение 1 секунды.

Bluetooth-соединение:

Режим сопряжения запускается автоматически при первом включении наушников. Красный и синий индикаторы будут мигать попеременно.

Если сопряженное устройство вне сети:

Наушники будут пытаться восстановить соединение в течение 5 минут. После чего, если подключение не будет восстановлено, они автоматически отключатся.

Подключение к нескольким устройствам:

Наушники могут подключаться только к одному устройству за один раз.

Зарядка:

10 минут быстрой зарядки хватит для 3 часов непрерывного использования.

Пока устройство заряжается будет мигать красный индикатор заряда, который погаснет, когда наушники полностью зарядятся.

Парирование (сопряжение):

1. Когда наушники включены, нажмите и удерживайте металлическую кнопку в течение 3 секунд, чтобы запустить режим сопряжения.
2. Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте металлическую кнопку в течение 5 секунд, чтобы запустить режим сопряжения.

Дополнительные функции:

Безопасность сопряжения: если телефон, с которым будут использоваться наушники оснащается Bluetooth версией меньше, чем 3.0, пожалуйста, используйте код безопасности по умолчанию «0000».

Отключение: Нажмите и mkJ Vci + и Vci - на 5 секунд. Наушники переключится в режим автоматического обнаружения.

Battery Volume Display: в настоящее время поддерживает только iOS; устройства на базе других операционных систем могут не поддерживаться.


Другие операционные системы**Подключение к нескольким устройствам:**

Наушники могут подключаться только к одному устройству за один раз.


Если сопряженное устройство вне сети:

Наушники будут пытаться восстановить соединение в течение 5 минут. После чего, если подключение не будет восстановлено, они автоматически отключатся.


Расположение:




Использование амбушуры:



1. Выберите подходящий размер амбушуры



2. Переверните кончик наизнанку



3. Наденьте наконечник на насадку наушников

Кнопки управления:

Ответ: нажмите один раз

Уменьшение / окончание вызова: нажмите один раз.

Уменьшение / увеличение громкости: нажмите и удерживайте кнопку громкости.


Включение питания: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

Выключение питания: Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд.

Постановка на паузу/ продолжение воспроизведения: Нажмите один раз

Следующий трек: Нажмите дважды.

Предыдущий трек: Нажмите трижды.



Устранение неполадок

1. Наушники не включаются.

Проверьте заряд аккумулятора, зарядите устройство на протяжении не менее 30 минут.

2. Наушники не подключаются к устройству

1) Убедитесь, что наушники находятся в режиме "discoverable" (красный и синий индикаторы мигают попеременно).

2) Убедитесь, что ваши наушники не подключены к другим устройствам Bluetooth.

3) Мы рекомендуем нажать и удерживать кнопки Vol+ и Vol одновременно в течение 5 секунд. Текущее сопряжение наушников будет сброшено, и вы сможете снова подключиться к устройству.

4) Если подключение не удалось, перезагрузите устройство и повторите сопряжение.

3. Мое Android устройство успешно подключается к наушникам, но наушники не воспроизводят музыку.

После успешного сопряжения в меню Bluetooth вашего устройства нажмите справа от имени вашего устройства и убедитесь, что опция "Media Audio" активирована.

4. Мое Android устройство успешно подключается к наушникам, но звук из наушников продолжает идти во время совершения телефонных звонков.

После успешного сопряжения в меню Bluetooth вашего устройства нажмите справа от имени вашего устройства и убедитесь, что опция "Phone Audio" активирована.

5. Звук передается с помехами

1) Постарайтесь уменьшить расстояние между наушниками и передающим устройством. Избегайте барьеров между ними.

2) Пожалуйста, держите наушники подальше от сильных источников помех таких, как Wi-Fi роутер или точка доступа и GPRS.

3) Пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth антенна вашего устройства не заблокирована.

6. При использовании сторонних приложений для воспроизведения музыки/видео некоторые встроенные функции дистанционного управления не соответствуют функциям в руководстве.

Ваша операционная система и сторонние приложения для воспроизведения музыки/видео могут иметь разные настройки для встроенных функций дистанционного управления.

Рекомендуется использовать приложения проигрывателя музыки и видео, которые изначально были предоставлены производителем.

7. Я отрегулировал встроенный пульт ДУ до максимальной громкости, но фактическая громкость по-прежнему звучит низко.

В различных операционных системах, особенно в некоторых системах Android, наушники и ваше устройство имеют отдельные системы регулировки громкости. Пожалуйста, отрегулируйте громкость и устройства, и наушников в соответствии с вашими предпочтениями.


Информация по безопасности:

1. Никогда не разбирайте наушники. Внутри есть хрупкие элементы. После самостоятельной разборки устройства, оно не будет подлежать гарантийному ремонту.
2. Не подвергайте наушники воздействию температур ниже -1°C или выше $+45^{\circ}\text{C}$.
3. Не используйте наушники под дождем. Это может помешать наушникам работать должным образом, а также увеличит вероятность поражения электрическим током.
4. Не используйте масло или любую другую жидкость для того, чтобы прочистить устройство.
5. Не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
6. Не используйте наушники во время управления автомобилем, это опасно.
7. Дети в возрасте до 6 лет должны использовать наушники под руководством взрослых.
8. Если вы испытываете дискомфорт после ношения наушников, пожалуйста, обратитесь к лору за консультацией, можете ли вы использовать наушники-вкладыши, и нет ли у вас каких-либо противопоказаний.

Советы:

1. Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
2. Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием.
3. Если наушники не использовались более 3 месяцев, рекомендуется зарядить их. Это улучшит емкость аккумулятора.
4. Используйте только зарядные устройства, одобренные Федеральной Комиссией по связи (FCC).
5. Если наушники оказались под воздействием статики, смените одежду, которой вы пользуетесь.

Электрическое и электронное оборудование, запчасти и батареи не должны быть утилизированы совместно с бытовыми отходами, они собираются и утилизируются отдельно, чтобы защитить окружающую среду.



Ваш розничный торговец 1MORE посоветует вам, куда обратиться для сдачи использованных компонентов.