



## Список запасных частей

№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	100011264-0003	Болт, М6×16	7
2	100056645	Крышка клапана	1
3	100002831	Вентиляционный шланг	1
4	100010181	Прокладка, крышка клапана	1
5	100004420	Коромысло в сборе	2
6	100050881	Основание коромысла	1
7	100011260-0005	Болт, М6×10	4
8	100007083	Дефлектор	1
9	100004588	Регулировочный колпачок клапана, Выпускной	1
10	100004585	Седло пружины клапана	1
11	100004580	Седло пружины клапана	1
12	100004564	Пружина клапана	2
13	100004600	Уплотнение впускного клапана	1
14	100002463-0001	Болт, М8×65	4
15	100002378	Головка блока цилиндров	1
16	100011261-0004	Болт, М6×12	2
17	100052309-0001	Защита глушителя	1
18	100011422-0004	Гайка, М8	2
19	100052716-0002	Глушитель	1
20	100006526	Прокладка глушителя	1
21	100010387	Шпилька, М8×34	2
22	100009377	Свеча зажигания	1
23	100010359	Шпилька, М6×110	2
24	100078607	Прокладка, изолятор карбюратора	1
25	100005599	Изолятор	1
26	100078606	Прокладка	1
27	100078822	Карбюратор	1
28	100017791	Топливный шланг, φ4×φ8×170	1
29	100005629	Прокладка карбюратора	1
30	100077431	Воздушный фильтр в сборе	1
31	100052715	Крышка воздушного фильтра	1
32	100011002-0003	Саморез, ST4.2×19	2
33	100052710	Впускной патрубок	1
34	100052713	Прокладка воздушного фильтра	1
35	100077113	Основание воздушного фильтра в сборе	1
36	100011253-0001	Болт, М5×20	1
37	100032862-0002	Шайба, φ5	1
38	100009175	Стопорный выключатель	1
39	100009178	Ключ стопорного выключателя	1

40	100005668	Грунтовка	1
41	100011463-0002	Гайка, М6	2
42	100010210	Прокладка, головка блока цилиндров	1
43	100010558	Штифт, ф10×16	2
44	100004395	Толкатель	2
45	100004262	Толкатель-фиксатор	2
46	100057969	Выпускной клапан	1
47	100004522	Впускной клапан	1
48	100003238	Комплект поршневых колец	1
49	100003221	Стопорное кольцо	2
50	100003123	Поршневой палец	1
51	100003074	Поршень	1
52	100003446	Шатун в сборе	1
53	100011319-0001	Болт, М8×32	6
54	100017654	Сальник, ф25×ф41,25×6	1
55	100004171-0002	Масляная пробка	1
56	100010077	Уплотнительное кольцо, ф15,8×2,5	2
57	100002956	Крышка картера	1
58	100052829	Прокладка картера	1
59	100010550	Штифт, ф8×14	2
60	100010680	Подшипник, 6205	2
61	100009898	Кронштейн стопорного выключателя	1
62	100004293	Распределительный вал	1
63	100123870	Коленчатый вал	1
64	100010577	Шпонка	1
65	100004105-0005	Щуп	1
66	100050820	Регулирующая шестерня	1
67	100011215-0001	Болт, М6×12	2
68	100008100	Кронштейн регулирующей шестерни в сборе	1
69	100011269-0003	Болт, М6×28	3
70	100005137	Зажим	2
71	100017765	Топливный шланг, ф3.2×ф6.5×240	1
72	100009151	Кожух топливного шланга	1
73	100039298	Рычаг управления	1
74	100007986	Шплинт	1
75	100017587	Сальник, ф6×ф11×4	1
76	100010113	Уплотнительное кольцо ф5.2×1.9	1
77	100007976	Ручка регулировки скорости дроссельной заслонки 170F	1
78	100074233-0001	Крышка Топливного Бака	1
79	100052308-0002	Топливный Бак	1
80	100011452-0003	Гайка М6	3
81	100007855	Пружина большого натяжения дроссельной заслонки 168FB-2 (длина 114,5_ оборотов 19,75_ жесткость 0,85_ rohs)	1

82	100007947	Привод Дроссельной Заслонки	1
83	100007922	Пружина малого натяжения дроссельной заслонки 168FA (длина 98_ кругов 50,5_ жесткость 0,03_ rohs)	1
84	100052831	Защита картера	1
85	100010272	Болт	2
86	100010459	Шайба×φ10 1.5×φ16	2
87	100079588	Модуль Зажигания	1
88	100011268-0003	Болт, М6×25	4
89	100007056	Нижний кожух	1
90	100000655	Зажим	1
91	100017601	Сальник, φ25×φ41.25×6	1
92	100009510	Маховик	1
93	100007028	Охлаждающий вентилятор	1
94	100007550	Направляющее колесо стартера 168FA (с насечкой _ для увеличения _ высоты 56 мм)	1
95	100011459-0003	Гайка, М14×1,5	1
96	100077165-0001	Стартер ручной GB200A в сборе (нижнее отверстие _ SN210)	1
97	100091994-0001	Корпус вентилятора	1
98	100052817-0001	Стартер ручной GB200A	1
99	100010894-0001	Шайба, φ6	3
100	100011565-0001	Болт, М6×10	3
101	100011262-0003	Болт, М6×14	7
102	100009757	Электрический стартер	1
103	100010549	Штифт, φ8×12	2
104	100010040	Датчик масла	1
105	100010011	Датчик масла	1
106	100009421	Зарядная катушка	1
109	100009421	Металлический крепеж проводов (кронштейн)	1