
Loewe **klang bar i**

Zubehör TV


TV accessories

Toebehoren TV

Accessoires TV

Accessori TV

Accesorios TV



73498000




Montageanleitung, Installation instructions, Montagehandleiding,
Instructions de montage, Istruzioni di montaggio, Instrucciones de montaje

LOEWE.




Sicherheitshinweise DE Beachten Sie die Informationen der Anleitung. Lassen Sie im Umgang mit Werkzeug die nötige Vorsicht walten. Stellen Sie Ihre Gerätekombination so auf, dass sie, z.B. für spielende Kinder keine Gefährdung darstellt und auch nicht beschädigt werden kann. Adapter sind nur für zugelassene Tragekonstruktionen oder senkrechte Wände zu verwenden. Des weiteren haben die Sicherheitshinweise für unsere TV-Geräte auch hier Gültigkeit. Für nachfolgend genannte TV-Geräte verwendbar, siehe Tabelle TV.	Safety instructions EN Observe the information in the instructions. Handle tools with the necessary care and attention. Install your combination of equipment in such a way that it presents no danger to playing children for example and also cannot be damaged. Adaptors may only be used for permissible support structures or vertical walls. The safety notes for our TV sets are also applicable here. Suitable for use with the following TV sets, see table TV.	Veiligheidsvoorschriften NL Houd rekening met de informatie in de gebruiksaanwijzing. Wees voorzichtig bij de omgang met werktuigen. Plaats de toestelcombinatie zo, dat ze geen gevaar vormt voor bijvoorbeeld spelende kinderen en dat ze ook niet kan worden beschadigd. Adapters mogen enkel worden gebruikt voor toegelaten draagconstructies of loodrechte wanden. Verder zijn de veiligheidsvoorschriften voor onze tv-toestellen ook hier van toepassing. Bruikbaar voor de hieronder vermelde tv-toestellen, zie tabel TV.
Instructions de sécurité FR Veillez observer les informations du mode d'emploi. Soyez prudent lors de l'utilisation d'outils. Positionnez votre combinaison d'appareils de telle sorte qu'elle ne représente p. ex. aucun danger pour des enfants en train de jouer et qu'elle ne puisse pas être renversée. L'adaptateur est à utiliser uniquement pour les structures portantes autorisées et les parois verticales. Par ailleurs, les instructions de sécurité relatives à nos téléviseurs sont également valables ici. Conçu pour les téléviseurs ci-après, voir tableau TV.	Indicazioni di sicurezza IT Fare attenzione alle informazioni del manuale d'uso. Utilizzare gli attrezzi con la dovuta cautela. Installare la combinazione di apparecchi in modo tale che non possa essere danneggiata e che non rappresenti un pericolo, ad esempio per i bambini che giocano. Gli adattatori si possono utilizzare soltanto sulle strutture portanti consentite oppure su pareti verticali. Le indicazioni di sicurezza relative ai nostri apparecchi TV valgono anche in questo caso. Essere utilizzato per gli apparecchi TV indicati di seguito, vedi tabella TV.	Advertencias de seguridad ES Tenga en cuenta las indicaciones del manual. Utilice las herramientas con precaución. Instale la combinación de aparatos de manera que no presente riesgo de lesiones, p. ej., para niños que estén jugando cerca, y de manera que no pueda sufrir daños. Los adaptadores únicamente pueden utilizarse para construcciones portantes autorizadas o paredes verticales. En este caso también son aplicables las advertencias de seguridad de nuestros televisores. Se puede utilizar con los televisores que se detallan a continuación, véase el tabla TV.




Lieferumfang DE A 1 x Loewe klang bar i B 2 x Schrauben M5x18 C 1 x Winkelschlüssel	Scope of delivery EN A 1 x Loewe klang bar i B 2 x Screws M5x18 C 1 x L-Wrench	Leveringsomvang NL A 1 x Loewe klang bar i B 2 x Schroeven M5x18 C 1 x Haakse Sleutel
Contenu de la livraison FR A Loewe klang bar i B 2 x Vis M5x18 C 1 x Clé Angle	Volume di forniture IT A Loewe klang bar i B 2 x Viti M5x18 C 1 x Cacciavite ad angolo	Volumen de suministro ES A Loewe klang bar i B 2 x Tornillos M5x18 C 1 x Llave inglesa Torx




1




2




3








4



5





Loewe bild i + klang bar i

TV	Artikelnummer TV TV part number Deelnummer TV Référence téléviseur Codice articolo TV Número de referencia del televisor	Zulässige Loewe Aufstelllösung / Artikelnummer Permissible Loewe set-up solution / article number Toegestane Loewe opstelling / artikelnummer Solution d'installation Loewe autorisée / numéro d'article Soluzione di configurazione Loewe ammessa / numero di articolo Solución de montaje Loewe permitida / número de artículo
Loewe bild i.65 dr+ set	60235D50	Loewe table stand i Loewe floor stand flex (a) Loewe floor2ceiling stand (b) Loewe wall mount slim 432 (c) Loewe wall mount universal (c)
Loewe bild i.55 dr+ set	60233D50	
Loewe bild i.48 dr+ set	60231D50	
Loewe bild i.65 dr+	60235D10	
Loewe bild i.55 dr+	60233D10	
Loewe bild i.48 dr+	60231D10	


a

Loewe floor stand flex




b

Loewe floor2ceiling stand



c

Loewe wall mount slim 432
Loewe wall mount universal



Loewe klang bar i
Art. Nr. 59212D00

Änderungen vorbehalten.
Wijzigingen voorbehouden.
Subject to modifications.
Modifications réservées.
Con riserva di modifiche.
Reservado el derecho a modificaciones.

Deutschland

Loewe Technology GmbH,
Customer Care Center
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 9261 99-500
Fax +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de

LOEWE.