



Модель агрегата: МВ 3146Т (Газонокосилка 139 см<sup>3</sup> 2,8 кВт/3.8 л.с.)

## Список запасных частей

№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	20084923	Двигатель LC1P65FE (CC139) МВ3146Т	1
2	20074876	Шайба 8 МВ3146Т	3
3	20075009	Комбинированный болт М8х30 МВ3146Т	3
4	20075242	Маленький колпак на колесо МВ3146Т	4
5	20074964	Колпак заднего колеса МВ3146Т	2
6	20061348	Гайка М8 МВ3146Т	8
7	20074864	Подшипник МВ3146Т	8
8	20075233	Колесо заднее МВ3146Т	2
9	20062115	Гайка МВ3146Т	7
10	20075244	Крышка пылезащитная заднего колеса МВ3146Т	2
11	20061499	Шайба МВ3146Т	4
12	20074879	Шайба МВ3146Т	4
13	20075248	Передняя крышка МВ3146Т	1
14	20075243	Передняя крышка деки МВ3146Т	1
15	20060935	Саморез ST5х16 МВ3146Т	14
16	20075180	Стопорная шайба МВ3146Т	2
17	20074875	Ось задней крышки МВ3146Т	1
18	20074867	Пружина МВ3146Т	1
19	20075192	Рамка заднего выброса МВ3146Т	1
20	20086094	Крышка для мульчирования МВ3146Т	1
21	20074958	Крышка задняя МВ3146Т	1
22	20075179	Пылезащитная полоса МВ3146Т	1
23	20061309	Винт М8х16 МВ3146Т	4
24	20075157	Зубчатая пластина МВ3146Т	1
25	20075161	Правая скобка МВ3146Т	1
26	20075280	Дека МВ3146Т	1
27	20075191	Защита МВ3146Т	1
28	20055756	Уплотнительное кольцо МВ3146Т	1
29	20074862	Штуцер МВ3146Т	1
30	20075160	Левая скобка МВ3146Т	1
31	20075282	Дуга МВ3146Т	1
32	20060984	Винт М5х12 МВ3146Т	1
33	20075165	Прижимная пластина МВ3146Т	1
34	20061341	Гайка М5 МВ3146Т	1
35	20051788	Саморез ST4,8х8 МВ3146Т	6
36	20075189	Гайка М14 МВ3146Т	1
37	20074967	Саморез МВ3146Т	3
38	20074874	Ось крышки выброса МВ3146Т	1
39	20075170	Скоба МВ3146Т	1

40	20074866	Пружина МВ3146Т	1
41	20075260	Крышка выброса МВ3146Т	1
42	20075190	Крышка МВ3146Т	1
43	20074865	Пружина МВ3146Т	1
44	20075256	Ограничитель МВ3146Т	1
45	20075167	Шайба МВ3146Т	1
46	20075168	Ручка крышки выброса МВ3146Т	1
47	20075259	Дека выброса МВ3146Т	1
48	20075249	Крышка бампера нижняя МВ3146Т	1
49	20060939	Саморез ST5x25 МВ3146Т	4
50	20061385	Гайка М6 МВ3146Т	11
51	20075279	Защита ремня МВ3146Т	1
52	20075010	Винт М6Х20 МВ3146Т	1
53	20075250	Колпак переднего колеса МВ3146Т	2
54	20077359	Кожух переднего колеса МВ3146Т	2
55	20075238	Колесо переднее МВ3146Т	2
56	20084939	Колесо переднее МВ3146Т	1
57	20075015	Фланец ножа МВ3146Т	1
58	20074878	Шайба МВ3146Т	1
59	20074955	Винт МВ3146Т	1
60	20075014	Ремень Z750 МВ3146Т	1
61	20075258	Ось передних колес МВ3146Т	1
62	20074868	Пружина МВ3146Т	2
63	20061490	Стопорная шайба МВ3146Т	4
64	20074896	Шестерня привода левая МВ3146Т	1
65	20074887	Подшипник МВ3146Т	2
66	20074961	Подшипниковая опора МВ3146Т	2
67	20061200	Винт М6х16 МВ3146Т	6
68	20074892	Шестерня привода правая МВ3146Т	1
69	20074888	Шпонка 5х21,5 МВ3146Т	2
70	20074890	Коробка передач МВ3146Т	1
71	20074891	Пружина МВ3146Т	1
72	20075204	Ось задних колес МВ3146Т	1
73	20075222	Рычаг высоты скашивания МВ3146Т	1
74	20075251	Ручка МВ3146Т	1
75	20054540	Винт М5х10 МВ3146Т	2
76	20060728	Барашек МВ3146Т	4
77	20062130	Шайба МВ3146Т	2
78	20074863	Винт М8х50 МВ3146Т	2
79	20075288	Винт МВ3146Т	2
80	20075257	Винт М8х60 МВ3146Т	2
81	20075195	Рукотка нижняя МВ3146Т	1
82	20074873	Держатель троса запуска МВ3146Т	1
83	20075290	Рычаг газа МВ3146Т	1

84	20075197	Ограниченная пластина МВ3146Т	1
85	20075113	Переходник подключения троса МВ3146Т	2
86	20075194	Изолятор МВ3146Т	2
87	20076424	Втулка рукоятки управления МВ3146Т	1
88	20075193	Рукоятка управления МВ3146Т	1
89	20075292	Рычаг привода МВ3146Т	1
90	20061199	Винт М6х35 МВ3146Т	1
91	20075645	Кронштейн для троса МВ3146Т	1
92	20075111	Трос МВ3146Т	1
93	20075110	Трос МВ3146Т	1
94	20075011	Держатель троса МВ3146Т	1
95	20074870	Травосборник МВ3146Т	1
96	20075246	Гайка 6 МВ3146Т	4
97	20074897	Рамка травосборника МВ3146Т	1
98	20075236	Индикатор МВ3146Т	1
99	20074960	Рукоятка травосборника МВ3146Т	1
100	20075235	Крышка травосборника МВ3146Т	1
101	20088118	Внутренний шестигранный винт МВ3146Т	1
102	20086102	Ременной шкив МВ3146Т	1
103	20061651	Шпонка МВ3146Т	1