



Модель агрегата: ОВ527 (Опрыскиватель 1,45 кВт / 1,97 л.с. 72,5 см<sup>3</sup>)  
Конструктив.

## Список запасных частей

№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1—1	57152701-10	Конусообразная решётка 1 ОВ527	1
1—2	57152701-20	Распылительная решётка 2 ОВ527	1
1—3	57152701-30	Распылительная решётка 3 ОВ527	1
2	57152700020	Рукоятка дозировки распылительной насадки ОВ527	1
3	57152700030	Уплотнительное кольцо дозирующего вентиля ОВ527	1
4	57152700040	Распылительная насадка ОВ527	1
5	57152700050	Шланг 11x14x600 ОВ527	2
6	57152700060	Труба 520 ОВ527	1
7	57152700070	Труба 766 ОВ527	1
8	57152700080	Выключатель ОВ527	1
9	57152700090	Ручка регулировки ОВ527	1
10	57182700100	Плоская накладка 5x16x1,5 ОВ527	1
11	57152700110	Винт ST 5x16 саморез крест/обр ОВ527	24
12	57152700120	Винт ST 4x14 саморез крест/обр ОВ527	3
13	57152700130	Переключатель обжимной крышки ОВ527	1
14	57152700140	Кабель управления ОВ527	1
15	57152700150	Шестигранная стопорная гайка М6 ОВ527	2
16	57152700160	Винт М6x16	1
17	57152700170	Зажим 14 ОВ527	2
18	57152700180	Шланг 11x14x400 ОВ527	1
19	57152700190	Основная трубка ОВ527	1
20	57152700200	Зажим 70-90 ОВ527	1
21	57152700210	Гофрированная труба ОВ527	1
22	57152700220	Зажим 80-100 ОВ527	1
23	57152700230	Колено трубы ОВ527	1
24	57152700240	Винт М5x20	7
25	57152700250	Стартер в сборе ОВ527	1
26	57152700260	Уплотнение стартера ОВ527	1
27	57152700270	Крышка ОВ527	1
28	57152700280	Гайка М8	1
29	57152700290	Храповик стартера с собачками ОВ527	1
30	57152700300	Сальник 12x22x7 ОВ527	1
31	57152700310	Половинка картера, правый ОВ527	1
32	57152700320	Прокладка картера ОВ527	1
33	57152700330	Подшипник 6202 ОВ527	2
34	57152700340	Винт М5x12 ОВ527	3
35	57152700350	Пластина модуля зажигания ОВ527	1
36	57152700360	Винт М4x20 ОВ527	2
37	57152700370	Модуль зажигания ОВ527	1

38	57152700380	Кабель замыкания OB527	1
39	57152700390	Штифт 5x10 OB527	2
40	57152700400	Коленчатый вал OB527	1
41	57152700410	Винт M6x30 OB527	6
42	57152700420	Картер ½ левая OB527	1
43	57152700430	Сальник 15x30x7 OB527	1
44	57152700440	Игольчатый подшипник OB527	1
45	57152700450	Стопорное кольцо поршневого пальца OB527	2
46	57152700460	Поршневой палец OB527	1
47	57152700470	Поршень OB527	1
48	57152700480	Поршневое кольцо OB527	2
49	57152700490	Прокладка цилиндра OB527	1
50	57152700500	Цилиндр OB527	1
51	57152700510	Прокладка глушителя малая OB527	1
52	57152700520	Прокладка глушителя большая OB527	1
53	57152700530	Глушитель OB527	1
54	57152700540	Винт M5x12	1
55	57152700550	Крышка глушителя OB527	1
56	57152700560	Винт M6x60	2
57	57152700570	Винт M5x22	4
58	57152700580	Свеча зажигания	1
59	57152700590	Уплотнение впуска OB527	2
60	57152700600	Воздушный дефлектор OB527	1
61	57152700610	Фланец OB527	1
62	57152700620	Винт M5x25	8
63	57152700630	Винт M5x35	4
64	57152700640	Шпонка 3x13 OB527	1
65	57152700650	Маховик OB527	1
66	57152700660	Винт M10x1,25	1
67	57152700670	Уплотнение карбюратора OB527	1
68	57152700680	Карбюратор OB527	1
69	57152700690	Винт 4x8	2
70	57152700700	Рычаг воздушной заслонки OB527	1
71	57152700710	Корпус воздушного фильтра OB527	1
72	57152700720	Винт M5x55	2
73	57152700730	Воздушная заслонка OB527	1
74	57152700740	Воздушная заслонка OB527	1
75	57152700750	Воздушный фильтр OB527	1
76	57152700760	Крышка воздушного фильтра OB527	1
77	57152700770	Винт 5x10	9
78	57152700780	Прижимная пластина OB527	2
79	57152700790	Задняя крышка OB527	1
80	57152700800	Гайка M5	2
81	57152700810	Корпус крыльчатки OB527	1

82	57152700820	Крыльчатка ОВ527	1
83	57152700830	Направляющая труба ОВ527	1
84	57152700840	Амортизатор ОВ527	2
85	57152700850	Крышка крыльчатки ОВ527	1
86	57152700860	Винт М5х65	2
87	57152700870	Прокладка основания соединения барабана ОВ527	1
88	57152700880	Пряжка крепления бака ОВ527	2
89	57152700890	Железный лист с пряжкой ОВ527	2
90	57152700900	Сиденье с защелкой ОВ527	2
91	57152700910	Цилиндрический штифт 5х25 ОВ527	2
92	57152700920	Цилиндрический штифт 5х30 ОВ527	1
93	57152700930	Питающий вал ОВ527	1
94	57152700940	Уплотнительное кольцо ОВ527	1
95	57152700950	Режущая перегородка ОВ527	1
96	57152700960	Прокладка перегородки подачи ОВ527	1
97	57152700970	Соединения с баком ОВ527	1
98	57152700980	Прокладка основания бака ОВ527	1
99	57152700990	Фильтр ОВ527	1
100	57152701000	Сальник линии управления ОВ527	1
101	57152701010	Пружина амортизатор ОВ527	2
102	57152701020	Крепление амортизатора ОВ527	2
103	57152701030	Резервуар для жидкостей ОВ527	1
104	57152701040	Шланг 11х14х300 ОВ527	1
105	57152701050	Облицовка резервуара ОВ527	1
106	57152701060	Сито резервуара ОВ527	1
107	57152701070	Прокладка крышки резервуара ОВ527	1
108	57152701080	Крышка резервуара ОВ527	1
109	57152701090	Лямки ОВ527	1
110	57152701100	Клипса ОВ527	7
111	57152701110	Накладка для спины ОВ527	1
112	57152701120	Шайба 5 ОВ527	3
113	57152701130	Опорная плита ОВ527	1
114	57152701140	Гайка М6	2
115	57152701150	Шайба 6	2
116	57152701160	Винт М6х16	2
117	57152701170	Клипса ОВ527	2
118	57152701180	Ремешок крепления ОВ527	1
119	57152701190	Топливный бак ОВ527	1
120	57152701200	Клапан топливного бака сапун ОВ527	1
1-4"	57152701-40	Распылительная насадка в сборе ОВ527	1
8-16"	5715278-160	Рукоятка управления в сборе ОВ527	1
45-48"	57152745-480	Поршень в сборе ОВ527	1
87-102"	57152787-1020	Приспособления резервуара в сборе ОВ527	1