

Инструкция пользователя

Bluetooth колонка СТЕРЕО, с информатором времени/будильник, зарядная беспроводная станция для мобильных, с аккумулятором для использования в помещении

Артикул: DE-MouZYuan_Q5A

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине




**FOR PUBLIC
RELEASE**

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Подключите изделие через кабель USB к блоку питания 5В/1А.


Блок питания в комплект не входит!



Время заряда встроенного аккумулятора – до 4 часов.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Панель управления



1. <  > Вкл./выкл. питания и селектора режимов будильника
2. < **M** > Переключение режимов устройства
3. <  > Воспроизведение/Пауза
4. <  > Кнопка уменьшения параметра/выбора предыдущего трека
5. <  > Кнопка увеличения параметра/выбора следующего трека

**FOR PUBLIC
RELEASE**

НАЧАЛО РАБОТЫ

Чтобы включить устройство, зажмите <  > на 3 секунды. Для выключения зажмите <  > на 4 секунды.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Убедитесь, что на дисплее не горит символ . В противном случае деактивируйте режим Bluetooth, нажав кнопку < **M** >.

Чтобы настроить часы, зажмите < **M** > на 3 секунды. Для установки значения используйте <  > или <  >.

Для настройки минут, кратко нажмите < **M** >. Используйте <  > или <  >, чтобы установить требуемые показания.

Зажмите <  > на 2-3 секунды, чтобы выйти из режима настроек времени.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Если на дисплее горит символ , деактивируйте режим Bluetooth, нажав кнопку **M**. Затем зажмите  для того, чтобы настроить «часовую стрелку» будильника. Для установки значения используйте кнопки  или . Для настройки минут, нажмите  и установите требуемое значение кнопками  или . Длинное нажатие **M** выводит из режима настроек будильника.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО Bluetooth

1. При первой синхронизации двух устройств держите смартфон не более чем в одном метре от колонки.
2. Включите устройство и выберите режим Bluetooth, нажав **M**.
3. Включите Bluetooth на своем смартфоне, найдите в списке доступных устройств колонку W-Speaker и нажмите на ее название.
4. Если смартфон запросит код синхронизации, введите код «0000».

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО

Выберите источник аудио, нажимая кнопку **M**. Последовательное нажатие включает режимы Bluetooth, AUX, USB/TF (если подключены) и отображение часов.

Для остановки/возобновления воспроизведения нажмите .

**FOR PUBLIC
RELEASE**

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Если на дисплее горит символ , деактивируйте режим Bluetooth, нажав кнопку **M**. Затем зажмите  для того, чтобы настроить «часовую стрелку» будильника. Для установки значения используйте кнопки  или . Для настройки минут, нажмите  и установите требуемое значение кнопками  или . Длинное нажатие **M** выводит из режима настроек будильника.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО Bluetooth

1. При первой синхронизации двух устройств держите смартфон не более чем в одном метре от колонки.
2. Включите устройство и выберите режим Bluetooth, нажав < **M** >.
3. Включите Bluetooth на своем смартфоне, найдите в списке доступных устройств колонку W-Speaker и нажмите на ее название.
4. Если смартфон запросит код синхронизации, введите код «0000».

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО

Выберите источник аудио, нажимая кнопку < **M** >. Последовательное нажатие включает режимы Bluetooth, AUX, USB/TF (если подключены) и отображение часов.

Для остановки/возобновления воспроизведения нажмите < **▶||** >.

Наслаждайтесь пользованием.



**FOR PUBLIC
RELEASE**