

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

Артикул: DE-WAC380/ DE-WAC380camuf


P2P IP WiFi видеочамера уличная с аккумулятором.

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине



Распаковываем оборудование.


Сильно нажмите по бокам защитную скобу, снимите скобу.



Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка. Максимальная ёмкость карты до 32 Гб.

Пожалуйста покупайте брендовые карты памяти, класс передачи данных – 10.



В слот вставьте карту памяти в до щелчка.

Зарядка аккумулятора.

В случае необходимости, Вам необходимо подключить к разъёму USB кабель питания; вставить кабель в любой блок питания с USB выходом, который применяется для питания стандартных сотовых устройств 5В 1А. Включите напряжение 220В, 50Гц на блок питания.

Ваше устройство будет в режиме зарядки до 8 часов, смотрите на индикатор зарядки, который горит во время зарядки на лицевой панели. Заряд окончен – индикатор заряда погас. Изделие готово к работе и конфигурации. (Вы можете произвести конфигурацию при подзарядке изделия).

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Установка ПО на мобильное устройство




Вам нужно приложение [Doby](#) установить на мобильное устройство/смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play:

[Doby](#) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [Doby](#) скачайте и установите APP.

или отсканируйте QR-code	
<p>Запускаем ПО Doby для Андроид кликнув на иконку</p>  <p>Или Clever Dog для IOS/Android</p> 	<p>Вас попросят авторизоваться. Для регистрации нового пользователя пожалуйста, впишите свой действующий e-мейл, придумайте пароль.</p> <p>На вашу почту придёт письмо с подтверждением регистрации пользователя в приложении.</p>

Важно!

Запомните эти данные, с этими данными Вы можете смотреть своё устройство на ПК. При запуске софта на ПК, потребуется авторизация в Вашем аккаунте.

Включение и настройка

Первый запуск WiFi видеокамеры.

Включаем видеокамеру. Переключите включатель в положение ON.


Спереди в тёмном окне будет мигать синим индикатор. Если этого не происходит, нажмите кнопку СБРОС.

Это означает готовность устройства к конфигурации сети.



Зайдите в настройки WiFi сети на Вашем мобильном устройстве. Выберите эту сеть




Пароль для подключения (восемь 1) - 11111111

**FOR PUBLIC
RELEASE**




Открываем мобильное приложение Clever Dog

<p>1. Нажимаем на +</p>  <p>Нажмите на + чтобы добавить устройство</p>	<p>2. Выбираем КАМЕРА</p>  <p>Синюю иконку</p>
<p>3. Выбираем уличная</p> 	<p>4. Выберите WiFi канал</p> 


	<p>FOR PUBLIC RELEASE</p> <p>P2PWIFECAM.RU WIFISEC.RU DIVARY.RU</p>
<p>5. Нажмите синюю кнопку</p> 	<p>6. введите наименование видеокамеры, Отобразится сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше мобильное устройство.</p> <p>Введите код доступа к сети и нажмите.</p> 

Не поддерживается работа в сети 5 ГГц!

7. Дождитесь конца конфигурации.



8. Ваше устройство теперь работает в локальной WiFi сети.



Настройка IP видеокамеры завершена.

P2PWIFICAM.RU


WIFISEC.RU

DIVARY.RU


**FOR PUBLIC
RELEASE**

	<p>В мобильном приложении, Вы сможете смотреть Ваше устройство через интерфейс софта Doby (Clever Dog).</p>
	
	<p>- кнопка меню настроек устройства</p> <p>Панель мониторинга</p> <p>Панель настроек</p>



Подробнее о меню устройства



Сведения об устройстве.



Своевременно заряжайте устройство.

	<p>При зарядке устройства горит индикатор розово-синим цветом. Как только зарядится батарея, индикатор будет выключен. Можете пользоваться устройством.</p>
	<p>Индикатор разряда батареи находится здесь. Он будет гореть при разрядке аккумулятора.</p>

Ваше устройство имеет широкоугольный объектив, вся сцена обзора не помещается в окно просмотра мобильного приложения, для просмотра всей сцены обзора предусмотрено движение картинку сверху, вниз (касается только горизонтального просмотра – во весь экран)




FOR PUBLIC RELEASE

Состав меню в мобильном приложении.






зона расположения устройства ДОМА




Установить зону (группа) расположения устройства, это может быть, дом, улица, работа и пр.. В эту группу можно присоединять дополнительные камеры видеонаблюдения. Ваши камеры будут распределены по зонам – это удобно для распределения зонального наблюдения.



Нижнее меню окна просмотра.

 <p>Безопасность</p>	<p>Включение обнаружения по детектору движения PIR сенсор.</p> <p>По событию детектора будут отправляться уведомления на мобильное приложение + высылаться фото события.</p> <p>Данная функция будет работать только если в устройство будет вставлена карта памяти.</p>
 <p>Воспроизведение</p>	<p>Работа с архивом на карте памяти.</p>  <p>Клипы пишатся по тревогам.</p>
 <p>Поделиться</p>	<p>Добавить е-мэйл пользователя мобильного приложения, с которым Вы желаете поделиться просмотром устройства он-лайн.</p>

Меню тревоги



FOR PUBLIC RELEASE

Настройки Выполнены. Ваше устройство готово к работе.

Ваше устройство предназначено для работы на улице при температуре от -10 до +50 град С. При относительной влажности менее 90%. Пожалуйста соблюдайте это условие.

Ваше Устройство имеет ночной режим просмотра. Это режим включается автоматически. Зависти от освещения сцены обзора.


Тыльная часть устройства – магнит, приложите монтажную пластину к устройству. Монтажную пластину закрепите к поверхности. Быстрый съём устройства для зарядки – с усилием потяните устройство.

В нижней части устройства расположено отверстие для крепления к кронштейну. Кронштейн в комплект не входит, смотрите категорию С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ.

Если что-то пошло не так и устройство перестало работать. Нажмите кнопку СБРОС, проведите конфигурацию сети WiFi снова.

Ваше изделие прикреплено к вашей учётной записи в мобильном приложении.

Вы можете поделиться просмотром с другим пользователем. Для этого в настройках мобильного приложения выберите вкладку



Введите логин пользователя в поисковую строку (в этом разделе настроек), с кем вы хотите поделиться просмотром.

Внимание!

Ваше устройство в штатном режиме работает от БАТАРЕИ.

Индикация состояния (в процентах) в мобильном приложении в закладке **сведения об оборудовании**.

Своевременно подзаряжайте устройство.

Примечание


1. Ваша карта памяти вставлена, но запись не ведётся.

Обратите внимания на данные, которые отражает поле в закладке НАСТРОЙКИ

Оно должно отображать статусы NORMAL

- Попробуйте отключить питание камеры, затем включить.
- Попробуйте, при отключённом питании камеры вынуть карту памяти, затем вставить её в слот. Затем включите камеру.
- Отформатируйте карту памяти в формате Fat32. Затем вставьте в устройство, включите устройство.

**FOR PUBLIC
RELEASE**




Могу ли я посмотреть своё устройство на ПК?

Да, производитель предусмотрел такую возможность. Вы сможете смотреть своё устройство на этом софте из любой точки мира, работает по протоколу p2p.

Вам необходимо скачать и установить на свой ПК софт **Doby**

Скачать Вы можете на нашей страничке [поддержка](#).

При первом запуске софта, вы должны авторизоваться, ввести данные пользователя из мобильного приложения Doby. (e-мейл и пароль).



Как можно посмотреть запись?

Запись, которая произведена на карту памяти можно посмотреть на мобильном устройстве в приложении.

Так же, Вы сможете смотреть Ваше устройство на ПК, подключённом к интернет сети.

Вам будет доступен:

- Онлайн-поток с Вашей камеры.
- Аудио прослушивание.
- Просмотр записи, которая произведена на Ваше устройство – карта памяти. Вы сможете скачать эту запись.
- Вы можете организовать запись на ЖД ПК.

	<p>МЕНЮ</p>
	<p>Доступны папки для хранения локального видео и фото. Здесь, Вы можете их открыть для просмотра информации.</p>
	<p>Посмотреть записанное видео на карте памяти устройства. Скачать на ПК, удалить запись.</p>

Данный софт работает по протоколу P2P, Ваше устройство будет доступно к просмотру из любой точки мира через интернет.

Внимание!

Если Вы планируете использовать устройство в режиме записи на ПК (постоянная), срок работы аккумулятора устройства будет снижен. Проверяйте заряд батареи.

Наслаждайтесь пользованием.

Примечание

1. Если вы не можете смотреть ваше изделие через интернет от мобильного оператора на мобильном устройстве.

Поставьте на смартфон VPN клиент

Типа

VPN master

X-VPN

или аналогичные.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

2. Для просмотра вашего изделия можно использовать мобильный софт от компании CleverDog и приложение для работы на ПК



Смотрите пожалуйста подробности на страничке ПОДДЕРЖКА на нашем сайте WiFisec.ru


Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГц и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.



Wi-Fi очень критичен к преградам и препятствиям (2,4 ГГц. b/g/n)
5 ГГц a/c - более лоялен к преградам, но в этом диапазоне работает мало
изделий из линейки Wi-Fi видеокамер/видеонянь.

Требования к каналу связи:

- 1 - отклик от 1 до 10 мс.
- 2 - скорость загрузки не менее 20 мб/с.
- 3 - скорость отдачи не менее 20 Мб/с.

Замерять в месте установки
изделия! (Speed Test софт)

**FOR PUBLIC
RELEASE**