

DE/VT-941 4к (четырёхканальный HDMI-переключатель/мультиплексор 4К 4x1)

Руководство пользователя



**FOR PUBLIC
RELEASE**

Наслаждайтесь ярким миром!

Введение:

DE/VT-941 4к четырёхканальный HDMI-переключатель/мультиплексор 4К 4x1- это высокопроизводительное устройство с сегментацией экрана 4 HD и плавное переключение выходного отображения. Он может отображать цифровой видеосигнал 4HD на одном экране и имеет разнообразную сегментацию видео картинок, плавное переключение входного сигнала 4 HD осуществляется синхронно.

Методы управления переключателем являются гибкими, его можно переключать с помощью кнопки и ИК-управления. Это очень практичный и стабильный переключатель, прост в установке, может использоваться в крупных проектах, встречах залы и других местах.

Особенности изделия:

Особенности DE/VT-941 4к

Поддерживает 4 входа HDMI и 1 выход HDMI.

Поддержка сегментации экрана для 4 каналов HDMI-сигнала

Поддержка бесшовного переключения 4-канального HDMI-сигнала.

Поддерживается максимальное разрешение до 4К30 Гц.

Поддержка ИК-управления

Совместимость с HDMI 1.3а, HDCP 1.2, совместимость с входом DVI 1.0.

Поддерживаемые разрешения вывода: 4К30Hz, 1080P, 720P

питание DC5В/1А

Вес нетто: 116 г.

Комплектация :

1. Переключатель
2. Блок питания
3. Кабель питания TYPE-C
4. Пульт управления (ИК-пульт дистанционного управления питается от батарейки типа ААА.).

Назначение индикации и разъёмов



DC5V: порт питания DC5 В.


ИК: ИК-приемник (управление с пульта).

OUT: выходной порт HDMI.

AUDIO: выбор звука.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

SWITCH (переключатель): выберите выход 4k или 1080p.

	Режим одного изображения Режим 4 окон (Варианты) и пр..
---	--



от 1 до 4: Входной порт HDMI.

Режимы поддержки:

FOR PUBLIC RELEASE

DE/VT-941 4к четырёхканальный HDMI-переключатель/мультиплексор 4К 4x1

10 Modes For Switching

With one screen, you can seamlessly switch between four inputs



Press the left/right button on the remote control to switch in a loop.

Пульт управления

DE/VT-941 4к четырёхканальный HDMI-переключатель / мультиплексор 4К 4x1

Переключитесь в режим 6

Аудио переключатель

HDMI-вход 1

HDMI-вход 2

Переключитесь в режим 7

Левая кнопка



Переключение всех режимов

HDMI-вход 3

HDMI-вход 4


Выходное разрешение:

720P/1080P/4K

**FOR PUBLIC
RELEASE**

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Схема подключения



Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, повреждения изделия и для защиты вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

1. Пожалуйста, медленно подключайте или отсоединяйте сигнальные кабели и не часто подключайте, отсоединяйте или встряхивайте/дёргайте их.
2. Оборудование не должно находиться под прямыми солнечными лучами, дождем, во влажной или непроветриваемом помещении.
3. На оборудование не должны попадать жидкие смеси/материалы.
4. Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла, таких как огонь, источники питания или другие усилители, которые производят активное выделение тепла.
5. Не вставляйте металлические или другие предметы в оборудование в дополнение к подключению кабелей к портам.
6. Не разбирайте оборудование самостоятельно; оно должно обслуживаться профессиональным обслуживающим персоналом.