

DE/VT-WS300 (беспроводной удлинитель HDMI)

Беспроводной Удлинитель HDMI

Руководство пользователя

Беспроводной удлинитель HDMI H.264 (3D Full HD 1080P)



Привнесите в свою жизнь высокое разрешение!

DE/VT-WS300 (беспроводной удлинитель HDMI)

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Для обеспечения безопасности и бесперебойной работы изделия в течение многих лет, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием данного изделия.

1.0 Введение:

Удлинитель HDMI со стандартным протоколом Ethernet TCP/IP, через беспроводной канал связи.

Передача сигнала Wi-Fi аудио- и видеосигнала высокой четкости оборудование обладает превосходными характеристиками при приеме и передаче цифрового потока изображений, делает передачу сигнала высокой четкости более плавным и устойчивым, является своего рода оптимальным и эффективным способом передачи сигнала.

2.0 Особенности:

1. Передача видео и аудио по HDMI через беспроводной Wi-Fi на расстоянии до 300 метров;
2. Совместимость с HDMI 1.3;
3. В соответствии со стандартом HDCP1.2, цифровой контент передается по каналу с высокой пропускной способностью с технологией защиты;
4. Разрешение видеосигнала высокой четкости до 1920x1080 при 60 Гц;
5. Поддержка передатчика с помощью HDMI Loopout;
6. Специальный формат предназначен для сжатия и распаковки видео, эффективное улучшение потока передачи, чтобы обеспечить плавность воспроизведения;
7. Поддержка внешнего дистанционного инфракрасного управления, просто управлять пультом дистанционного управления устройства передачи;
8. Автоматическое определение и настройки различных режимов отображения;
9. Встроенная автоматическая система балансировки, изображение плавное, четкое и стабильное;
10. Встроенная схема электростатической защиты ESD, комплексная безопасность система защиты;
11. Простая и удобная установка, подключи и играй, настраивать не нужно

3.0 Аксессуары для упаковки:

1. Передатчик HDMI -----1 шт.
2. Приемник HDMI -----1 шт.
3. Адаптер питания постоянного тока 5В-----2 шт.
4. ИК-кабель RX-----1 шт.
5. ИК-кабель TX-----1 шт.
6. Руководство пользователя-----1 шт.

4.0 Технические параметры:


Параметр	Описание
Видео Стандарты	HDMI 1.3; HDCP 1.2
Кодек	H.264
Максимальная частота	165 МГц

Максимальная скорость передачи данных	6,75 Гбит/с
Разрешение	1920x 1080p при 60 Гц
Соединитель	HDMI-A
Импеданс	100Ω
Рекомендации по кабелю HDMI	Кабель HDMI, при разрешении 1920x1080p @ 60 Гц
Интерфейс ИК	3,5 мм. Стереосигналы аудиоразъём.
WI-FI	
Мощность радиочастоты	13 дБм
Стандарты беспроводной связи	802.11ac
Направление сигнала	Однонаправленный
Радиочастота	5,8 ГГц
Дальность передачи	300 М (макс.)
Другое	
Питание	Постоянный ТОК 5 В
Потребляемая мощность	МАКС. 15 Вт
Рабочая температура	-5°C ~ + 70°C
Влажность	5% ~ 90%

5.0 назначение разъёмов, индикации:



Панель передатчика

DC/5 В	Порт ввода питания постоянного тока
Индикатор (Power)	Состояние питания
Статус	Состояние сигнала HDMI
Сброс настроек	Кнопка сброса
Вход HDMI	Входной порт HDMI
Выход HDMI	Порт HDMI Loopout
ИК-TX	ИК-передатчик




Панель приемника

DC/5 В	Порт ввода питания постоянного тока
Индикатор (Power)	Состояние питания
Статус	Состояние сигнала HDMI
Сброс настроек	Кнопка сброса
Выход HDMI	Выходной порт HDMI
ИК-RX	ИК-приемник



6.0 Схема подключения:



- 6.01 Источник HDMI обеспечивает доступ к передатчику HDMI-передатчик;
6.02 Подключите удлинитель HDMI ресивера к устройству отображения (например, телевизор высокой четкости, проектор и т.д.);
6.03 Настройте инфракрасное излучение на функцию управления: подключите расширитель инфракрасной линии связи в передатчик и в приемник расширителя доступа к инфракрасной приемной линии. Настройте приемку инфракрасного излучения, необходимо для управления устройством в точку инфракрасного приемника;
6.04 Подтвердите, что расстояние между передатчиком и приемником в пределах действующего расстояния (300 м.). Держитесь подальше от препятствий (стены, ограждения, излучение СВЧ приборов);
6.05 Для отправителя и получателя, подключенных к источнику питания, когда индикатор питания и HDMI загораются и светятся - нормальная работа системы.

7.0 Как выполнить сопряжение передатчика с приемником:

- 7.01 Включение питания на RX и TX;
7.02 Нажмите один раз на кнопку сброса TX, это приведет к удалению текущих TX настроек памяти;
7.03 Нажмите кнопку сброса другого TX для сопряжения с RX.

8.0 Установка и меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, повреждения изделия и для защиты вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

1. Пожалуйста, медленно подключайте или отсоединяйте сигнальные кабели и не часто подключайте, отсоединяйте или встряхивайте/дёргайте их.
2. Оборудование не должно находиться под прямыми солнечными лучами, дождем, во влажной или непроветриваемом помещении.
3. На оборудование не должны попадать жидкие смеси/материалы.
4. Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла, таких как огонь, источники питания или другие усилители, которые производят активное выделение тепла.
5. Не вставляйте металлические или другие предметы в оборудование в дополнение к подключению кабелей к портам.
6. Не разбирайте оборудование самостоятельно; оно должно обслуживаться профессиональным обслуживающим персоналом.