

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

Артикул DE-WECM-CL1000A

IP видеоняня WiFi (Информатор времени, месяц+число и температуры, деревянный корпус) с аккумулятором, с DVR, HD (P2PLiveCam).

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине.



Распаковываем оборудование.

Откройте заднюю крышку.

Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка.

Подключаем питание к изделию.

Соедините кабель питания с Блоком питания и изделием. Включите напряжение 220В, 50Гц.


Включите тумблер модуля видеокamеры.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Включение и настройка

Первый запуск.



Вам нужно приложение P2PLiveCam установить на смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play: P2PLiveCam и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: P2PLiveCam to скачайте и установите APP.

Запускаем ПО P2PLiveCam

В окне поиска камеры, появляется Ваше устройство.



Если устройство не появилось, то нажмите на иконку к WiFi сети устройства в меню настройки WiFi сети вашего мобильного устройства.

Можете нажать + (добавить устройство)

Выбрать пункт

 Прямое подключение к устройству Wi-Fi

Нажимаете на картинку – смотрите видео и слушаете звук.



Справа внизу находится знак настройки. Нажимаете на него. Входите в меню настроек. Выберите пункт


Вам предложат поменять пароль на камеру, сделайте это (запомните пароль), вы можете пропустить этот шаг в настройках и поменять его позже. Рекомендуем сменить пароль сразу.	FOR PUBLIC RELEASE Удалить устройство Параметры устройства Отмена
	В настройках WiFi выбираете Вашу сеть WiFi, введите пароль. Вас спросят, подтвердить Ваши намерения о подключении к сети WiFi. Отвечайте положительно. Нажмите сохранить. После этой операции, Вам предложат подтвердить установку WiFi сети. И WiFi модуль камеры будет перезагружен. Ждете выхода в рабочий режим камеры около 1 минуты. WiFi устройство перестанет работать в режиме настройки. Ваше мобильное устройство автоматически подключится к вашей локальной WiFi сети. Если этого не произошло, то подключаетесь смартфоном к Вашей локальной WiFi сети. Открываете приложение P2PLiveCam Появляется Ваша камера. Статус ОНЛАЙН. Теперь Вы можете пользоваться устройством по Вашей сети.

В настройках даты и времени, выберите часовой пояс. (Москва + 3). Вы можете задать вручную данные по времени и дате, можете автоматически синхронизировать с данными смартфона.

Меню настроек
Менять настройки.

**FOR PUBLIC
RELEASE**


Прикоснитесь к значку




В настройках камеры



2. WiFi Config

	Можете переназначить сеть WiFi для работы устройства.
---	--


3. SD Card Record Config



	Информация о карте памяти, произведите настройку длительности записи и временной интервал.
--	---

4. PTZ Config

применяется.


в данной модели не




7.  FTP Config  Сервер xxx.xxx.xxx Порт (по умолчанию 21) 21 Пользователь xxxxxxx Пароль xxxxxxx Папка для загрузки OK Отмена	8.  Change password  Текущий пароль Текущий пароль Новый пароль Новый пароль Подтвердить пароль Подтвердить пароль OK Отмена
9.  Misc Settings настройка мигания индикации связи. Модуль находится внутри Изделия, параметр не используется.	10.  Device reboot Перезагрузка устройства. Будете аккуратны с этим пунктом.

Нижняя часть меню приложения

 Живое видео	- просмотр он-лайн трансляции.
 Фото	- сохранённые фото на мобильном устройстве.

	 FOR PUBLIC RELEASE
 FOR PUBLIC RELEASE	- просмотр записи с локального устройства или с карты памяти.  FOR PUBLIC RELEASE Как сохранить записанное видео из памяти мобильного приложения в папку с ФОТО (поделиться)? Удерживаете палец на картинке, появится меню





Назначение кнопок



- автоматическое соединение с устройствами.



- развернуть отображение на весь экран.




- просмотреть записанное видео из архива.



- показать таблицу тревожных сообщений.



- Настройки.



Нажимаете на + и добавляете Ваше устройство.

1. Вы можете ввести данные по устройства для соединения по локальной сети.

Для этого нужно заполнить поля:

IP адрес

Наименование пользователя

Пароль

2. Вы можете ввести:


данные P2P UID;

Пароль p2p

Задать путь сохранения Видеопотока (архива) на ЖД Вашего ПК.



- смена пароля для этого приложения.



Вы сможете через софт IPCMultiView:

- Слушать звук
- Видеть в реальном времени трансляцию видео.
- Производить запись на ПК (в указанную в настройках папку).

Фактически, это рабочий софт для организации домашней системы видеонаблюдения на Вашем ПК под управлением ОС Windows.

Могу ли я посмотреть своё устройство через браузер?

Да, Вам необходимо вставить в поисковую строку браузера IE IP адрес.

Авторизация

Логин – admin

Пароль – нет.

Установите пожалуйста плагин для просмотра живой трансляции. (предлагается при первом подключении к устройству).

Быстрая настройка конфигурации камеры завершена.

Наслаждайтесь использованием.

Примечание

Ваше устройство имеет встроенный аккумулятор 1200mAh, он позволяет вести штатную работу изделия без питания сети 220 В в течение 1 часа. При подключении внешнего источника питания, будет вестись подзарядка встроенного аккумулятора.

Питание табло часов осуществляется от трёх батареек типа АА, как раз они обеспечивают бесперебойную работу табло часов при пропадании питания в сети 220 В. Питание табло часов (память) никак не влияет на работу видеокамеры в видеоняне.

После выключения тумблера питания часов и его включения, необходимо подождать инициализации модуля камеры (до 3 минут).

Если устройство работает неправильно, нажмите кнопку Reset. Устройство вернётся в заводские установки. Настройку нужно повторить заново.

Условие штатной работы изделия в WiFi сети

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Работа с табло- информатором

☐ Откройте пластиковую крышку на задней панели камеры. Вставьте карту памяти Micro SD (до 64 Гб) в слот карты и включите питание, а затем подключите адаптер к сети питания.

Заметка:

Память часов – использует щелочные батареи, тип AA: 3 штуки (источник питания только для часов).

AC / DC адаптер: вход AC 110V ~ 240V, выход DC 5.0V / 2.0A. —обеспечивает питание для часов и камеры видеонаблюдения.

☒ Установка времени:

Нажмите SET в течение трех секунд, чтобы ввести устройство в настройку времени.

Год

Начнет мигать. Нажмите UP / DOWN для ввода текущего года.

Нажмите кнопку SET еще раз и UP / DOWN, чтобы ввести текущий МЕСЯЦ.

Нажмите кнопку SET еще раз и UP / DOWN, чтобы ввести текущую ДАТУ.

Нажмите кнопку SET еще раз и UP / DOWN, чтобы ввести текущий МЕСЯЦ.

Нажмите SET еще раз и UP / DOWN, чтобы ввести текущее показание:

МИНУТЫ

Нажмите SET еще раз и нажмите UP / DOWN для изменения 24-часового отображения времени или 12-часовыми часами.

Нажмите SET, чтобы вернуться в обычный режим часов.

☒ Установка сигналов будильника (три разных)

В обычном режиме часов нажмите DOWN, чтобы установить будильник

Отображение часов -: A1, что означает, что будильник 1 выключен. Нажмите UP

для включения будильника 1 и нажмите SET и UP / DOWN, чтобы ввести час, затем, нажмите кнопку SET еще раз, чтобы перейти к настройкам минут, нажмите ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы ввести значения минут.

Нажмите SET, чтобы установить будильник 2. Следуйте тому же порядку, что и предыдущем пункте.

Нажмите SET, чтобы установить будильник 2. Следуйте тому же порядку, что и предыдущем пункте.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

☐ Настройка звука сигнала

В ситуации по умолчанию включен зуммер. Дисплей выключится после отработки сигнала около 15 секунд. Когда сигнал достигает 60 дБ, дисплей возвращается в отображение времени.

Нажмите V / S, чтобы отключить звук будильника, и на дисплее отобразится -: SD, затем на дисплее будет отображаться время, дата и температура поочередно. Интервал отображения каждого значения 5 секунд (данный параметр не меняется). Нажмите V / S снова, чтобы включить будильник, и отображение на дисплее значения ON: SD

Удерживайте V / S в течение 5 секунд, чтобы сохранить время в памяти устройства.

Удерживайте V / S в течение 5 секунд снова, чтобы вернуться

В исходное значение табло.

☐ Настройка яркости

В обычном режиме часов нажмите UP, показывая 8:01, затем

Нажмите UP / DOWN для регулировки яркости.


☐ СБРОС

Ваше устройство имеет две кнопки сброса.

1. Часы сбросить в заводские установки – самая нижняя кнопка на наружной панели управления часами, подписано RESET.
2. Кнопка сброса модуля видекамеры видеоняни находится в отсеке батарей, смотрите первый рисунок вначале руководства.

Если ваши часы не отвечают на запросы, нажмите кнопку «Сброс часов» иглой. Часы-информатор перезагрузятся в фабричные установки.

Какие мобильные приложения поддерживают работу с моим устройством?



Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГц и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.

Наслаждайтесь использованием.



**FOR PUBLIC
RELEASE**