



- Инверторный электродный сварочный аппарат для MMA и TIG сварки (поджиг дуги касанием) постоянным током (DC), 250 A.
- Мгновенный контроль переноса сварочных капель. Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick.
- Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуновые и т.д. до 5 мм.
- Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания. Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В $\pm 15\%$).
- Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816039	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	85 V	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,8
THREEPHASE MAINS VOLTAGE	400 V	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	12 A	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 5 mm
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	6,8 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
CURRENT RANGE IN DC	10 - 250 A	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	8,2 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
MAX CURRENT DC EN60974-1	220 @ 25 % A	ABSORBED POWER AT 60%	4 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	43 x 17 x 34 cm
CURRENT 35% DC	160 A	MOTOREGENER. MINIMUM POWER	12 kW	WEIGHT	8,4 kg
DC CURRENT AT 60%	130 A	ИСПОЛНЕНИЯ	87 %		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722346 ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА

ГОРЕЛКИ TIG

742058 ST26V 4M AX50 ГОРЕЛКА TIG

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

801081 КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 300A 25 ММК 4+3М AX50

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием.

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, до диаметра 5mm.

Характеристики:

- компактный и легкий;
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания;
- мгновенный контроль за переносом капель сварки;
- устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния), anti-stick (защита от прилипания);
- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, мотогенератор (+/- 15%).

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ