SECTION 10:
PARTS LISTING

10.01 SEA TORCH



СваркаРУ.рф

Item No.	Part No.	Description
1	94-370-157	Torch Handle
2	97-373-001	Set Screw (2 per)
3	94-168-018	Collet Ring
4	96-130-234	Cable Assembly
5	94-921-057	Oxygen Valve
6	94-476-061	Valve Lever
8	94-940-098	Washer
9	94-105-013	Valve Boot

Item No.	Part No.	Description
10	94-433-177	Cable Tip Insulator
11	94-940-097	Washer
12	94-158-043	5/16" Collet Chuck
13	94-940-099	Washer
14	94-071-003	Ball Check Valve
15	94-695-037	Blowback Retainer
16	94-305-009	Spark Arrestor