

Skinner Innovation PRO - беспроводная тату машинка с цветным дисплеем и бесколлекторным двигателем.

Перед Вами новое поколение тату машинки с цветным дисплеем и уникальными возможностями!

Особенности данной машинки:

- Яркий и информативный цветной дисплей.
- Бесколлекторный двигатель 5.6 ватт, что обеспечивает низкий уровень шума и вибрации. С таким двигателем машинка обеспечивает более длительную и надежную эксплуатацию с минимальным расходом энергии.
- Распространенный аккумулятор типоразмера 18500 с повышенным пусковым током. Показатель аккумуляторов под средней нагрузкой достигает 6-7 часов. Этого времени достаточно для одного полноценного сеанса.
- Три ячейки памяти, которые сохраняют выбранный вольтаж, выбранный режим.
- Держатель: 32 мм резьба совместима с одноразовыми держателями Cheyenne.
- Машинка имеет режим BASE который удерживает обороты, не смотря на нагрузку иглы, что позволяет профессиональному мастеру работать быстрее в один проход.
- Машинка имеет адаптивный режим ADAPT, в котором мощность и частота удара иглы реагирует на поверхностное натяжение кожи в данный момент снижает обороты и не дает возможность травмировать кожу.
- Таймер сеанса имеет чип памяти и можно сохранять время сеанса даже после смены АКБ.
- Сервисное обслуживание с гарантией 12 месяцев со дня покупки.

Дополнительные характеристики мотора:

- Бесколлекторный двигатель 5.6 ватт
- 10800 оборотов
- 13 вольт
- 187 грамм на см крутящий момент.
- 3700 об.в мин. / 5 вольт
- 5600 об.в мин / 7 вольт
- 7200 об.в мин /9 вольт
- 9000 об.в мин /11 вольт
- 10800 об.в мин /13 вольт

Характеристики тату машинки:

- Вольтаж: 5-13 вольт
- Емкость АКБ: 1800 мАч
- Время работы: более 6-7 часов
- ДхШхВ: 33х33х133 мм
- Вес: 200 г
- Ход иглы 3.8 мм и 4.5 мм

Skinner

SKINNER TATTOO



Индикаторы времени работы

Три ячейки памяти, которые сохраняют вольтаж и выбранный режим ADAPT или BASE

Режим BASE- базовый



Индикатор заряда аккумулятора

Текущий выставленный вольтаж

Индикатор Старт/Стоп

Режим ADAPT- адаптивный

Двойное нажатие на кнопку Старт – переключение ячейки памяти

Одинарное короткое нажатие на кнопку старт запуск/остановка мотора

Одновременное нажатие на кнопки Старт и Плюс – переключение режимов BASE/ADAPT

Одновременное нажатие на кнопки Плюс и Минус – сброс таймера работы сеанса

Долгое нажатие на кнопку Старт – ВКЛ/ВЫКЛ машинки



SKINNER TATTOO

Комплектация:

Машинка Skinner Innovation, 2 съемных АКБ типоразмера 18500, зарядное устройство вместе с кабелем USB на два аккумулятора, пара запасных уплотнительных колец, QR код с инструкцией, прочная коробка, гарантия на упаковке.

Внимание:

Аккумуляторы не поддерживают быструю зарядку / сверхбыструю зарядку.

Мы рекомендуем использовать стандартное зарядное устройство и кабель. Быстрая зарядка / сверхбыстрая зарядка может привести к повреждению аккумулятора. Рекомендуем заряжать аккумуляторы на адаптере от 2А.

Так же не рекомендуется хранить аккумуляторы в отсеке зарядки.

Не рекомендуем при транспортировке хранить аккумулятор в машинке.

Работа с машинкой

- Откройте крышку против часовой стрелки, вставьте АКБ минусовым контактом к себе, закрутите крышку до упора. Минусовой контакт, это плоский, полностью ровный край АКБ.
- Нажатием средней большой кнопки включите/выключите машинку.
- Быстрым нажатием на среднюю большую кнопку поставьте на паузу машинку.
- Двойным нажатием большой кнопки переключите ячейку памяти.
- Чтобы сбросить время на таймере удерживаете пару секунд верхнюю и нижнюю кнопки.
- Чтобы включить/выключить адаптивный режим удерживаете верхнюю и среднюю кнопки пару секунд.

Уход за машинкой

- Дезинфекцию держателя следует проводить в одноразовых перчатках. Перед тем, как поменять картридж, отключите машинку.
- Держатель картриджа предусматривает возможность автоклавирувания.
- В рамках гарантии ремонт предоставляется бесплатно.
- Машинки нельзя стерилизовать в автоклаве или сухожаровом шкафу!

Меры безопасности

- Машинка предназначена только для профессионального использования тату мастерами. Производитель не несет ответственности за неправильную эксплуатацию техники и ее частей! А также за несоблюдение норм стерилизации и дезинфекции.
- Необходимо использовать одноразовые картриджи. До и после использования протрите машинку с дезинфицирующим составом.
- Обязательно используйте барьерную защиту для машинки
- Во время сеанса всегда используйте одноразовые перчатки.
- Если устройство не используется более трех дней, рекомендуется вытаскивать аккумуляторы.

Гарантия не распространяется на технику

- Пострадавшую от агрессивных не спиртовых антисептических средств;
- Со следами падения, ударов по корпусу и составляющим;
- С признаками самостоятельной перенастройки, модернизации;
- При попадании внутрь механизма инородных тел, жидкостей, грязи
- Эксплуатируемую не по назначению;
- Стерилизованную в автоклаве или сухожаровом шкафу;