

Настройки проекции

System setup > projection setup > projection mode setup, выберите режим проекции, соответствующий месту.

Плавное изменение масштаба

System setup > projection setup > Stepless zooming, для настройки размера кадра и соотношения сторон.

Настройки изображения


Нажмите и держите 2 секунды кнопку «Меню», настройка появится в углу экрана, настройте изображения по вашему предпочтению.

Настройки клавиатуры

System setup > general > keyboard, выберите метод ввода.

Имя устройства

System setup > about > device name, для выбора имени вашего устройства.



9 Обновление системы

1. Онлайн обновление

- System setup > About > System update, устройство отправит уведомление, когда текущая версия не является последней, нажмите «online update» для обновления онлайн.

2. USB обновление

- Перейдите на официальный сайт XGIMI и скачайте прошивку для обновления по USB, загрузите ее на флешку.
- Подключите устройство к источнику питания, затем вставьте USB в порт USB 2.0.

- System setup > about > system update > USB update, ждите когда обновление завершится.

- Или нажмите кнопку «Сброс» с помощью иглы, и затем откройте объект.

- Подождите пока система выведет интерфейс обновления, нажмите кнопку и ждите окончания обновления.

Примечание: Не подключайте USB или питание во время процесса обновления, используйте для формат файловой систему FAT32.

10 Видео настройки

Перематка видео во время просмотра

Используйте кнопки «Влево» и «Вправо» для перематки.

Настройка субтитров

Во время просмотра видео, нажмите кнопку «Меню» и выберите меню субтитров для настройки субтитров.

3D настройка

Во время просмотра видео, нажмите кнопку «Меню» и выберите 3D настройка, и включите режим 3D.

11 Подключение устройств и дублирование

Сетевые настройки

System setup > network setup > WiFi setup, выберите сеть и подключитесь к ней.

WiFi точка доступа

System setup > network setup > WiFi hotspot, включите WiFi hotspot что бы позволить найти точку доступа в их настройках, введите пароль точки доступа и подключитесь к устройству XGIMI.

Miracast

System setup > network setup > Miracast, включите Miracast, мобильный телефон или PC, который поддерживает Miracast, может подключиться XGIMI, и продублировать экран.

AirPlay

System setup > network setup > AirPlay включите AirPlay мобильный телефон или PC, который поддерживает AirPlay, может подключиться XGIMI, и продублировать экран.

Bluetooth & и внешние устройства

System setup > Bluetooth & external device, объедините и подключите bluetooth устройства, внешние колонки, пульт ДУ и геймпад.

Проводные настройки

System setup > network setup > wired setup, подключите интернет кабель в порт для интернета сайта XGIMI.

12 Управление ресурсами

1. Добавление устройства

FileManager > add device, выберите устройство и поделитесь файлами.

2. Файл менеджер

FileManager>длинное нажатие «OK», выберите файлы нажмите «Меню» для копировать/вырезать/вставить/удалить/переименовать/подробно.

3. Просмотр файлов

Вставьте USB, выберите «Файл менеджер», для просмотра файлов USB, нажмите «Меню» для остальных функций.

4. Всплывающее меню

- На «Домашнем экране» нажмите «Вверх», для открытия арлянов вверх экрана, нажмите «влево» «вправо» для выбора режима экрана/Настройка WiFi/Bluetooth/назад USB.

- На «Домашнем экране» нажмите «Вниз», для открытия арлянов вверх экрана, пользователи могут добавлять любимые приложения и быстро запускать их.

- На «Домашнем экране» нажмите «Влево», для открытия меню выбора входного источника сигнала слева на экране.

13 XGIMI помощник

Просканируйте QR код для скачивания XGIMI помощника

- Управление мобильным телефоном: устройством можно легко управлять с помощью мобильного телефона.

- Поиск изображений с мобильного телефона: отправляйте на устройство фото и видео с вашего телефона.

- Дублирование экрана: продублируйте экран телефона и играйте в игры используя акселерометр.



Характеристики	
Классификация	Домашний проектор
Метод отображения	0.3 DMDRGB-LED
Линза	Линзы с высокой светопропускностью
Особенность	3D
Яркость	250ANSI lumens
Равномерность яркости	98%
Цветаевая гамма	>=120% NTSC
Контраст	5000:1
Стандартное разрешение	WXGA(1280x720)
Поддерживаемый размер	1080P/2K
Коэффициент проекции	1.2:1 (76-inch@2M)
Трансверсальная коррекция	Вертикаль: $\pm 40^{\circ}$
Методы проекции	Вперед/назад/горизонтальный
CPU	Quad-core 1 GHz
GPU	Mali-450MP2
RAM	1GB DDR3
Память	16GB eMMC
Система	Android 4.4
Зеркалирование	Airplay/DLNA/Miracast
Выходные порты	HDMIx1 USB 2.0x1 USB3.0x1
Выходные порты	Headphone/SPDIFx1
WiFi	Dual-band 2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n/e/с/2x2doohleantennas
Bluetooth	Bluetooth 4.0/BLE

Сетевые параметры	Шум	≤ 30dB
	Потребляемая мощность	Battery mode: 17.27W, with power supply: 36-45W
	Питание	AC100-240V, 50/60Hz
	Батарея	13600mAh
Другие параметры	Размер	113.5 x 214 x 23.5mm
	Вес	0.65kg
Комплект	Пульт питания	x1
	Bluetooth пульт ДУ	x1
	Кабель зарядки пульт ДУ	x1
	Руководство	x1
	HDMI кабель	x1



Данное устройство соответствует требованиям части 15 FCC правил. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:
1. Это устройство не должно создавать вредных помех.
2. Это устройство должно выдерживать любые принимаемые помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Дополнительная информация на русском языке:



Z4Air

XGIMI™



On/off

Voice key

HDMI


USB 3.0

USB 2.0

charging interface

1 Начало работы

- Подключите электропитание.
- Откройте объект, что бы включить устройство
- Закройте объект, что бы выключить устройство



2 Фокусировка

- Вращайте колесо настройки фокуса для настройки четкости картинки



3 Bluetooth пульт ДУ

1. Описание кнопок




2. Привязка пульта ДУ

Примечание: Зарядите пульт ДУ в течении 30 минут перед первым использованием.


- Расположите пульт ДУ на расстоянии в 10 см от устройства.

- Нажмите одновременно кнопки «вернуться» и «домой», зеленый индикатор будет моргать 3 секунды, голубой индикатор начнет быстро моргать. Затем отпустите кнопки, пульт ДУ привяжется к устройству. Если привязка прошла успешно, голубой индикатор будет продолжительно моргать 2 секунды и затем поухнет. Если привязка не удалась, выйдите из режима привязки по таймпауту через 30 секунд и повторите шаги выше заново.



3. Зарядка пульта ДУ

Когда красный индикатор начнет моргать красным, зарядите пульт ДУ.



4. Функции пульта ДУ

- Акселерометр Переверните переключатель снизу пульта ДУ «лв» «право», акселерометр активирован. В играх поддерживающих акселерометр вы можете использовать пульт ДУ в горизонтальном направлении. Переверните переключатель снизу пульта ДУ «лв» «влево» акселерометр деактивирован. Когда акселерометр включен функция мыши не может быть использована, а голубой индикатор моргает продолжительно.

- Мышь Сильно встряхните пульт ДУ для включения/выключения функции мыши.

- Кнопка меню Короткое нажатие открывает меню, длинное нажатие открывает арляны.

- Индикатор питания Красный индикатор моргает продолжительно, когда пульт ДУ заряжается; зеленый индикатор моргает продолжительно, когда зарядка завершена; красный индикатор быстро моргает по 4 раза при низкой зарядке; красный индикатор быстро моргает по 10 раз при очень низкой зарядке, пульт ДУ требуется зарядить немедленно.

- Режим ожидания и режим сна В течении работы пульт ДУ может перейти в режим сна когда он бездействует больше 10 секунд, пробудить его можно нажатием любой кнопки.

- Сброс настроек Если пульт ДУ перестал работать, нажмите кнопку сброса, затем отпустите кнопку сброса, красный индикатор моргает 3 раза, сброс завершен.

4 Переключение режимов экрана

- Нажмите кнопку «вверх» на пульте ДУ на домашнем экране для получения доступа к арлянам, затем переключите режим экрана между стандартным и бизнес.

- System setup>General setup>Desktop version, затем переключите режим экрана между стандартным и бизнес.

5 Изменение языка

- System setup > international setting, для выбора вашего языка и временной зоны.

6 Менеджер приложений

- Поиск приложений Aptoidе App market > Press search symbol > введите название приложения и нажмите.

Обновление приложений

Aptoidе> updates, для обновления приложений.

Удаление и перемещение приложений

Выберите приложение, которое хотите изменить, нажмите «OK» для перемены/удаления.

7 Настройки проектора

Коррекция трапециoidalного искажения

- System setup>projection setupнажмите OK для выбора настройки точки.

- System setup > projection setup > projection mode setup, выберите автоматическую настройку трапециoidalного искажения.

Примечание:

- Вручную настройте трапециoidalное искажение, если авто настройка недостаточно хорошо настроила трапециoidalное искажение.
- Это устройство поддерживает только вертикальное трапециoidalное искажение.

Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd.

AT-5F, Tiansi Software Park, High-Tech Zone, Chengdu, 610041, China.
+86-28-61993596 ext 803 e: n.xgimi.com s: service@xgimicom
+71 495 506-54-51 xgimi-rus.ru info@xgimi-rus.ru