




УМНЫЙ НОЧНИК-проектор



Модель: PRCL01

Характеристики

Срок службы: 3 года.
Гарантийный срок: 1 год

Условия хранения и транспортировки:
- Температура: -30 ~ +60 °C
- Влажность: ≤80%

Условия эксплуатации:
- Температура: -10 ~ +45 °C
- Влажность: ≤80%
- Беспроводная связь: WiFi 2,4ГГц
- Питание: 5В 1А
- Длина провода 1,8м
(блок питания USB в комплект не входит)



Отсканируйте код и загрузите
мобильное приложение для
Android или iOS




Инструкция по подключению


1. Отсканируйте QR-код или найдите поиском в App Store/Play-маркете приложение: Roximo IoT.

2. Зарегистрируйтесь в приложении или войдите с существующей учетной записью. Для регистрации на Ваш e-mail будет отправлено письмо с подтверждающим кодом.

3. Создайте "Дом" , нажмите + "добавить устройство" и выберите в списке устройств - "Источник света".



4. Подключение к устройству может выполняться в двух режимах:



- Внимание: во время подключения необходимо:
- режим автообнаружения (требуется включить функцию Bluetooth в смартфоне).
- режим EZ - автоматический режим поиска и подключения умных устройств;
- режим AP - режим прямого подключения к точке доступа устройства и последующей настройке.

4.1.Автообнаружение нового устройства с помощью Bluetooth.


Устройство снабжено чипом WiFi+BLE, при переходе в режим настройки и включенном Bluetooth в смартфоне - приложение само обнаружит новое устройство и предложит добавить. просто нажмите "+" и следуйте инструкциям по подключению к сети на экране.

4.2. Подключение в автоматическом режиме (EZ).

- Если устройство автоматически не перешло в режим EZ - включите его, нажмите и удержите кнопку включения около 5 секунд, убедитесь, что индикатор мигает быстро (2-3 раза в секунду).
- Введите пароль текущей сети WiFi 2,4ГГц и нажмите далее.
- Дождитесь обнаружения и добавления нового устройства.


Выберите сеть Wi-Fi с
частотой 2,4 ГГц и введите
пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц,
пожалуйста, сначала установите его на 2,4
ГГц. Общие рекомендации по настройке
маршрутизатора



Добавление устройства ...

Убедитесь, что устройство включено



4.3. Подключение в режиме точки доступа AP.

- Если не удалось выполнить подключение в автоматическом режиме EZ - выполните подключение в режиме точки доступа AP, для этого выберите в верхнем правом углу экрана соответствующий режим подключения.

- Включите устройство, затем нажмите и удержите кнопку включения около 5 секунд, убедитесь, что индикатор мигает быстро (2-3 раза в секунду).

Повторите действия еще раз.

Убедитесь, что индикатор мигает медленно и продолжительно - с циклом 1 раз в 3 секунды.

- Введите пароль текущей сети WiFi 2,4ГГц и нажмите далее.

- Приложение предложит Вам перейти на страницу настроек WiFi и выполнить прямое подключение к точке доступа AP подключаемого устройства.


- Выполните подключение к WiFi точке доступа устройства.

- Вернитесь в приложение.

- Дождитесь обнаружения и добавления нового устройства.


Подключите телефон к точке
доступа Wi-Fi устройства

1. Подключите свой телефон к точке доступа, указанной ниже.



2. Вернитесь к данному приложению и продолжите добавление устройств.


5. Завершение настройки.



В завершении подключения Вы можете изменить имя устройства и выбрать комнату, в котором оно находится. Имя устройства должно состоять из букв и цифр, не используйте специальные символы.

Перейдите в панель устройства, здесь Вам будут доступны кнопки и различные функции, такие как:

- Управление цветом, яркостью, скоростью;
 - Таймеры и расписания;
 - Таймер обратного отсчета;
 - Настройки.



Условия гарантии.

- Основанием для гарантитного обслуживания является данный гарантитный талон.
 - Гарантитный срок исчисляется с даты продажи товара. Подтверждением даты продажи является отметка продавца в гарантитном талоне, чек с датой продажи или иной документ, подтверждающий дату реализации товара. Без отметки, чека или другого документа реализации с датой продажи гарантитный талон считается недействительным.

Для ознакомления с полными условиями гарантийного обслуживания отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:
<https://roximo.ru/iot/warranty.html>



Сделано в Китае



Дата продажи: _____._____.202____г.

Подпись:

Место
для
печати

Место
для
печати