


Nuovita

Con l'amore e la cura

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

BRAVA

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации.

Изделие может отличаться от изображенного на рисунках.

Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления.

Если вы не будете следовать данной инструкции, это может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33

Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36

Электронная почта: service@nuovita.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности	3
Основные части коляски	6
Раскладывание коляски	7
Сборка	8
Установка бампера безопасности	9
Регулировка подножки	10
Установка подстаканника	10
Регулировка наклона спинки	11
Блокировка/разблокировка передних колес	11
Блокировка/разблокировка задних колес	12
Ремни безопасности	13

ВНИМАНИЕ

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации изделия приведут к повышенному износу или поломке и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Сохраните упаковку изделия в течении 14 дней со дня покупки.

Обязательным условием возврата товара является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд).

Внимание:

1. При условии нормальной эксплуатации покупателю предоставляется гарантийное обслуживание
2. Гарантийное обслуживание действует только при предъявлении заполненного продавцом гарантийного талона и чека.

Гарантия не действует в случае:

1. Неправильной эксплуатации.
2. Утери или повреждения гарантийного талона.
3. Повреждений, вызванных природными бедствиями или другими форсмажорными обстоятельствами.

Пожалуйста, храните гарантийный талон в надежном месте.

ВНИМАНИЕ! Безопасность ребенка полностью Ваша ответственность.

Несоблюдение данных предупреждений и инструкций может привести к серьезной травме или смерти. Прочитайте все инструкции перед сборкой и эксплуатацией изделия.

ВНИМАНИЕ!

- Всегда следуйте инструкциям производителя.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда она находится в стационарном положении.
- Всегда фиксируйте ребенка ремнями безопасности.

- Всегда задействуйте тормоз, когда паркуете коляску.
- Не паркуйте коляску на уклонах.
- Не оставляйте детей без присмотра.
- Не перевозите в коляске более чем одного ребенка или сумки.
- Убедитесь, что ребенок не касается подвижных деталей, когда вы регулируете коляску, иначе он может получить травму.
- Следует аккуратно складывать, раскладывать и регулировать коляску, чтобы не прищемить или не зажать пальцы/другие части тела.
- Складывайте и раскладывайте коляску вдали от детей.
- Не складывайте коляску, когда в корзине находится что-либо.
- Не переносите коляску за передний бампер.
- Не поднимайте спинку сиденья, когда в нем находится ребенок.
- Запрещено пользоваться дополнительной подушкой сиденья толщиной более 20 см.

ВАЖНО! Любой груз (сумка, пакет, рюкзак и тому подобное) прикрепленный к коляске влияют на ее устойчивую.

- Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности отрегулированы; всегда используйте ремни безопасности.
- Ремни безопасности могут образовывать петли, что ведет к риску удушения. Никогда не оставляйте ремни безопасности застегнутыми, когда они не фиксируют ребенка к коляске.
- Проверьте, чтобы коляска была полностью разложена и все фиксаторы были заблокированы, прежде чем помещать ребенка в коляску, иначе ребенок может получить травму.
- Не переносите коляску с находящимся в ней ребенком.
- Вес ребенка не должен превышать 22 кг.
- Эта коляска предназначена для использования во время занятий бегом или катания на роликах.
- Перед тем как поднимать и переносить коляску, проверьте, чтобы защелка для хранения была зафиксирована.
- Не разрешайте ребенку вставать в коляске.
- Не пользуйтесь коляской рядом с открытым огнем, мангалом или костром.
- Используйте только аксессуары, поставляемые производителем, одобренные для использования для этой коляски.
- Вес багажа, перевозимого в корзине, не должен превышать 3 кг.
- Не ставьте коляску на паркет, линолеум или ковровое покрытие, так как колеса могут оставить следы.
- Коляска предназначена для использования на ровных поверхностях с небольшим уклоном и может быть неустойчива на неровных или крутых поверхностях. Во избежании переворачивания следует с особой осторожностью использовать коляску на крутых уклонах.
- С осторожностью используйте коляску на лестницах или эскалаторах.
- Не оставляйте ребенка под прямыми солнечными лучами. Козырек и капюшон этого изделия не могут полностью защитить ребенка от вредного солнечного излучения.
- Это изделие не является десткой игрушкой.
- Не разбирайте и не собирайте изделие, когда в нем находится ребенок.
- Не эксплуатируйте изделие, если какие-либо детали утеряны или повреждены. Никогда не заменяйте штатные детали.
- При нехватке или повреждении деталей пользоваться изделием запрещено.
- Не используйте любые другие аксессуары или запчасти, кроме одобренных производителем.
- Перед использованием изделия, убедитесь, что коляска правильно разложена и зафиксирована от складывания.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к выцветанию.

Чистка: только ручная стирка при температуре не более 30°. Пожалуйста, используйте мягкую щетку, чтобы очистить пятно на сиденье. Используйте мыло или нейтральное моющее средство. Пластиковые и металлические части изделия протирайте влажной тканью.



Ручная
стирка



не
отбеливать



не
гладить



химчистка
запрещена



не
выжимать

ВАЖНО! Осенью и весной необходимо проводить техническое обслуживание изделия. Это можно сделать самостоятельно или в специализированном центре.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КОЛЯСКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ: коляска, подстаканник, накидка на ноги, дождевик.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Внимание! При раскладывании коляски будьте внимательны, чтобы избежать защемления пальцев движущимися частями коляски. Не разрешайте детям находиться рядом во время раскладывания коляски.




1. Поднимите капор коляски.



2. Убедитесь, что спинка коляски полностью поднята.




3. Нажмите кнопку на родительской ручке. Опустите родительскую ручку, как показано на рисунке.



4. Опуская спинку коляски вперед, сложите коляску.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ




5. Зафиксируйте раму коляски страховочной пластиковой петлёй.

СБОРКА



1. Освободите раму коляски от страховочной пластиковой петли.



4. Потяните вверх за родительскую ручку и разложите коляску, как указано на рисунке.

СБОРКА



3. Установите передние колеса.




4. Коляска собрана!

ВНИМАНИЕ! Перед использованием, надавите на сиденье коляски и убедитесь, что рама зафиксирована.

По необходимости установите на коляску накидку на ноги / дождевик.

УСТАНОВКА БАМПЕРА БЕЗОПАСНОСТИ




1. Вставьте защитный бампер в специальные отверстия на раме, как указано на рисунке. Должен раздаться характерный щелчок, это означает, что бампер надёжно установлен.



2. Для того, чтобы снять защитный бампер, зажмите кнопки с обеих сторон, как показано на рисунке, и потяните бампер на себя.

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ



Для регулировки угла наклона подножки зажмите скрытые кнопки, как указано на рисунке ниже. Кнопки находятся в нижних углах подножки.

Подножка регулируется в 2-х положениях.


УСТАНОВКА ПОДСТАКАННИКА




Установите подстаканник на раме коляски, как показано на рисунке.

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ

Регулировка наклона спинки коляски производится специальным ремешковым механизмом.



1. Нажмите на кнопку ремешкового механизма, как показано на рисунке.



2. Регулируя длину ремней, установите необходимый угол наклона спинки коляски, как указано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Не регулируйте наклон спинки, когда в коляске находится ребенок!

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Передние колеса коляски могут использоваться в 2-х вариациях:




1. Чтобы установить колёса в прямом положении - опустите специальный фиксатор вниз, как показано на рисунке.



2. Для разблокировки передних колёс в режим «360°» - поднимите фиксатор вверх, как показано на рисунке.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС



1. Для активации тормоза, нажмите на педаль «на себя».



2. Для деактивации тормоза, нажмите педаль «от себя».

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ СИДЕНЬЯ ВСЕГДА СНОВА РЕГУЛИРУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ:

1. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.
2. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬ ПЕТЛИ, ЧТО ВЕДЕТ К РИСКУ УДУШЕНИЯ.


НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАСТЕГНУТЫМИ, КОГДА ОНИ НЕ ФИКСИРУЮТ РЕБЕНКА В КОЛЯСКЕ.

Чтобы зафиксировать ребенка ремнями безопасности, вставьте фиксаторы плечевых ремней в пряжки поясных ремней.

Вставьте пряжки поясных ремней (А)+(В) в центральную пряжку, они должны зафиксироваться со щелчком.

Отрегулируйте бегунок (С), чтобы ремни плотно прилегали к ребенку. Повторите с другой стороны, а также на плечевых ремнях.

Каждый раз, отрегулировав спинку сиденья, снова регулируйте ремни безопасности.





Важно! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

_____ М.П.

Подпись покупателя



Условия гарантийного обслуживания



Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на ремонт приобретенного у продавца изделия в течение срока гарантии, если недостатки изделия не вызваны нарушением покупателем правил использования, хранения или транспортировки изделия, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.



Гарантийный срок изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи изделия покупателю.

Гарантия действует в случае, если изделие будет признано неисправным в связи с выявленным заводским браком при соблюдении следующих условий:

Гарантия распространяется на товар, предназначенный для использования на территории Евразийского Экономического Союза. Товар должен быть собран и использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами и/или требованиями безопасности.

Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкости внутрь изделия; механическим повреждением; наличием повреждений, возникших в процессе сборки и эксплуатации, отличной от упомянутых в инструкции по эксплуатации; износом; халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности, указанных в инструкции по эксплуатации изделия и лиц, не уполномоченных производить ремонт (неофициальные сервисные центры).

В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то покупатель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.

Действие настоящей гарантии не распространяется на тканые части товара, молнии, заклепки, выцветание материала и иные формы естественного износа изделия, а также после воздействия на изделие непреодолимой силы, химически активной среды и красителей, и различных загрязнений, полученных при нарушении эксплуатации изделия.



С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а) и согласен (согласна).

Подпись покупателя

(Фамилия И.О.)

Подпись

Важно! Данная таблица заполняется представителем Сервисного центра, проводящего гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный талон должен быть возвращен покупателю.

№	Дата сдачи в ремонт	Дата выдачи изделия	Описание ремонта	Печать сервисного центра	ФИО мастера, выполнившего ремонт
1					
2					
3					



Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство

Телефон в Москве: 8 (495) 981-86-36

Бесплатный телефон по РФ: 8 800 777-85-33

Электронная почта: info@nuovita.ru

Сервисный центр

Телефон: 8 (495) 981-86-36

Электронная почта: service@nuovita.ru

Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10

www.nuovita.ru