

Nuovita

Con l'amore e la cura

FIATO

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО: перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее. Не соблюдение данной инструкции может повлиять на безопасность Вашего ребенка.

ДЕТАЛИ



- 1. Капюшон
- 2. Защитный бампер
- 3. Подножка
- 4. Передние колеса
- 5. Ручка
- 6. Кнопка складывания

- 7. Главная рама
- 8. Спинка
- 9. Блокатор
- 10. Корзина
- 11. Задние колеса
- 12. Тормоз

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.

1. Изделие предназначено для детей возрастом от 6 месяцев и до достижения ими веса 15 кг.
2. Опасно оставлять ребенка без присмотра, даже на непродолжительное время.
3. Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни безопасности.
4. Любой груз, прикрепленный к ручке коляски, влияет на ее устойчивость.
5. Никогда не оставляйте коляску без присмотра на дороге с крутым уклоном, лестнице, эскалаторе, песке, пляже, неровной или грунтовой дороге.
6. Не поднимайте коляску с сидящим в ней ребенком.
7. Никогда не разрешайте ребенку вставать в коляске. Ребенок должен сидеть на сиденье.
8. Перед эксплуатацией прогулочной коляски убедитесь, что все детали зафиксированы.
9. Утилизируйте упаковку. Не позволяйте детям с ней играть. Если ребенок наденет ее на себя, она может вызвать удушье или асфиксию.
10. Регулярно проверяйте винты и заклепки.
11. Перегрузка, неправильное складывание и использование неоригинальных аксессуаров или запчастей могут повредить или сломать коляску и сделать ее небезопасной.
12. Не сажайте в эту коляску больше одного ребенка, не перегружайте ее товарами или аксессуарами. Нельзя вешать на ее ручку сумки и другие предметы. Корзина предназначена для перевозки груза до 3 кг, распределенного равномерно.
13. Не оставляйте ребенка под дождевиком в помещении, в жарких условиях или возле источника тепла, так как ребенок может перегреться.
14. Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с инструкцией по использованию данного изделия.
15. Не используйте коляску не по назначению.
16. **Перед использованием убедитесь, что ремни находятся в исправном состоянии и надежно зафиксированы в спинке кресла**
17. Не разрешайте Вашему ребенку забираться в коляску без посторонней помощи, играть с ней или перевешиваться через нее.
18. Всегда пользуйтесь тормозами при остановке. Крепко держите коляску, когда находитесь рядом сдвигающимися транспортными средствами.
19. Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Держите ребенка на руках и складывайте коляску, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестнице или по эскалатору.
20. Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы ребенка.
21. Держите коляску вдали от открытого огня.
22. Чехол для транспортировки храните в недоступном для детей месте.
23. Коляска всегда должна открываться и складываться легким движением без применения дополнительных усилий. Если это не так, не применяйте дополнительную силу - остановитесь и изучите внимательно инструкцию.

Уход

1. Регулярно очищайте капюшон/ремни безопасности/раму сиденья и корзину, протирайте их влажной тканью и вытирайте. Особенно загрязненные детали мойте разведенным в воде мягким моющим средством, затем сушите.
2. Сотрите грязь с рамы прогулочной коляски, затем протрите ее влажной тканью. Протрите коляску сухой тканью.
3. Не используйте отбеливатель. Подушку сиденья сушите в тени. Не подвергайте ее машинной сушке.
4. Не оставляйте прогулочную коляску под прямыми солнечными лучами.
5. Регулярно смазывайте шарниры и места сочленений, если это необходимо. Регулярная смазка движущихся частей продлевает срок службы коляски и способствует более легкому складыванию-раскладыванию. Смазывать надо умеренно, излишний слой смазки способствует прилипанию грязи. Замечание: для смазки используйте силиконовую смазку или спрей.

Не отбеливать

Ручная стирка при температуре не выше 40 °C

Не гладить

Не сушить в сушильной машине

Не подвергать химической чистке

Дизайн и спецификация приобретенной вами коляски могут отличаться от изображенных на рисунке.

Рисунки приведены в качестве справочной информации, они могут отличаться от имеющегося у вас изделия.

ФУНКЦИИ

Регулировка спинки.

Отрегулируйте крепления под нужным углом.



Регулировка подножки.

Вытягивается для перевода в горизонтальное положение.



Пятиточечный ремень безопасности.

Автоматическая пряжка.

Нажмите на кнопку, чтобы расстегнуть ремень.



Функция быстрого съема передних колес.

Нажмите кнопку, снимите или установите колеса.



Функция быстрого съема задних колес.

Нажмите кнопку, снимите или установите колеса.

ИНСТРУКЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед сложением коляски убедитесь, что корзина для покупок пуста. Не складывайте коляску если в корзине находятся какие-либо вещи.

1. Складывание коляски:

- Уберите капюшон назад, сложите его (1a).
- Сместите верхнюю кнопку влево (1), нажмите нижнюю кнопку (2) (1b).
- Опустите раму вниз (1c).
- Сложите раму. Потяните защитный бампер назад до щелчка (1d).
- Коляска сложена (1e).



2. Раскладывание коляски:

- Потяните фиксатор для того, чтобы открыть раму (2a).
- Потяните ручку вверх для того, чтобы поднять раму (2b).
- Рама полностью разложена после характерного щелчка (2c).
- Потяните капюшон вперед, установите его на место (2d).
- Коляска разложена (2e).




3. Использование ручки для перемещения коляски:

- Потяните большую ручку (3a).
- Потяните и вытяните маленькую ручку (3b).
- Поднимите маленькую ручку (3c). Упрощает перемещение сложенной коляски.



4. Регулировка тормоза:

- Коляска поставлена на тормоз, если видны красные отметки на обоих боковых отверстиях (4a).
- Тормоз отпущен, если видны зеленые отметки на обоих боковых отверстиях, а фиксатор поднят вверх (4b).



ИНСТРУКЦИЯ

5. Регулировка угла наклона спинки:

- Нажмите рычаг. Вытяните ремень для регулировки положения спинки (5a).
- Спинка в горизонтальном положении (5b).
- Потяните наружу левую и правую ленты фиксатора. Спинка поднимется (5c).
- Спинка в вертикальном положении (5d).



6. Регулировка подножки:

- Подножка в вертикальном положении (6a).
- Потяните ручку под сидением, и вытяните каркас горизонтального положения подножки (6b).
- Подножка в горизонтальном положении (6c).



7. Регулировка и использование ремней безопасности:

- Активируйте блокировочное устройство коляски (7a).
- Застегните пряжки на поясе. Замки вставляются в пряжку с обеих сторон. Защёлкните до характерного щелчка (7b).
- Отрегулируйте длину ремня безопасности так, чтобы ребенку было комфортно (7c).
- Нажмите кнопку по центру пряжки, чтобы ремень автоматически расстегнулся (7d).



ВНИМАНИЕ

ВАЖНО: Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.

Эта инструкция гарантирует правильную сборку и эксплуатацию детской прогулочной коляски с целью избежать несчастных случаев и травм или поломки коляски.

Неправильная эксплуатация детской коляски может быть опасна.

- Пожалуйста, всегда проверяйте, застегнуты ли ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Избыточная нагрузка, неправильное складывание, использование не оригинальных деталей может повредить коляску.
- Перед использованием проверьте наличие и исправность всех замков и фиксаторов.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Не позволяйте ребенку дотрагиваться до каких бы то ни было движущихся деталей при складывании, раскладывании или регулировке коляски.
- Не поднимайте коляску на эскалаторе или по лестницам, если ребенок находится в коляске. Не пользуйтесь коляской в опасных местах, например, на неровной поверхности.
- Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
- Максимальная нагрузка на коляску: 15 кг
- Максимальная нагрузка на корзину: 4,5 кг
- Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке или по бокам коляски, может нарушить устойчивость коляски.
- Очищайте пластиковые детали коляски влажной тряпкой. Не используйте абразивные средства или отбеливатели.
- Прекратите использование коляски в случае, при обнаружении разбалансированных или поврежденных деталей.
- Коляска рассчитана на детей в возрасте от 6 до 36 месяцев.
- Не используйте в коляске дополнительный матрас толщиной более 10 мм.
- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией до начала использования и сохраните ее для дальнейшего обращения. Безопасность вашего ребенка зависит от соблюдения настоящих рекомендаций.
- Храните коляску вдали от огня.
- Всегда следуйте правилам эксплуатации лифтов и эскалаторов с детской коляской.

ВНИМАНИЕ! Перед сложением коляски убедитесь, что корзина для покупок пуста. Не складывайте коляску если в корзине находятся какие-либо вещи.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Сохраните упаковку изделия в течение 14 дней со дня покупки.

Обязательным условием возврата является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд)

Не соблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации коляски приведут к повышенному износу или поломке изделия и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство и сервисный центр Nuovita:
Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10
Телефон: 8 800 777-85-33
www.nuovita.ru
info@nuovita.ru