



amarobaby
FOR BABY WITH LOVE



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
детская коляска 2в1

GENIUS

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного использования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребенка.

Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.



Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.

Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее совершенствование продукта.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.

Детское транспортное средство соответствует всем требованиям безопасности.

Срок службы изделия: 3 года.

*Соблюдайте все предупреждения, инструкции и рекомендации для гарантии безопасного использования данного продукта.

ВНИМАНИЕ

- Коляска предназначена для детей от рождения и весом до 22 кг.
- Масса груза, перевозимого в грузовой корзине, не должна превышать 3 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра!
- Перед использованием убедитесь, что все крепления и ремни детской коляски установлены правильно.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, на задней части спинки сиденья и/или по бокам коляски влияет на устойчивость коляски.
- Во избежание падения ребёнка или получения им травмы, при остановке всегда ставьте коляску на стояночный тормоз.
- Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на роликовых коньках и иных подобных способах передвижения.
- Коляска предназначена только для одного ребёнка. Не используйте её для транспортировки нескольких детей.
- Не поднимайте и не переносите коляску, пока ребёнок находится в ней.
- Не используйте аксессуары или запасные части, которые не были одобрены поставщиком или продавцом.
- Ребёнок не должен сидеть в люльке!
- Не перевозите коляску с ребёнком внутри на ступенчатых склонах, лестницах, эскалаторах, по песчаной поверхности или грязи, неровных дорогах, и т.п.
- Держите изделие вдали от огня и легко воспламеняющихся предметов.
- Не кладите в коляску матрас толщиной более 25 мм.

ВНИМАНИЕ


- Всегда используйте ремни безопасности!
- Чрезмерная нагрузка на изделие может привести к возникновению опасного нестабильного положения коляски, разрыву материала и другим повреждениям конструкции. Не нагружайте коляску весом более 22 кг.
- Во избежание травм при раскладывании и складывании коляски следите, чтобы ребёнок не находился поблизости при выполнении этих операций.
- Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
- Новорожденные дети перевозятся в коляске только в положении лежа!

**ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНЯЙТЕ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**


Правила технического обслуживания

1. Перед первым использованием обязательно постирайте все съемные элементы в люльке коляски.
2. При очистке внешних частей коляски используйте деликатные чистящие средства и мягкую щетку. Очистку следует производить аккуратно, во избежание повреждения ткани. Внутреннюю съемную часть ткани и матрасник рекомендуется стирать при температуре 30-40 градусов, с отжимом 600-800 оборотов и небольшим количеством стирального порошка.
3. При складывании и раскладывании коляски проверяйте ее на наличие дефектов. В случае, если коляска вышла из строя, выясните предполагаемую причину и, при необходимости, обратитесь к продавцу. Во избежание повреждений и поломок действуйте согласно инструкции.
4. Регулярно проверяйте, не ослаблены ли винты, заклепки, не сломаны ли части конструкции, не повреждены ли швы и другие элементы. Не используйте изделие при обнаружении брака, обратитесь в квалифицированный сервис или к продавцу для ремонта или замены деталей.
5. Чтобы уберечь ребенка от случайных травм, чаще проверяйте исправность коляски и проводите техническое обслуживание.
6. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение, нормальная влажность. Беречь от прямых солнечных лучей.


КОМПЛЕКТАЦИЯ




Рама - 1шт




Задние
колёса - 2шт




Прогулочный
блок - 1шт




Люлька - 1шт



Передние
колёса - 2шт




Бампер - 1шт



Чехол на
ножки - 1шт






Рюкзак - 1шт






Дождевик - 1шт
+
москитная сетка

СБОРКА

РАЗБЛОКИРОВКА РАМЫ: приподнимите раму за специальную ручку, **рис. 1а** и потяните родительскую ручку по направлению вверх, **рис 1b**. Когда рама раскрыта до конца, вы должны услышать характерный щелчок. Пожалуйста, убедитесь, что рама коляски надежно зафиксирована перед тем, как ее использовать, **рис. 1с**.






УСТАНОВКА / СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС: вставьте втулку блока переднего колеса в блок вращения на раме коляски, **рис. 2а**. Если замок переднего колеса в верхнем положении, то колесо может вращаться на 360 градусов. Если замок находится в нижнем положении, то колеса могут двигаться только в одном направлении, **рис. 2b**. Чтобы снять передние колеса, нажмите маленькую металлическую кнопку сбоку и вытяните колесо, **рис. 2с**.



СБОРКА

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС: возьмите колесо и установите его специальным штырем в отверстие на раме до характерного щелчка, **рис. 3а**. Чтобы снять колеса, найдите плоский зажим на пластиковой направляющей снизу. Нажмите на него и вытащите колесо, **рис. 3б**.

Чтобы поставить коляски на стояночный тормоз, нажмите педаль, находящуюся посередине рейки задних колес до характерного щелчка. Убедитесь, что задние колеса заблокированы и коляска неподвижна. Чтобы разблокировать тормоз коляски, поднимите педаль в исходное положение до характерного щелчка, **рис. 4а**. Всегда используйте стояночный тормоз, когда сажаете ребенка в коляску или останавливаетесь для прочих действий.






СБОРКА

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ: установите сиденье в соответствующие отверстия на раме до характерного щелчка с обеих сторон. **ВНИМАНИЕ!** Люлька должна располагаться лицом к родительской ручке коляски, прогулочный блок – в любом направлении. Убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано. Чтобы снять блок, нажмите кнопки разблокировки с обеих сторон сиденья и потяните его вверх, **рис. 5а, 5в, 5с.**




УСТАНОВКА БАМПЕРА: вставьте бампер по обеим сторонам сиденья, как показано на **рис. 6а.** Чтобы снять бампер, нажмите кнопки разблокировки, расположенные по обеим сторонам бампера, одновременно и вытяните бампер (**рис. 6в**). Бампер можно вращать в любом направлении, отсоединив его только с одной стороны, **рис. 6с.** Примечание: обязательно полностью фиксируйте бампер, когда ребенок находится в коляске.



СБОРКА

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ И СПИНКИ СИДЕНЬЯ:

нажмите кнопки, находящиеся по обеим сторонам подножки, и отрегулируйте ее в одно из трех возможных положений. Чтобы отрегулировать наклон спинки сиденья, потяните за пластиковый рычаг на задней стороне спинки **рис. 9**. Вы можете выбрать одно из трех возможных положений спинки **рис. 10а, 10б**.



РЕВЕРСИВНЫЙ ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК. Нажмите на рычаги разблокировки с обеих сторон блока, как показано на **рис. 5с**, и установите блок в противоположном направлении, **рис. 11а, 11б**. Убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано на раме (при установке должен прозвучать характерный щелчок).



СБОРКА

КАК СЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ: разблокируйте передние колеса, опустите подножку и поднимите капор, как показано на **рис. 12а**.

Далее нажмите кнопку на ручке (**рис. 1а**) и поверните ее в верхнее положение, рама начнёт автоматически складываться.


Вы можете сложить раму как вместе с прогулочным блоком, так и отдельно. Сложить коляску с люлькой не получится, для этого необходимо снять ее и сложить раму отдельно, как описано в начале этого пункта.

КАК РАЗЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ: см. пункт **Разблокировка рамы**.





СБОРКА

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ. Соедините плечевые и боковые части ремня и защёлкните их в центральной пряжке. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите кнопку на центральной части замка. Вы можете отрегулировать длину плечевых ремней при помощи пряжек на плечевых ремнях. Коляска имеет 2 уровня высоты ремней безопасности, регулируемых в соответствии с ростом ребёнка.





КАК РАЗЛОЖИТЬ ЛЮЛЬКУ: уберите из люльки матрасик и другие принадлежности, сдвиньте металлические натяжители в направлении, указанном на рисунке до тех пор, пока они не зафиксируются в специальные держатели с характерным щелчком, **рис. 1a, 1b.**

ВНИМАНИЕ! Люлька предназначена для детей в возрасте до 7 месяцев (весом до 9 кг.).



СБОРКА

РЕГУЛИРОВКА КАПОРА. Чтобы отрегулировать положение капора, нажмите одновременно кнопки, расположенные на креплении капора по бокам, **рис. 1с, 1d**. Вы также можете увеличить размер капора, предварительно расстегнув молнию, находящуюся посередине капора.





УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ. Вставьте адаптеры в раму коляски до щелчка, **рис. 2а**. Расположите люльку, как показано на **рис. 2b**. Вставьте адаптеры до щелчка. Убедитесь, что люлька надежно зафиксирована.

ВНИМАНИЕ! Люльку можно устанавливать только спиной по ходу движения. Человек, ведущий коляску, должен постоянно видеть ребёнка в люльке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поставьте коляску на стояночный тормоз перед установкой люльки!

ВНИМАНИЕ! Не используйте матрас более 25мм высотой.





СБОРКА


КАК СНЯТЬ ЛЮЛЬКУ: нажмите кнопку фиксатора с обеих сторон одновременно или по очереди и поднимите люльку, сняв ее с рамы, **рис. 2d**. Вы можете снять адаптер, нажав на нем кнопку фиксации адаптеров (она находится на внутренней части адаптера) **рис. 2е**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием убедитесь, что люлька правильно собрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде, чем снимать люльку, поставьте коляску на стояночный тормоз.




РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА: Люлька имеет встроенный механизм регулировки угла наклона подголовника. Чтобы отрегулировать его, выньте матрасик, установите подголовник в одно из 5 положений, зафиксируйте стопорной планкой. Убедитесь, что подголовник надежно зафиксирован и положите матрасик на место.




СБОРКА

КАК СЛОЖИТЬ ЛЮЛЬКУ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. Для того чтобы сложить люльку, предварительно опустите капор, нажав одновременно кнопки PUSH с обеих сторон, выньте матрасик и освободите направляющие А и В от ограничителей. Для этого потяните направляющие по направлению внутрь коляски за специальные стропы, расположенные внизу. Опустите верхнюю часть люльки вровень с дном, предварительно аккуратно разложив направляющие и подголовник, чтобы они не мешали складыванию.



Нажмите кнопку у изголовья люльки под капором и сложите ее пополам по направлению внутрь люльки. Теперь вы можете удобно хранить или транспортировать ее. Чтобы разложить люльку, разложите ее до щелчка, установите боковые направляющие в пазы с помощью специальных строп и отрегулируйте подголовник по инструкции. Убедитесь, что все надежно зафиксировано. Люлька готова к использованию.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:
АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:
МОДЕЛЬ: Genius
ДАТА ПРОДАЖИ:
ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:	ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:
----------	------------------

Гарантия: 1 год.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. Гарантийный период не продлевается даже в случае ремонта. В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия. Срок ремонта зависит от его сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Косметические повреждения, вызванные естественным износом, а также повреждения, вызванные несчастным случаем, падением или несоблюдением правил и условий хранения, ухода, эксплуатации.
2. Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением или транспортировкой.
3. Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.
4. Термические или химические повреждения изделия.
5. Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие или его аксессуары не по инструкции.
6. Обесцвечивание тканей, вызванное длительным воздействием солнечного света.
7. Механические повреждения колёс, возникшие в результате неправильной эксплуатации.
8. Корзины для покупок, подстаканники и крепления к ним, молнии, заклёпки, болты, документацию, прилагаемую к изделию.
9. Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.
10. Повреждения или разрывы обивочной ткани, образовавшиеся в процессе неправильного хранения и эксплуатации.
11. Утерю мелких элементов оборудования и составляющих комплектации изделия.
12. Ходовую часть изделия (колёса, пластиковые крепления колёс, втулки, пружины и т.д.).

Поставщик и уполномоченная организация
по претензиям к изготовителю по качеству продукции
от потребителей: ООО «Гранд Торг»,
142715, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.
Тел.: +7 495 150 5551



www.amarobaby.ru