


Сертифицировано согласно ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

Pituso

Модель: PERA

Коляска детская прогулочная




EAC

Артикул: X-33


Инструкция по эксплуатации
www.pituso-baby.ru

ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ



ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ

Перед сборкой коляски убедитесь, что у вас есть все детали для этой модели.



ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Для правильной эксплуатации коляски внимательно прочтите инструкции и сохраните её для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может повлиять на безопасность ребёнка. Храните инструкцию рядом с коляской.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение инструкции может привести к серьезной травме или смерти. Избегайте серьезных травм в результате падения или выскальзывания, всегда используйте ремни безопасности и следите за тем, чтобы ребенок находился в правильном положении в соответствии с этой инструкцией.

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте детей без присмотра!

ВНИМАНИЕ: При складывании и раскладывании коляски будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы.

- Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 7 до 36 месяцев, весом не более 22 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра. Дополнительная нагрузка на раму коляски приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка на корзину для вещей 2 кг. Максимальный вес коляски и корзины вместе составляет 24 кг.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована.
- Использование коляски запрещено при наличии повреждённых или недостающих деталей.
- Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.
- Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой, кататься на роликах или коньках.
- Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролёт ребёнок не должен находиться в коляске.
- Помните, что коляска не является игрушкой. Не позволяйте ребенку играть с ней.
- Никогда не поднимайте коляску за бампер.

ВНИМАНИЕ

Регулярно проверяйте коляску на наличие ослабленных винтов, изношенных деталей, порванного материала или швов. При необходимости замените или отремонтируйте детали.

Прекратите использование коляски, если она неисправна или повреждена.

ВАЖНО: Сборка коляски должна производиться только взрослыми.

ВНИМАНИЕ: Во избежание несчастного случая следите за тем,

чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.

ВНИМАНИЕ: Не используйте дополнительные подстилки или матрасы, не предназначенные для этого.

ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.

ВНИМАНИЕ: Держите коляску вдали от огня и нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ: Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные элементы.

ВНИМАНИЕ: Не позволяйте детям находиться рядом с коляской во время ее складывания и раскладывания.


УХОД: Для очистки используйте мягкую губку или ткань, смоченную в мягком моющем средстве и теплой воде. Обрабатывайте периодически все движущиеся, трущиеся, металлические и пластиковые узлы, соединения, механизмы силиконовым спреем. Не используйте тяжелое машинное масло, или густую смазку (исключение Тефлон), или абразивные частицы. При самостоятельном ремонте и обслуживании используйте только те запчасти, которые предлагает производитель изделия. Регулярно проверяйте износ колес и очищайте их от пыли и песка. Длительное воздействие солнечных лучей может привести к выгоранию цвета материалов и тканей. Не допускайте контакта коляски с соленой водой, что вызывает образование ржавчины.




Внимание!

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. Используйте коляску только по назначению, указанному в данной инструкции.

Сборка колес




1. Сборка передних колес: вставьте ось переднего колеса в корпус до щелчка.



2. Сборка задних колес: Вставьте заднее колесо в ступицу задней рамы до щелчка.

Раскладывание коляски



3. Нажмите кнопку фиксатора 1 вниз и нажмите на спусковой крючок 2.




4. Потяните раму вверх и назад.




5. Когда услышите щелчок, который означает, что коляска расложена.

Регулировка бампера




6. Как указано стрелкой, вставьте бампер в пазы до щелчка.




7. Бампер открывается с обеих сторон.

Увеличение капора




8. Расстегните молнию, чтобы увеличить капор.

Вентиляционное окошко




9. Расстегните молнии с каждой стороны капора, со стороны спинки подверните и зафиксируйте пряжкой.



1. Сложение капора (см. рисунок выше)

Складывание коляски




2. Нажмите кнопку 1, чтобы отпустить спусковой крючок, и нажмите на спусковой крючок 2.




3. Сложите коляску одной рукой.

Сложение коляски




4 Сложив коляску, как показано на фото, используйте ремень для переноса коляски.

Регулировка подножки




1. Нажмите кнопки с обеих сторон, подножку для ног можно опустить вниз.




2. Нажмите кнопки с обеих сторон, подножку для ног можно поднять вверх.

Регулировка спинки




3. Возьмитесь за кольцо D-образной формы одной рукой, другой рукой нажмите регулировочную пряжку вверх, чтобы выпрямить спинку.




4. Потяните регулировочную пряжку вниз, чтобы опустить спинку сиденья.

Использование тормоза



5. Как указано стрелкой, нажмите на тормоз слева, чтобы заблокировать коляску.




6. Как указано стрелкой, нажмите на тормоз справа, чтобы разблокировать коляску.


ВНИМАНИЕ: Всегда ставьте коляску на тормоз, чтобы коляска не скатилась.

НИКОГДА не оставляйте коляску без присмотра на холме или склоне, она может скатиться вниз.

Снятие колес




7. Нажмите кнопку, указанную стрелкой, потяните вниз, чтобы снять передние колеса.



8. Нажмите кнопку, указанную стрелкой, и потяните ее наружу, чтобы снять задние колеса.

Крепление ремешка





9. Как показано на фото, наденьте защитный ремешок на ручьятку.

ВНИМАНИЕ: Избегайте серьезных травм в результате падения или скольжения. Всегда используйте ремни безопасности.



ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ:

Ребенок может задохнуться незакрепленными ремнями безопасности. Никогда не оставляйте ребенка в сиденье, если ремни безопасности не закреплены или не застегнуты.

Использование ремней безопасности



Использование ремней безопасности



1. Зафиксируйте коляску.
2. Прикрепите пряжку в промежности, вставьте пряжки ремня в пряжку в промежности. Когда услышите щелчок, это будет означать, что она зафиксировалась.
3. Отрегулируйте длину ремня, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.
4. Нажмите кнопку на центральной застежке, пряжки ремней раскроются.

Гарантийный талон Модель/цвет

_____ Дата продажи _____ Место продажи _____

_____ Подпись и печать продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. По причине сложных, отличающихся от стандартных условий эксплуатации в странах Евросоюза, на территории Российской Федерации производителем (продавцом) предоставляется гарантия на детскую коляску сроком **6 (Шесть) месяцев** с момента даты продажи.

1.1 Производитель/продавец в течение гарантийного срока обеспечивает ремонт узлов и деталей коляски в случае обнаружения в них дефектов материала и/или выхода их из строя по вине производителя при соблюдении правил эксплуатации продукции (согласно инструкции) и отсутствии на них следов механических повреждений. При неполном или неправильном заполнении гарантийный талон считается недействительным.

2. Гарантия не распространяется на следующие случаи неисправности:

2.1 Ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом . На колеса и камеры, при их наличии.

2.2 Повреждение не несущих функциональной нагрузки пластиковых деталей (деталей отделки) в процессе эксплуатации.

2.3 Повреждение ткани, не связанное со скрытым дефектом, а так же потеря цвета ткани, причиненная длительным воздействием солнечных лучей, осадками и другими погодными условиями.

2.4 Повреждение колес коляски, связанное с проколом, прорезом, ударам и другими аналогичными вредоносными механическими и химическими воздействиями.

2.5 Появление сколов, царапин, трещин, вмятин, коррозии, нарушение лакокрасочного покрытия и других повреждений, полученных вследствие небрежной, несвойственной и несоответствующей инструкции эксплуатации и обслуживания.

3. Гарантия прекращается в случаях:

3.1 Если имеются следы деформации или трещины, механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации по вине покупателя.

3.2 В случае проведения ремонта не уполномоченным лицом

3.3 При внесении изменений в конструкцию и комплектацию

4. Вопросы, не затронутые в данном гарантийном талоне, касающиеся гарантийных обязательств производителя (продавца), решаются согласно законодательства РФ.

Изделие проверил, получил исправленным и полностью укомплектованным.

С правилами эксплуатации изделия ознакомлен.

С условиями предоставления гарантии ознакомлен и согласен.

_____ Подпись покупателя Фамилия И.О., разборчиво

Адрес гарантийной мастерской: Москва, 2-я Кабельная ул. д.2, стр.4 тел: (495) 785-88-17 Время работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00

Внимание! Коляски принимаются в ремонт только в чистом виде.