

## Инструкция по быстрой установке

Процесс работы: включение пульт → испытание при нагрузке → подогрев свечи накала, вращение с низкой скоростью вентилятора поддержания горения и охлаждающего вентилятора → запуск импульсного насоса, вращение с высокой скоростью вентилятора поддержания горения и охлаждающего вентилятора → восприятие успешного зажигания → отключение свечи → регулирование мощности или температуры.

Выключение пульта → выключение импульсного насоса → восприятие гашения → вращение с слишком высокой скоростью вентилятора поддержания горения и охлаждающего вентилятора → охлаждение → выключение вентилятора.

