





LEFT

RIGHT

UP

UP

LEFT DOOR
ANTA SINISTRA
PUERTA IZQUIERDA
PORTE GUAUCHE
PORTA ESQUERDA
LEWE DRZWI
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ
ЛЕВЫЙ ФАСАД

RIGHT DOOR
ANTA DESTRA
PUERTA DERECHA
PORTE DROITE
PORTA DIREITA
PRAWA DRZWI
ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ
ПРАВЫЙ ФАСАД

SIDE
FIANCO
COSTADO
CÔTÉ
LADO

SIDE
FIANCO
COSTADO
CÔTÉ
LADO

230

230

LEFT SIDE
FIANCO SINISTRA
COSTADO IZQUIERDO
CÔTÉ GUAUCHE
LADO ESQUERDO
LEWA STRONA
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ЛЕВАЯ СТОРОНА

RIGHT SIDE
FIANCO DESTRA
COSTADO DERECHA
CÔTÉ DROITE
LADO DIREITA
PRAWA STRONA
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΙΑ
ПРАВВАЯ СТОРОНА

LEFT

RIGHT

SIDE
FIANCO
COSTADO
CÔTÉ
LADO

SIDE
FIANCO
COSTADO
CÔTÉ
LADO

DOWN

DOWN