

## MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

## MAINTENANCE


For normal cleaning use common detergents.
Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.




ACER0750WR

COD. VERS. 2/3

07191 20150525/5 - SV



STRUMEN





ACER0750WR 3/3

