

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P артикул DE-W12audio, уличная видеокамера WiFi с встроенным микрофоном

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине



Распаковываем оборудование.

Установка карты памяти

Для установки карты памяти, Вам необходимо воспользоваться отвёрткой. Открутить 3 винта сзади камеры, вынуть модуль камеры.

В слот TF вставить микро СД карту

До щелчка.


Затем устанавливаем модуль обратно на место. Прикручиваем 3 винта.

Подключаем питание к изделию через прилагаемый в комплекте блок питания.

Включение и настройка

Первый запуск. Ждём, время может составить до 1 минуты.

Ваш смартфон в режим настройки WiFi сети.



Выбираем эту сеть. Вводим пароль 0123456789. Подключаемся.

Вам нужно установить приложение [world-camera](#) или [Anynet](#) на смартфон. Где его взять?



Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play [world-](#)


camera или Anynet и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store, world-camera или Anynet скачайте и установите APP.

Запускаем ПО world-camera




В окне поиска камеры, появляется Ваше устройство.




Нажимаете на картинку – смотрите видео и слушаете звук.

Справа находится знак настройки **i** . Нажимаете на него. Входите в меню


настроек.



В настройках даты и времени, выберите автоматически синхронизовать с данными смартфона.



В настройках WiFi выберите Вашу сеть WiFi, вводите пароль.



Вас спросят, подтвердить Ваши намерения о подключении к сети WiFi. Отвечайте

положительно. Нажмите сохранить.

Перегружаете Ваше устройство. Подождите, устройство перезагрузится с новыми настройками (или выключаете питание, затем включаете).

Подключаетесь смартфоном к Вашей локальной сети WiFi.


Открываете приложение [world-camera](#) или [Anynet](#)

Ваше устройство на связи и работает по протоколу p2p.


Теперь Вы можете пользоваться устройством.

Вы можете менять настройки через меню настроек в приложении.

В настройках камеры устанавливайте необходимые Вам параметры по детекции движения, активации записи, Работы архива на камере и прочее.



Внимание, по умолчанию IP адреса устройства




При повторном запуске приложения [world-camera](#) или [Anynet](#) будет произведено автоматическое соединение/подключение к настроенной камере.

Быстрая настройка конфигурации камеры завершена.


Как посмотреть моё устройство на ПК?

Данная модель доступна к просмотру на ПК с ОС Windows через программное обеспечение [DeviceClient v81.0.1.39.exe](#) (10.6 Мб) Русский язык.

Вы сможете смотреть устройство по протоколу r2p из любой точки мира.



В настройках программы необходимо установить путь для сохранения видео и картинок.



Доступно меню настроек устройства

Базовая информация

время и дата

Сеть

Запись на SD карту

Пользователь и пароль

Почта

FTP

DDNS

PTZ

Тревога

WI-FI

Базовая информация

Алиас

Версия Firmware устройства

ID Устройства

Статус тревоги

UPnP статус

DDNS Статус

MAC

WIFI MAC

Комплект

Взять

Скорректировать дату и время

Базовая информация

время и дата

Сеть

Запись на SD карту

Пользователь и пароль

Почта

FTP

DDNS

PTZ

Тревога

WI-FI

время и дата

Установка времени

Часовой пояс

Синхронизировать время с NTP сервер

Ntp сервер

Синхронизировать время с компьютером

Синхронизировать время с компьютером

Здесь Вы сможете назначить IP адрес и порт.

Базовая информация

время и дата

Сеть

Запись на SD карту

Пользователь и пароль

Почта

FTP

DDNS

PTZ

Тревога

WI-FI

Сеть

Получать IP адрес от DHCP Сервера

IP адрес

Маска подсети

Шлюз

DNS Сервер1

DNS Сервер2

Http порт

Произвести настройку расписания записи.

The screenshot shows the 'SD Card Recording' (Запись на SD карту) configuration page. The left sidebar contains a menu with options: 'Basic Information' (Базовая информация), 'Time and Date' (время и дата), 'Network' (Сеть), 'SD Card Recording' (Запись на SD карту), 'User and Password' (Пользователь и пароль), 'Email' (Почта), 'FTP', 'DDNS', 'PTZ', 'Alarm' (Тревога), and 'Wi-Fi'. The main content area is titled 'Запись на SD карту' and includes the following settings:

- Суммарный объем: 0MB
- Оставшийся объем: 0MB
- Статус SD карты: SD карта не вставлена (with a 'Формат' button)
- Территория охвата записи: ☐
- Время записи: 5 (with a note: последние 5 минут, максимально 120 мину)
- Время записи: ☐
- Выделить все: ☐

Below these settings is a calendar grid for scheduling recordings by day of the week and hour of the day.

Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sun																								
Mon																								
Tue																								
Wed																								
Thu																								
Fri																								
Sat																								

Установить параметры пользователей и их доступ

The screenshot shows the 'User and Password' (Пользователь и пароль) configuration page. The left sidebar is the same as the previous page, with 'User and Password' highlighted. The main content area is titled 'Пользователь и пароль' and includes the following settings:


- Fields for 'Пользователь' (Username) and 'Пароль' (Password).
- Three user roles with their respective usernames and password fields:
 - Посетитель (Guest)
 - Оператор (Operator)
 - Администратор (Administrator) with username 'admin'
- Each role has a 'show password' checkbox.

Настроить учётные данные Вашей электронной почты, куда могут приходить сообщения о тревогах


The screenshot shows the 'Email' (Почта) configuration page. The left sidebar is the same as the previous pages, with 'Email' highlighted. The main content area is titled 'Почта' and includes the following settings:

- Отправитель (Sender): text field
- SMTP Сервер (SMTP Server): text field with a 'Please select:' dropdown menu
- SMTP Порт (SMTP Port): text field with value '0'
- Необходимо подтверждение подлинности (Authentication required): ☐
- SSL: dropdown menu with value 'NONE'
- SMTP Пользователь (SMTP Username): text field
- SMTP Пароль (SMTP Password): text field
- Получатель (Recipient): four text fields for email addresses


Настроить данные по FTP серверу



Настроить данные DDNS сервера



Настроить работу тревог



Настроить WiFi сеть (переподключиться)

Wi-Fi

Список доступных Wi-Fi сетей

Использование Wi-Fi сетей ☒

SSID

Тип сети

Авторизация

Ключ доступа

Шифрование

Формат пароля

TX ключ по умолчанию

ID	SSID	MAC	Signal

Ключ 1 64 bits

Ключ 2 64 bits

Ключ 3 64 bits

Ключ 4 64 bits

Как посмотреть моё устройство через браузер?


Посмотрите IP адрес устройства в IE и Farefox.

Вставьте этот адрес в поисковую строку браузера с параметрами

Порт -11863

например


<http://192.168.1.41:11863>




Установите плагин для своего браузера.



После установки плагина дайте разрешение на его использование



Вам будут доступны параметры настройки устройства через браузер.



Примечание

Если что-то пошло не так и устройство работает неправильно.

На кабеле питания есть кнопка сброса. Нажмите её, устройство возвратится в заводские установки.



Настройку устройства нужно будет произвести заново.

Наслаждайтесь использованием.

