

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P артикул DE-WWI-z16_v2 видеоняня

WIFI (часы настольные, овальные).

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине.



Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка.

Подключаем питание к изделию.

Соедините кабель питания с Блоком питания. и изделием. Включите напряжение 220В, 50Гц.

Включите тумблер ВКЛЮЧЕНИЕ



**FOR PUBLIC
RELEASE**

Снимите защитную плёнку. Возьмите наклейку, аккуратно наклейте её на переднюю часть IP видеоняни (смотрите расположение трафарета на соответствие отверстиям!).



Переверните наклейку – в соответствии с объективом и наклейте.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.


Включение и настройка

Первый запуск.

1. Включите чёрный переключатель в режим ON

Ждём, время может составить до 2 минут.

Включаем Ваш смартфон в режим настройки WiFi сети.



Вам нужно приложение P2PLiveCam или Pro iCam или Smartipc (далее СОФТ) установить на смартфон. Где его взять?


Теперь заходим в:

Для android смартфонов, пожалуйста найдите по поиску в Google Play: СОФТ и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: СОФТ to скачайте и установите APP.

Запускаем ПО СОФТ

В окне поиска камеры, появляется Ваше устройство.



**FOR PUBLIC
RELEASE**

Нажимаете на картинку – смотрите видео и слушаете звук.



Справа находится знак настройки . Нажимаете на него. Входите в меню настроек.

Вам предложат поменять пароль на камеру, вы можете пропустить этот шаг в настройках и поменять его позже.



В настройках даты и времени выберите часовой пояс. (Москва +3). Вы можете задать вручную данные по времени и дате, можете автоматически синхронизировать с данными смартфона.



WiFi Config

В настройках WiFi выбираете Вашу сеть WiFi, введите пароль.

Вас спросят, подтвердить Ваши намерения о подключении к сети WiFi. Отвечайте положительно. Нажмите сохранить.

После этой операции, Вам предложат подтвердить установку WiFi сети.

И WiFi модуль камеры будет перезагружен.

Ждёте выхода в рабочий режим устройства, около 1 минуты.

Подключаетесь смартфоном к Вашей локальной сети.

Открываете приложение [СОФТ](#)

Запускаете поиск новой камеры в сети. Появляется Ваша камера.

Теперь Вы можете пользоваться устройством по Вашей сети.

Менять настройки.




Прикоснитесь к значку





WiFi Config



**FOR PUBLIC
RELEASE**

P2PWiFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU


Можете переопределить сеть WiFi для работы устройства.



SD Card Record Config




Информация о карте памяти



**FOR PUBLIC
RELEASE**

OK

Cancel





PTZ Config



IR-LED Config



эти два параметра в данной модели не применяются



Time Setting





FTP Config



Билайн 11:17 95 %

Device Settings FTP Config

Server

Port(default 21)

User

Password

Upload

**FOR PUBLIC
RELEASE**

P2PWiFICAM.RU

WiFISEC.RU
OK
Cancel

DIVARY.RU



Misc Settings



Не применяется в этой модели.



Change password



Билайн 11:17 95 %

Device Settings Change password

Current Password

New password

Confirm password

OK

Cancel

**FOR PUBLIC
RELEASE**



Device reboot



Перезагрузка устройства.


Будете аккуратны с этим пунктом.



Нижняя часть меню приложения




- просмотр он-лайн трансляции.





- сохранённые фото на мобильном устройстве.


**FOR PUBLIC
RELEASE**



Record - просмотр записи с локального устройства или с карты памяти



**FOR PUBLIC
RELEASE**



- закладка с фото тревог.



P2PWFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU

При повторном запуске приложения **СОФТ** будет произведено автоматическое соединение/подключение к настроенной камере.

**FOR PUBLIC
RELEASE**



У камеры появился IP адрес в Вашей локальной сети, а это значит, что Вы можете смотреть видеопоток через ВЭБ клиент через браузер IE

Логин по умолчанию admin

Пароль по умолчанию (нет его, пустое место)

В комплекте с устройством прилагается компакт диск с ПО или Вы можете скачать его с нашей странички [ПОДДЕРЖКА](http://p2pWiFicam.ru).


Можно ли я смотреть своё устройство через ПК?

Да, производитель заложил такую возможность

Софт **IPCMultiView** для установки на ПК (Виндоуз).

Для входа в это приложение, Вам необходимо ввести ЛОГИН

Логин по умолчанию admin



IPCMultiView позволяет смотреть устройство как по локальной сети, так и по протоколу p2p.



Назначение кнопок



- автоматическое соединение с устройствами.



- развернуть отображение на весь экран.




- просмотреть запись видео из архива.



- показать таблицу тревожных сообщений.



- Настройки.



Нажимаете на + и добавляете Ваше устройство.

1. Вы можете ввести данные по устройства для соединения по локальной сети.

Для этого нужно заполнить поля:

IP адрес

Имя пользователя

Пароль

2. Вы можете ввести:

данные P2P UID;

Пароль p2p

Задать путь сохранения Видеопотока (архива) на ЖД Вашего ПК.



- смена пароля для этого приложения.

Вы сможете через софт IPCMultiView:

- Слушать звук
- Видеть в реальном времени трансляцию видео.
- Производить запись на ПК (в указанную в настройках папку).

Фактически, это рабочий софт для организации домашней системы видеонаблюдения на Вашем ПК под управлением ОС Windows.

Быстрая настройка конфигурации камеры завершена.

Наслаждайтесь использованием.

Примечание

После выключения тумблера питания часов и его включения, необходимо подождать инициализации модуля камеры (до 5 минут).

Если вдруг, изделие работает неисправно.

1. Проверьте наличие WiFi сигнала в месте установки изделия

2. Можно произвести сброс изделия в заводские установки нажав кнопку RESET. Настройку изделия нужно произвести заново.

Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГц и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.

