


## Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P Автономная беспроводная уличная панель  
вызова с шлюзом LAN с DVR + модуль управления  
электронным замком, HD (Acebell)


Артикул: DE-WTL-WF03

Спасибо за совершенную покупку в нашем магазине

Артикул: DE-WTL-WF03 - вызывная панель



Артикул: DE-WTL-WF03 - шлюз



Распаковываем оборудование.

## Комплектация DE-WTL-WF03



### Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловой системы FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка. Рекомендованный объем карты – 32 Гб. Тип – микро СД. Класс – 10.

Карта вставляется в порт при выключенном питании шлюза.

### Включение и настройка

#### Подготовка к конфигурации

Вам необходимо установить мобильное приложение [AceBell](#)

Так же Вы можете скачать ПО для ОС Андроид и IOS с нашего сайта в разделе ПОДДЕРЖКА в соответствующей позиции товара.

или отсканируйте QR - код:

**FOR PUBLIC  
RELEASE**



IOS



Android

Эти коды находятся на упаковочной коробке.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [AceBell](#)

Для ОС Android . пожалуйста найдите приложение в Гугл Маркет: [AceBell](#)


Соедините ШЛЮЗ патч-кодом с портом RJ45 на вашем сетевом роутере (коммутаторе).

Предварительно вставьте карту памяти в ШЛЮЗ.

Подключите кабель питания в розетку 220 В. Сразу загорится индикатор питания красным цветом. Прозвучит голосовое сообщение о готовности к конфигурации.

**Конфигурация осуществляется с мобильного приложения.**

1. Пожалуйста откройте на своём мобильном устройстве мобильное приложение [AceBell](#)

	<p>Для этого нажмите поле Register (Регистрация). Укажите свой е-мейл и пароль, затем нажмите на кнопку получить код.</p> <p>В поле подтверждения кода введите цифры, которые вы получите на вашу почту.</p> <p><input type="checkbox"/> I have read and agreed <a href="#">Privacy Policy</a></p> <p><a href="#">Sign up</a></p> <p>Нажмите галочку, затем синюю кнопку</p>
---	--


Вы авторизовались в мобильном приложении под своим аккаунтом.

## 2. Добавление изделия в список моих устройств.

<p>2,1 Нажмите +</p> 	<p>2,2 Выберите пункт</p>  <p>Отсканируйте код, он находится на нижней части ШЛЮЗА.</p>
<p><b>РАЗРЕШИТЕ</b> предложенные запросы</p> 	<p>2,3 Шлюз найден в сети, нажмите ГАЛОЧКУ</p>  <div style="border: 2px solid green; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; color: green;"> <p>FOR PUBLIC RELEASE</p> </div>

Ваше изделие (ШЛЮЗ) появилось в списке устройств.






## Как сделать пару ВЫЗЫВНАЯ панель – ШЛЮЗ?

Подготовка вызывной панели.

1. Отсоедините аккумулятор от изделия (потяните за пластиковую прозрачную вставку (хвостик). Снимите защитную плёнку с контактов на аккумуляторе.
2. Установите аккумулятор в отсек до щелчка.
3. Зарядите аккумулятор.

Индикатор заряда показывает красный цвет – нужна зарядка.

Индикатор зелёный цвет – аккумулятор заряжен.



Индикатор заряда

Гнездо подзаряда

FOR PUBLIC  
RELEASE

Индикатор заряда батареи находится в верхнем левом углу картинки просмотра.

Контролируйте заряд аккумулятора, информация о заряде есть в мобильном приложении. Своевременно подзаряжайте изделие.

4. **Нажмите кнопку ПАРА** на шлюзе (три коротких нажатия, услышите голосовое сообщение – режим пары), затем на панели вызова – снимите аккумулятор (обесточьте панель, затем вставьте аккумулятор и нажмите на кнопку ПАРА (три коротких нажатия, услышите голосовое сообщение – режим пары), Шлюз автоматически подтвердит создание пары голосовым сообщением.

Пара настроена для работы системы.


Внимание!

В мобильном приложении есть два списка устройств, это список ШЛЮЗОВ (1).

И если нажмёте на окно просмотра (2), то попадаете в окно списка панелей вызова (3).

В окне 3 – вы видите живое видео.

В окне 1 будет отображаться последняя активная картинка живого видео с панели вызова.



FOR PUBLIC  
RELEASE


	<p>1. Дать наименование ШЛЮЗУ.</p> <p>2. Сменить пароль доступа.</p> <p>Edit password</p> <p>Old password: <input type="password"/></p> <p>New password: <input type="password"/></p> <p>Conform password: <input type="password"/></p> <p><a href="#">Cancel</a> <a href="#">OK</a></p> <p>3. Включить режим детектора движения, активация ПУШ уведомлений.</p> <p>4. <b>Выбрать мелодию звонка</b></p> <p>Notification sound</p> <p>alarmsound <input checked="" type="radio"/></p> <p>doorbell</p> <p>happy</p> <p>relax</p> <p><a href="#">Cancel</a> <a href="#">OK</a></p>
<p>5. Пункт не используется.</p> <p>6. <b>Выбрать громкость голосовых оповещений/выключить оповещения на ШЛЮЗЕ.</b></p> <p>7. Установить дату и время.</p> <p>8. Сведения о карте памяти.</p>	<p>9. Информация об устройстве.</p> <p>Model TLVD073518E_ZL</p> <p>Deivce runtime 0Hour4Minute</p> <p>Version 0031</p>
	<p><b>FOR PUBLIC RELEASE</b></p> <p>Пожалуйста периодически обновляйте прошивку изделия. Производитель вносит усовершенствования в изделие.</p>

### 1.1 Удалить ШЛЮЗ из списка



### 1.2 Поделиться просмотром с другими пользователями


Вы можете добавить 8 ШЛЮЗОВ для 1 пользователя и по 8 вызывных панелей для каждого шлюза.




gateway  
Online



1. Войдите в меню настроек мобильного приложения




2. Найдите пользователя в учётных записях мобильного приложения (его учётная запись).



**FOR PUBLIC  
RELEASE**




### 1.3 Как принять запрос друга на просмотр?




### 1.4 Общий доступ к ШЛЮЗУ из учетной записи администратора в общую учетную запись

(оба пользователя должны быть перечислены как друзья в ваших аккаунтах)




**FOR PUBLIC  
RELEASE**

## 2. Меню настроек вызывной панели.



1. Имя панели вызова.
2. Дата и время.
3. Индикатор активного режима детектора движения.
4. Включить микрофон для он-лайн разговора. По умолчанию, трансляция звука от панели всегда включена.
5. Открыть панель набора кода для открытия замка.
6. Сделать снимок экрана (сохраняется на память мобильного устройства).
7. Включить видео запись (сохраняется на память мобильного устройства).
8. Выбрать качество видео картинки.
9. Развернуть экран в горизонтальный вид.
10. Восстановить настройки по умолчанию для вызывной панели.
11. Показывает состояние он-лайн подключения.
12. Меню настроек панели вызова.

### 2.1. Настройки вызывной панели




1. Дать имя панели.
2. Выбрать чувствительность датчика движения (3 варианта).
3. Не используется.
4. Сменить код для открытия замка. Установить время открытия с 1 до 8 секунд.
5. Номер модели.
6. Состояние заряда батареи.
7. Версия прошивки панели.

## 2.2 Как сделать пару вызывная панель – модуль замка?

### Модуль управления электронным замком



Схема подключения



**FOR PUBLIC  
RELEASE**

Электронных замков



Как сделать пару Модуль управления замком + вызывная панель и ШЛЮЗ?

Подключите питание к МОДУЛЮ управления замком.

В модуле управления замком нажмите и удерживайте кнопку ПАРА до появления мигания красного индикатора. Войдите в мобильное приложение в окно просмотра. Нажмите иконку открыть замок, в поле введите код 0000, нажмите ОК.

Всё, модуль управления замком интегрирован.

Изменить пароль открытия замка можно в панели настроек вызывной панели, смотрите п/п 2.1.

*Ваше устройство настроено для работы с мобильным приложением!*

**FOR PUBLIC  
RELEASE**


Гость нажал вызов, что произойдёт?

Вы получите ПУШ уведомление.

ACEBELL gateway doorBell_0 Pir-alarm	сейчас	ACEBELL gateway doorBell_0 calling	сейчас
---	--------	---------------------------------------	--------

Нажимаете на ПУШ уведомление и сразу попадаете на окно просмотра.






Вы видите гостя и принимаете решение ОТВЕТИТЬ или ЗАВЕРШИТЬ вызов.

Если гость не дождался ответа, то в панели прозвучит голосовое сообщение, Гость может оставить вам видео сообщение после сигнала. Он может оставить видео сообщение в течение 9 секунд.

Хозяин получит об этом ПУШ уведомление.

Настроен детектор движения – хозяин получит видео и ПУШ уведомление. Эти сообщения можно посмотреть в закладке Мои ШЛЮЗЫ, внизу экрана


Нужно открыть замок, нажимаете на знак ЗАМКА, вводите секретный код (четыре цифры).



В любой момент вы можете активировать он-лайн просмотр с панели вызова. Зелёная полоса на панели горит при он-лайн просмотре, при вызове, при активации режима детектора движения. В остальное время, зелёный индикатор на панели остаётся выключенным.




## Нижняя часть основного экрана «мои устройства ШЛЮЗ»




1. Список Тревожных сообщений и фото, видео материалы, которые находятся на карте памяти. Вы можете посмотреть фото и видеоматериалы. Функция скачать пока не доступна.
2. Архив фото, которые вы сделали он-лайн в память мобильного приложения.
3. Архив видео, которые вы сделали он-лайн в память мобильного приложения.

## Монтаж изделия к поверхности



**FOR PUBLIC  
RELEASE**



**Могу ли я посмотреть своё изделие через ВЭБ клиент?**

Нет, производитель не заложил такую возможность.

**Могу ли я организовать запись на сетевой IP видеорегистратор?**

Нет, производитель не заложил такую возможность.

***Ваше оборудование настроено.***

***Наслаждайтесь использованием.***

***Примечание***

1. В случае нестабильной работы вызывной панели:

Проверьте заряд аккумулятора. Информация о заряде находится в окне онлайн просмотра или вы можете посмотреть информацию о заряде на страничке настройки панели доступа (п. 2.1). Зарядите аккумулятор панели. Кабель в комплекте, нужен стандартный блок питания USB 5V1A (не поставляется в комплекте).

Расположите вызывную панель в зоне действия приватной беспроводной сети ШЛЮЗА (дальность до 200 м.).

Степень защиты изделия IP55. Эксплуатация при температурах от -20 до 50 град.С. При сильном морозе, разряд аккумулятора может быть более быстрым.

2. ШЛЮЗ не работает, не реагирует.

1. Проверьте питание ШЛЮЗА. Подключите блок питания к розетке, в которой есть напряжение питания 220В, 50 Гц.
2. Проверьте доступность сетевого подключения к локальной сети через кабель.
3. Если изделие зависло или вы планируете обнулить настройки и привести ШЛЮЗ в заводские настройки, то нажмите кнопку RESET(ПАРА) в течение 10 секунд (Сброс в заводские установки) до момента появления синего индикатора питания на ШЛЮЗЕ.

Вызывная панель – нажмите и удерживайте кнопку ПАРА в течение 10 секунд, произведите настройку изделия заново.

### 3. Мобильное приложение.

Нет уведомления на телефон после совершения звонка.

Проверьте, являются ли шлюз и вызывная панель ПАРОЙ; и является ли статус приложения в сети ОН-ЛАЙН.

Проверьте, есть ли разрешение на мобильном устройстве отправлять уведомления для приложения. Статус должен быть - разрешено.


Нет звука в состоянии интеркома.

Проверьте, есть ли разрешение использовать мобильному приложению микрофон для записи звука.

Проверьте, не заблокирован ли микрофон.

Шлюз произносит фразы (голосовые уведомления на китайском языке).

Входите в настройки приложения



Выбираете язык озвучивания



Language setting

Английский.

**FOR PUBLIC  
RELEASE**