Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P артикул DE-W15A видеоняня

WiFi (корпус блока питания).

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине

Рис1



Распаковываем оборудование.

Установка карты памяти

Откройте отсек для СД карты (тип карты памяти – микро СД

Класс не менее 10, поддержка карт до 32 Гб).

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом - файловая система FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка.

Подключаем питание к изделию.


Вставьте устройство в розетку с напряжением 220В, 50Гц.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Включение и настройка



Если при включении не начала мигать лампочка, то нажимаем единственную кнопку с боку устройства.



FOR PUBLIC RELEASE

Начнёт мигать красным огонёк и синим. Это режим калибровки.

Ждём, время может составить до 3 минут.

Включаем Ваш смартфон в режим настройки WiFi сети.	Выбираем эту сеть. Подключаемся. Дождитесь появления знака – подключено
	

P2PWIFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU

Вам нужно приложение "P2PLIVECAM" или "Smartipc."или "Pro iCam, или "BVCAM" "(далее СОФТ) установить на смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play: СОФТ и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store СОФТ скачайте и установите APP.


Запускаем ПО СОФТ В окне поиска камеры появляется Ваше устройство.




FOR PUBLIC RELEASE
P2PWIFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU
FOR PUBLIC RELEASE


На[illegible]имаете [illegible]а картинку – см[illegible] видео и слушаете звук.

С[illegible]права на[illegible]дит[illegible]я з[illegible]ак настройки [illegible]. Нажимаете на него. Вх[illegible]дит[illegible] в меню настроек.




Вам предложат поменять пароль на камеру, вы можете пропустить этот шаг в настройках и поменять его позже (настоятельно рекомендуем сменить пароль сразу).





FOR PUBLIC RELEASE

В настройках даты и времени, выберите часовой пояс. (Москва + 3). Вы можете задать вручную данные по времени и дате, можете автоматически синхронизовать с данными смартфона.



P2PWIFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU

В настройках WiFi выбираете Вашу сеть WiFi, введите пароль.

Вас спросят, подтвердить Ваши намерения о подключении к сети WiFi. Отвечайте положительно. Нажмите сохранить.

После этой операции, Вам предложат подтвердить установку WiFi сети.

И WiFi модуль камеры будет перезагружен.

Ждёте выхода в рабочий режим устройства, около 1-2 минут.


Подключаетесь смартфоном к Вашей локальной сети.

Открываете приложение СОФТ. Запускаете поиск новой камеры в сети. Появляется Ваша камера.

Теперь Вы можете пользоваться устройством по Вашей сети.


Менять настройки.


Прикоснитесь к значку



В настройках камеры








Можете переназначить сеть WiFi для работы устройства.

Информация о карте памяти




FOR PUBLIC RELEASE
P2PWIFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU
FOR PUBLIC RELEASE



эти три параметра в данной модели не применяются






FOR PUBLIC RELEASE



P2PWIFICAM.RU
WIFISEC.RU
DVARY.RU

Перезагрузка устройства. В случае необходимости, вы можете перезагрузить изделие дистанционно.

Будете аккуратны с этим пунктом.




FOR PUBLIC RELEASE

Нижняя часть меню приложения




- просмотр он-лайн трансляции.




- сохранённые фото на мобильном устройстве.






- просмотр записи с локального устройства или с карты памяти





- закладка с фото тревог.

FOR PUBLIC RELEASE
P2PWIFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU
FOR PUBLIC RELEASE



При повторном запуске мобильного приложения будет произведено автоматическое соединение/подключение к настроенной камере.



FOR PUBLIC RELEASE
P2PWIFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU

У камеры появился IP адрес в Вашей локальной сети, а это значит, что, имея в сети например IP видеорегистратор, вы можете завести сигнал с этой камеры на него.

Логин по умолчанию admin

Пароль по умолчанию 8888 (или ваш, который вы задали при первоначальной конфигурации изделия).

Порт 80

Могу ли я смотреть моё изделие через ВЭБ браузер?

Да.

Как узнать IP адрес?

Можете воспользоваться

Сканирование IP адресов в Вашей сети (wnetwatcher_setup.zip, файл 316 кб), скачать ЗДЕСЬ.

IP будет напротив надписи IP camera.

1. вставьте IP адрес изделия в поисковую строку.
2. Авторизация – пользователь admin. Пароль (нету, пустое место).
3. Выберите плагин (из списка), который поддерживает ваш браузер.

В комплекте с устройством прилагается компакт диск с ПО.

Софт IPCMultiView для установки на ПК (Виндоуз).

Логин по умолчанию admin

IPCMultiView позволяет смотреть устройство как по локальной сети, так и по протоколу p2p.

Вы сможете через софт IPCMultiView:

- Слушать звук
- Видеть в реальном времени трансляцию видео.
- Производить запись на ПК (в указанную в настройках папку).

Фактически это рабочий софт для организации домашней системы видеонаблюдения на Вашем ПК программами IPCMultiView.

Быстрая настройка конфигурации завершена.

Наслаждайтесь пользованием.

Примечание

1. После пропадания питания изделие выключится.


Питание появилось, изделие само входит в штатный режим работы в течение 1-2 минут.


Если это не произошло, то необходимо нажать кнопку включения камеры. Подождать инициализации модуля камеры (до 1-2 минут). Диод загорится

синим цветом – это значит, связь установлена с WiFi сетью.

2. Как выключить индикацию работы WiFi сети?

Откройте окно живого просмотра, выберите иконку и нажмите, индикация погаснет.






Индикация работы WiFi модуля

FOR PUBLIC RELEASE

Если изделие стало плохо работать

1. Проверьте доступность WiFi сети в месте установки изделия. Установите изделие в зоне устойчивого покрытия вашей локальной сети.



Ваша локальная сеть должна иметь выход в интернет. Проверьте скорость вашего WiFi канала.

2. Если изделие не работает или произошёл сбой, то вы можете сбросить изделие в заводские установки нажав кнопку СБРОС.



Кнопка сброса

FOR PUBLIC RELEASE

Индикатор активности WiFi сети погаснет, изделие перезагрузится с заводскими установками. Произведите настройку изделия заново.

P2PWIFICAM.RU
WIFISEC.RU
DIVARY.RU

Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фт.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГЦ и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: *если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.*