

## Лестница-стремянка ЛСМ



Грузоподъемность, мм – 200

Ширина, мм – 450

Труба, мм – 56

Ступень, мм - 50



Как считать ширину ЛСМ в транспортном положении:  $0,056 \times 2 + \text{кронштейн} = 0,2$

Как считать длину ЛСМ в транспортном положении:  $\text{высота} / 2 + 120$

Наименование лестницы	Размах опор	Вес
ЛСМ-2,0	630 x 600	6,0
ЛСМ-2,5	730 x 760	7,0
ЛСМ-3,0	720 x 900	9,0
ЛСМ-3,2	750 x 950	9,5
ЛСМ-3,5	780 x 1000	10,0
ЛСМ-4,0	780 x 1150	12,0
ЛСМ-4,2	800 x 1250	12,5
ЛСМ-4,5	800 x 1300	13,0
ЛСМ-5,0	780 x 1430	14,0
ЛСМ-6,0	780 x 1650	16,0