

"ИТС-Москва" +7(495)902-50-70, +7 (495) 988-45-72

www.its-m.ru

141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.28.



Трактор сварочный ТС-16

Комплект поставки

(ИТС.1014)

(ИТС.1126)





Трактор сварочный 2ТС-16




(ИТС.1040)

(ИТС.1179)





(ИТС.3255)



№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
Трактора сварочные, на базе трактора ТС-16						
		ИТС.1014 ИТС.1126	Трактор сварочный ТС-16, в комплекте с блоком управления и источником питания предназначен для дуговой сварки стыковых, нахлёсточных и угловых соединений с разделкой и без разделки кромок прямолинейными и кольцевыми швами, прямым и наклонным электродом, а также для сварки «в лодочку».	Трактор сварочный выпускается в двух исполнениях: ТС-16-1 – для работы с источниками ВДУ-1250, ВДУ-1202, ВДУ-1204, ВДУ-1601, ВДУ-1001. ТС-16-2 – для работы ТОЛЬКО с ВДМ-1202СА, в этом исполнении блок управления не поставляется, он встроен в ВДМ-1202СА. Отличие между ТС-16-1 и ТС-16-2 состоит только в том что на пульте управления трактором ТС-16-2 нет резистора дистанционного регулирования напряжения на дуге.		
		ИТС.1040 ИТС.1179 ИТС.3255	Трактор сварочный 2ТС-16, в комплекте с блоком управления и двумя источниками питания предназначен для дуговой сварки тавровых соединений двумя наклонными электродами (в частности, для приварки к ортотропным плитам рёбер жёсткости типа полосы).	Трактор сварочный выпускается в 3х исполнениях: 2ТС-16-1 - для работы с источниками ВДУ-1250, ВДУ-1202, ВДУ-1204, ВДУ-1601, ВДУ-1001. (сварка под флюсом); 2ТС-16-2 – для работы только с ВДМ-1202СА; 2ТС-16-3 - для работы с источниками ВДУ-1250, ВДУ-1202, ВДУ-1204, ВДУ-1601, ВДУ-1001. (сварка с газом).		

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
Стандартные детали трактора ТС-16						
		СЭЛ.0359	Блок управления БПСА	Блок управления БПСА для ТС-16		
		ИТС.1601	Корпус к ТС-16			
		ИТС.1620	Подающее устройство к ТС-16 с редуктором			

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
		ИТС.1619	Подающее устройство к ТС-16 без редуктора			
		ИТС.4184	Кронштейн крепления токоподвода ТС-16	латунь		
		ИТС.1613	Бункер к ТС-16			
		ИТС.1877	Крышка флюсбункера к ТС-16	сетка		
		ИТС.1876	Удлинитель флюсоотвода к ТС-16 длинный			
		ИТС.1875	Удлинитель флюсоотвода к ТС-16 короткий			

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
		ИТС.1949	Кронштейн для флюсбункера к ТС-16	Для крепления флюсбункера при сварке в лодочку. Для обеспечения необходимой высоты флюсовой подушки.		
		ИТС.1340	Кассетное устройство к ТС-16	Барабан (кассетное устройство)		
		ИТС.1606	Колесо (пара) к ТС-16 задние	Заднее колесо с подшипником. Комплект 2 шт.		
		ИТС.1343	Колесо (пара) к ТС-16 передние	Переднее колесо с подшипником. Комплект 2 шт.		

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
		ИТС.1607	Резина колеса заднего (ТС-16) (бол.)	Резина на заднее колесо		
		ИТС.1609	Резина колеса переднего (ТС-16) (мал.)	Резина на переднее колесо		
		ИТС.1624	Ручка (Барашек) к ТС-16	ручки фиксации заднего колеса и изменения угла наклона. В комплекте 4 шт.		
		ИТС.1612	Устройство направляющее к ТС-16			
		ИТС.1611	Держатель барабана к ТС-16			
		ИТС.1610	Задний мост к ТС-16 (в сборе)			

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
		ИТС.1528	Переднее шасси к ТС-16 (в сборе)			
		ИТС.1344	Комплект шестерён к ТС-16	<p>Комплект сменных шестерен. 26 шт. в наборе (если продается отдельно)</p> <p>22 шт. в наборе (если идет в комплекте с трактором, 4 установлены на трактор)</p>		
		ИТС.1346	Ролик подающий к ТС-16	Ролик подающий (2шт).		
		ИТС.1618	Ролик прижимной к ТС-16	Ролик прижимной		
		ИТС.1621	Копирующее устройство к ТС-16 для сварки стыковых швов	Копирующее устройство для сварки стыковых швов (1 шт.)		

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
		ИТС.1622	Копирующее устройствк ТС-16 для сварки угловых швов	Копирующее устройство для сварки угловых швов (1 шт.)		
		ИТС.1623	Копирующее устройство к ТС-16 для сварки «в лодочку»	Копирующее устройство для сварки «в лодочку» (1шт).		
		ИТС.1348	Комплект токосъемный узел к ТС-16.	Токоподвод роликовый (1шт).		
		ИТС.3927	Токоподвод прямой М16х1,5 к АДФ-1000	Токоподвод прямой (1шт).		
		ИТС.1617	Удлинитель токоподвода к ТС-16	Удлинитель токоподвода (1шт).		
		ИТС.1347	Ролик токосъемный к ТС-16	Ролик токоведущий (2шт.)		
		ИТС.1644	Наконечник к ТС-16 д.2,0	Наконечники токоведущие		
		ИТС.1349	Наконечник к ТС-16 д.3,0			
		ИТС.1350	Наконечник к ТС-16 д.4,0			
		ИТС.1608	Наконечник к ТС-16 д.5.0			

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
		ИТС.2132	Рихтовочный узел к ТС-16	Правилка		
		ИТС.1615	Червячный секторк ТС-16			
		ИТС.1616	Шкала и крышка к ТС-16			
		ИТС.3470	Комплект шпилек крепления редуктора к ТС-16	1 шпилька М8х100, 2 шпильки М8х40		
		ИТС.1024	Шунт измерительный FL-2 750 А	75mV		
		ИТС.1510	Фланец к АИР 63А2У3 40В для ТС-16			
		НЕК.1257	АИР63 А2 0,37 Вт/3000 об./40 Вольт Электродвигатель	исп. 3681, исп. 3081		

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
Стандартные детали трактора 2ТС-16						
		ИТС.1202	Блок управления БУ-16-3 УЗ.1	Блок управления для 2ТС-16		
	2ТС-16.01.06		Рама 2ТС-16	2ТС-16.01.06.01.01 2ТС-16.01.06.01.02 2ТС-16.01.06.01.03 2ТС-16.01.06.01.04 2ТС-16.01.06.01.05		
	2ТС-16.01.08 и 2ТС-16.01.09		Держатели (стойки правая и левая)			
			Токоподводящий узел в сборе (левый, правый)	2ТС-16.01.08.03 2ТС-16.01.08.00.10 2ТС-16.01.08.04.03 2ТС-16.01.08.04.05 2ТС-16.01.09.04.06 2ТС-16.01.08.04.10 2ТС-16.01.08.00.13		
	2ТС-16.01.13		Копир			

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
			Флюсоподвод	Обработанный ИТС.1875		
			Прижим держателя в сборе	2ТС-16.01.08.00.08, 2ТС-16.01.08.00.03		
			Валы редуктора в сборе	2ТС-16.01.04.00.02, 2ТС-16.01.04.00.02, 2ТС-16.01.04.00.06		
	2ТС-16.01.12		Ступица в сборе			
	2ТС-16.01.08.02		Ролик копирующий			

№	№ чертежа производителя	Артикул ИТС	Наименование узла (1С)	Состав, комментарий	Изображение	Цена
	2ТС-16.01.04		Редуктор подающего механизма в сборе	2ТС-16.01.04.01 2ТС-16.01.04.00.11 2ТС-16.01.04.00.12 2ТС-16.01.04.00.04		
	2ТС-16.01.15		Стойка БУ к 2ТС-16			
		ИТС.1447	Доска в сборе к SSJ-17С 4-х рол			
		ИТС.2696	Размотчик к ТС-16			