




## ПРИМЕРЫ СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Установка регулятора перепада давления на подающем трубопроводе



Установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе



Установка регулятора давления "после себя" на подающем трубопроводе

## ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

1. Регулятор перепада давления **ВРПД DN 50 Kvy 25** (0,04 - 0,7 МПа).
2. Диапазон (**0,04 - 0,7 МПа**) в обозначении допускается не указывать: **ВРПД DN50 Kvy 25**.
3. Регулятор перепада давления **ВРПД DN 50 Kvy 25 (0,2 - 1,2 МПа)**.
4. Регулятор перепада давления **ВРПД DN 150 Kvy 250 (0,6 - 1,2 МПа)**.
5. Регулятор перепада давления **ВРПД DN 200 Kvy 630 (0,1 - 0,4 МПа)**.