



Открыть EAN-13



Запрет EAN-13



Открыть QR Code



Закреть QR Code



Открыть GSI-128



Запрет GSI-128



Открыть Data Matrix



Закреть Data Matrix



Открыть Matrix 2 из 5



Закреть Matrix 2 из 5



Открыть PDF 417



Закреть PDF 417



Открыть Industrial 2 из 5



Закреть Industrial 2 из 5



Открыть Aztec code



Закреть Aztec code



Открыть Standard 2 of 5



Закреть Standard 2 of 5



Открыть Maxi code



Закреть Maxi code



Открыть Code 39



Закреть Code 39



Открыть код чтения



Код чтения запрещен

5

USER'S GUIDE V1.9

6

USER'S GUIDE V1.9

Руководство Пользователя для настройки сканера СТ3200В



1



Руководство пользователя V1.9

www.it-sistemnik.ru

CHITENG CT3200B

* Спецификации

- Развертка - датчик считывания 640x480 CMOS
- Тип Освещения - Белый LED
- Фокус - 624NM красный светодиод
- Воспринимает следующие коды ШК - QR-код, матрица данных, PDF417 (Aztec, Maxicode) EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, L'CC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 из 5, ITF-6, TTF-14, ISBN, ISSN, MS bu Plessey. GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Матрица 2 из 5 считанных степеней ffi >5mil
- Способность считывания качества ШК- поля типичное представление EAN-13 50мм-200м (13 мм). Code39 40мм-90мм с5мм 10 байт) QR код 25шш-240шш (20mil 16 байт) данные marix 50pin-90мм (l_orail20 байт) PDF 417 30мм-130мм (6.67 Mil 7 байт) контраст> 25%
- Угол обзора 360° * 55°* 55° * 42°
- Интерфейс связи - интерфейс TTL-232, LSB (HID-KBW,Virtual string)
- Рабочее напряжение постоянного тока 3. 3 в
- Рабочий ток 160а
- Ток в режиме ожидания 20мА
- Параметры окружающей среды рабочая температура -20Г>50
- Температура хранения -40+70
- Рабочая влажность 5% ^ 95% при отсутствии конденсации) окружающее освещение (t100000lux)

2

USER'S GUIDE V1.9

Общие настройки



Сброс до заводских настроек



Порт RS232



Включить звуковой сигнал



* Формат кодирования данных GBK



USB KBW



USB порт



Формат кодирования данных Unicode



* Нет суффикса (ввода) #13



Ручной Режим сканирования



Непрерывный режим



Добавление суффикса ввода #13



Добавление суффикса возврата каретки



Индуктивный Режим



Подсветка включена



Добавление в конце TAB



Подсветка выключена



Открытое сканирование



Открыть UPC-A



Запретить UPC-A



Закрытое сканирование



Отключить все сигналы



Открыть EAN-8



Запретить EAN-8

Базовая настройка кода

3

USER'S GUIDE V1.9

4

USER'S GUIDE V1.9