


акустический провод 2x0,5 от ниши к колонкам
2-а провода(к левой и правой колонке)

монтажную рамку при закладке правильно
сориентировать (верх-низ)!!! (боковые
отгибы - **ВНИЗУ**) Стрелки вверх .



ВАЖНО!!!

-все провода подаются в нишу через прямоугольное отверстие в нижней части монтажной рамки
провода подаются с напуском 0,2-0,3м

сеть 220В/50Гц

блок питания
БП

провод 2x1мм (2-е жилы промаркировать при закладке)
длина провода **не более 7-и метров**)

USB тип A (папа) если нужен
HDMI F (папа)
(если нужен внешний источник)

ТВ сигнал, от антенны