

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Ева” Стеллаж Сл87



Габаритные размеры: длина - 880 мм, высота - 1444 мм, глубина - 390 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Детали и комплектующие

А	Опора	4шт.	
Б	Петля 4-х шарнирная	2шт.	
В	Саморез 4.0*12	4шт.	
Г	Саморез 4.0*16	20шт.	
Д	Евровинт	24шт.	
Е	Заглушка для евроинта	24шт.	
Ж	Ключ для евроинта	1шт.	
З	Шкант	10шт.	
И	Стяжка эксцентр. усилен.	18к-в	

1	Крышка	880*374	1шт.
2	Дно	880*374	1шт.
3	Бок	336*356	1шт.
4	Перегородка	1392*356	1шт.
5	Перегородка малая	336*356	1шт.
6	Стенка задняя	1392*336	1шт.
7	Планка	1392*96	2шт.
8	Планка малая	336*96	2шт.
9	Планка малая	336*96	1шт.
10	Стенка горизонтальн.	304*352	3шт.
11	Стенка горизонтальн.	540*356	1шт.
12	Стенка горизонтальн.	540*356	1шт.
13	Стенка горизонтальн.	540*356	1шт.
14	Дверь	364*381	1шт.





Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

“Ева” Стеллаж Сл87



Сборка.

1. Опоры (А) крепятся к дну (2) саморезами 4.0*16 (Г).
2. Перегородка (4), стенка зад. (6), планки (7) и планка малая (9) крепятся к дну (2) евроинтами (Д).
3. Стенка гориз. (13) крепится к перегородке (4) стяжками эксц. усил. (И), к планке малой (9) и стенке задней (6) - евроинтами (Д), к планке мал. (8) ниж. - шкантом (З).
4. Стенка гориз. (12) крепится к перегородке (4) стяжками эксц. усил. (И), к планке мал. (8) нижней и стенке задней (6) - евроинтами (Д).
5. Перегородка малая (5) и бок (3) крепятся к стенке гориз. (12) шкантами (З), к стенке задней (6) - евроинтами (Д).
6. Стенка гориз. (11) крепится к перегородке (4) стяжками эксц. усил. (И), к боку (3), перегородке малой (5) и планке малой (8) верхней - шкантами (З), к стенке задней (6) - евроинтами (Д).
7. Крышка (1) крепится к планкам (7), перегородке (4), стенке задней (6) и планке малой (8) верхней евроинтами (Д).
8. Стенки гориз. (10) крепятся к планкам (7) и перегородке (4) стяжками экс. ус. (И).
9. Петли 4-х шарн. (Б) крепятся к боку (3) саморезами 4.0*16 (Г), к двери (14) - саморезами 4.0*12 (В).