

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Лимбо”-1 Пенал с дв.

Шк96.1




Габаритные размеры: длина - 402 мм, высота - 2116 мм, глубина - 455 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

“Лимбо”-1 Шкаф с дв. Шк96.1



Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Петля 4-х шарнирная	2шт.		1	Бок левый	2064*432	1шт.	1
Б	Петля 4-х шарн. с доводч.	2шт.		2	Бок правый	2064*432	1шт.	1
В	Опора Н019	4шт.		3	Крышка	402*452	1шт.	1
Г	Евровинт	8шт.		4	Дно	402*452	1шт.	1
Д	Заглушка для евровинта	8шт.		5	Стенка горизонтальная	368*432	2шт.	1
Е	Ключ для евровинта	1шт.		6	Полка	366*430	2шт.	1
Ж	Стяжка эксцен. усиленная	8к-в		7	Дверь верхняя	892*398	1шт.	1
З	Шкант	8шт.		8	Дверь нижняя	748*398	1шт.	1
И	Полкодержатель металлич.	8шт.		9	Стенка зад. верх. ХДФ	902*398	1шт.	1
К	Саморез 4.0*16	24шт.		10	Стенка зад. сред. ХДФ	432*398	1шт.	1
Л	Саморез 4.0*12	8шт.		11	Стенка зад. ниж. ХДФ	758*398	1шт.	1
М	Саморез 3.0*20	44шт.		12	Комплект фурнитуры			2
Н	Шайба металлическая	44шт.						
О	Ручка-скоба	2шт.						
П	Шайба пластмас. (д/ручки)	4шт.						

Сборка.

1. На бока (1, 2) устанавливаются штоки эксц. усил. (Ж), на крышку (3) и дно (4) - шканты (З).
2. Опоры (В) крепятся к дну (4) саморезами 4.0*16 (К).
3. Крышка (3) и дно (4) крепятся к бокам (1, 2) евровинтами (Г) и шкантами (З).
4. Стенки гориз. (5) крепятся к бокам (1, 2) стяжками эксц. усил. (Ж).
5. Стенки задние (9, 10, 11) крепятся к корпусу пенала саморезами 3.0*20 (М) через шайбы металлические (Н) с шагом примерно 130 мм.
6. Петли 4-х шарн. (А, Б) крепятся к боку прав. (2) для правого пенала и к боку левому (1) для левого пенала саморезами 4.0*16 (К), к дверям (7, 8) - саморезами 4.0*12 (Л).
7. Ручки (О) крепятся через шайбы пластмассовые (П) к дверям (7, 8).
8. Полки (6) устанавливаются на полкодержатели (И).

Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вправо-влево, б) до и от корпуса,
- в) вверх-вниз.

