

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наконечники.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Далиан” Шкаф 2-х дверный Шк10




Габаритные размеры: длина - 852 мм, высота - 2164 мм, глубина - 434 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

”Далиан” Шкаф 2-х дверный Шк10



Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.



Схема регулировки дверей после навески на корпус:

а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.



Схема крепления стяжки эксцентриковой усиленной




Схема крепления стенок задних к перегородке



Схема крепления держателя задней стенки




Схема крепления стяжки эксцентриковой

Детали и комплектующие

А	Ключ для евроинта	1шт.	
Б	Евроинт	20шт.	
В	Заглушка для евроинта	20шт.	
Г	Держатель задней стенки	42шт.	
Д	Ручка скоба	3шт.	
Е	Направляющие д/ящ. 350	2к-та	
Ж	Опора	5шт.	
З	Петля 4-х шарнирная	6шт.	
И	Полкодержатель метал.	12шт.	
К	Шкант	4шт.	
Л	Штанга выдвижная 380мм	1шт.	
М	Стяжка эксцентриковая	16к-в	
Н	Стяжка эксц. усиленная	8к-в	
О	Гвоздь 2.0*20	28шт.	
П	Саморез 4.0*16	74шт.	
Р	Шайба металлическая	28шт.	
С	Заглушка для стяжки эксц.	16шт.	
Т	Саморез 3.0*20	42шт.	

1	Бок левый	2112*416	1шт.
2	Бок правый	2112*416	1шт.
3	Дверь	1700*530	1шт.
4	Дверь с зеркалом	1700*316	1шт.
5	Перегорodka	1696*396	1шт.
6	Крышка	852*434	1шт.
7	Дно	852*434	1шт.
8	Стенка горизонтальная	818*396	1шт.
9	Стенка задняя ящика	760*150	2шт.
10	Стенка горизонтальная	526*396	1шт.
11	Стенка жёсткости	526*200	1шт.
12	Бок ящика левый	352*150	2шт.
13	Бок ящика правый	352*150	2шт.
14	Стенка горизонтальная	276*396	1шт.
15	Полка	274*394	3шт.
16	Фасад ящика	200*846	2шт.
17	Стенка задняя (ЛДВП)	1710*539	1шт.
18	Стенка задняя (ЛДВП)	1710*289	1шт.
19	Дно ящика (ЛДВП)	772*346	2шт.
20	Стенка задняя (ЛДВП)	413*830	1шт.

Сборка.

- К перегородке (5) крепится стенка жёсткости (11) стяжками эксц. (М).
- Стенка гориз. (8) крепится к перегородке (5) евроинтами (Б).
- Бок левый (1) крепится к стенке жёст. (11) и стенке гориз. (8), бок прав. (2) - к стенке гориз. (8) стяжками эксц. (М).
- Дно (7) крепится к бокам (1, 2) евроинтами (Б).
- Стенки задние (20, 17, 18) вставляются в пазы.
- Крышка (6) крепится к бокам (1, 2) евроинтами (Б).
- Стенки задние (20, 17, 18) крепятся к перегородке (5) и стенке гориз. (8) гвоздями (О) и шайбами (Р), к дну (7), бокам (1, 2) и крышке (6) - держателями (Г) и саморезами 3.0*20 (Т).
- Стенка гориз. (10) крепится к боку (1) и перегородке (5), стенка гориз. (14) - к боку (2) и перегородке (5) стяжками эксц. усил. (Н).
- Штанга выдв. (Л) крепится саморезами 4.0*16 (П) к стенке гориз. (10).
- Петли (З) крепятся к бокам (1, 2) и дверям (3, 4) саморезами 4.0*16 (П).
- Направляющие (Е) крепятся к бокам (1, 2) и бокам ящ. (12, 13) саморезами 4.0*16 (П), присадочное отверстие считать первое от фасада.
- Опоры (Ж) крепятся к дну (7) саморезами 4.0*16 (П).
- Бока ящ. (12, 13) крепятся к стенкам зад. ящ. (9) евроинтами (Б).
- Дно ящ. (19) вставляются в пазы.
- Фасады ящ. (16) крепятся к бокам ящ. (12, 13) стяжками эксц. (М) и шкантами (К).
- Держатели (Г) вставляются в паз под дно ящ. (19) и крепятся саморезами 3.0*20 (Т).
- Ручки (Д) крепятся к фасадам ящ. (16) и двери (3).
- Полки (15) устанавливаются на полкодержатели (И).