

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке

“Диско” Полка

Пл24




Габаритные размеры: длина - 1100 мм, высота - 654 мм, глубина - 244 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.


“Диско” Полка Пл24



Детали и комплектующие


	Наименование	Кол-во	Вид	№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
А	Евровинт	18шт.		1	Крышка	1100*144	1шт.	1
Б	Заглушка для евроинта	18шт.		2	Стенка горизонтальная	1066*224	1шт.	1
В	Стяжка эксцентриковая	8к-в		3	Дно	1100*224	1шт.	1
Г	Заглушка для стяжки эксц.	8шт.		4	Бок левый	526*224	1шт.	1
Д	Шкант	4шт.		5	Бок правый	526*224	1шт.	1
Е	Навеска регулируемая	1к-г		6	Перегородка левый	334*224	1шт.	1
Ж	Петля 4-х шарнирная 09мм	4шт.		7	Перегородка правый	324*224	1шт.	1
З	Саморез 4.0*12	8шт.		8	Стенка вертикальная	1066*176	1шт.	1
И	Саморез 4.0*16	12шт.		9	Жёсткость	1100*96	1шт.	1
К	Саморез 3.0*20	22шт.		10	Дверь	364*340	2шт.	1
Л	Саморез 4.0*30	8шт.		11	Стенка задняя ХДФ	364*356	2шт.	1
М	Ключ для евроинта	1шт.		12	Ручка МДФ	100*100	2шт.	2
Н	Шайба пластмассовая	4шт.		13	Комплект фурнитуры			2
О	Шайба металлическая	22шт.						

1. Установка штоков эксцентриков и шкантов.



На бока и стенку горизонтальную устанавливаются штоки эксцентриков и шканты.

2. Сборка корпуса.



Перегородки и жёсткость крепятся к дну евроинтами, к стенке горизонтальной перегородки крепятся стяжками эксцентриковыми и шкантами.

Бока крепятся к стенке горизонтальной стяжками эксцентриковыми и шкантами. Бока крепятся к дну, стенка вертикальная к стенке горизонтальной - евроинтами.

Крышка крепится к бокам и стенке вертикальной евроинтами. Стенки задние, вырезав отверстия под навеску, крепятся к перегородкам, стенке гориз., дну и бокам саморезами 3.0*20 через шайбы метал. с шагом примерно 130 мм.



Навески регулируемые крепятся к бокам саморезами 4.0*30. Петли 4-х шарнирные крепятся к бокам саморезами 4.0*16, к дверям - саморезами 4.0*12. Ручки крепятся к дверям саморезами 4.0*30 через шайбу пласт.




Схема регулировки дверей после навески на корпус: а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.