

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.


В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке “Люсси”-1 Тумба прикроватная Тм51



Габаритные размеры: длина - **454 мм**, высота - **408 мм**, глубина - **426 мм**.

Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Детали и комплектующие

А	Подпятник	4 шт.	
Б	Евровинт 6,3х13	4 шт.	
В	Евровинт	2 шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	12 к-в	
Д	Заглушка д/стяж. эксцентрик.	12 шт.	
Е	Направляющие д/ящиков 350	1 к-т	
Ж	Ручка	1 шт.	
З	Шкант	16 шт.	
И	Шайба пластмас. (под ручку)	2 шт.	
К	Саморез 3,5х16	6 шт.	
Л	Гвоздь	16 шт.	
М	Ключ для евровинта	1 шт.	
Н	Заглушка для евровинта	2 шт.	

1.	Бок левый	392х400	1 шт.
2.	Бок правый	392х400	1 шт.
3.	Низ	418х386	1 шт.
4.	Крышка	454х426	1 шт.
5.	Цоколь	418х72	1 шт.
6.	Бок ящика левый	350х112	1 шт.
7.	Бок ящика правый	350х112	1 шт.
8.	Задняя стенка ящика	360х98	1 шт.
9.	Фасад ящика	448х156	1 шт.
10.	Дно ящика (ЛДВП)	374х356	1 шт.
11.	Задняя стенка (ЛДВП)	430х326	1 шт.

Сборка

1. Низ (3) крепится к бокам (1, 2) эксцентриковыми стяжками (Г) и шкантами (З), а цоколь (5) - эксцентриковыми стяжками (Г) .
2. Крышка (4) крепится к бокам (1, 2) эксцентриковыми стяжкам (Г) и шкантами (З).
3. Задняя стенка ящика (8) крепится к боковым стенкам ящика (6, 7) евровинтами (В) и шкантами (З).
4. Фасад (9) крепится к боковым стенкам ящика (6, 7) эксцентриковыми стяжками (Г) и шкантами (З).
5. Дно ящика (10) вставляется в пазы и крепится к задней стенке ящика (8) гвоздями (Л) с шагом 100 мм.
6. Направляющие (Е) крепятся к бокам (1, 2) евровинтами 6,3х13 (Б), а к стенкам боковым ящика (6, 7) - саморезами 3,5х16 (К), присадочное отверстие считать первое от фасада.
7. Стенка задняя (11) вставляется в пазы и крепится к низу (3) гвоздями (Л) с шагом 130 мм.
8. Подпятники (А) крепятся гвоздями (Л) к бокам (1, 2).
9. Ручка (Ж) крепится к фасаду (9).

“Люсси”-1 Тумба прикроватная Тм51





Схема крепления стяжки эксцентриковой