


Кресло качалка с подножкой "Гироль"

1. Элементы кресла:

- 1* Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1шт.
- 2* Боковина правая (с мягкой подлокотником в сборе) - 1 шт.
- 3* Боковина левая (с мягким подлокотником в сборе) - 1 шт.
- 4* Подножка в сборе - 1шт.

2. Фурнитура

- 2.1 Винт М6х45 с потайной головкой - 6 шт.
- 2.2 Заглушка самоклеющаяся D20 мм. - 10 шт.
- 2.3 Винт М6х20 потай - 2 шт.
- 2.4 Стяжка (гайка) М6х30 - 2шт.
- 2.5 Шайба 08 - 2шт.



Правила эксплуатации и ухода за мебелью
Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от +10 до +30 градусов и относительной влажностью 50-70%.


На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы. Удаление пыли с поверхности следует проводить сухой тканью или специальными средствами для ухода за мебелью.

Не используйте абразивные материалы для чистки. Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и других химически активных жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и т.п.).

Кресло качалка с подножкой "Гироль"

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ



1. Положить мягкую часть кресла на левую сторону:



2. Взять правую боковину, у которой углубления под головки винтов на 3 отверстиях должны быть с внешней стороны и положить соответствующим образом на бок мягкой части

3. Взять 3 винта и вставив их в отверстия в боковине, наживить их, что бы все три винта свободно вкручивались во внутренне гайки каркаса мягкой части.

4. Закрутить все три винта до упора, а головки винтов закленить заглушками



5. Произвести аналогичную сборку левой боковины с мягкой частью

6. Сборка подножки. Закрепить подножку внизу спереди, установив шайбы 08 между боковинами кресла и боковыми деталями подножки. Снаружи - стяжка М6х30, изнутри - винт М6х20 потай.
Подножка должна свободно вращаться и убираться под сидение.

7. Сборка завершена.