

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.
Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Наш сайт: www.mebelomsk.com


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



**ОМСК
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,
ул. Лермонтова, д.192.
(3812) 368-000, 368-555
www.mebelomsk.com

Инструкция по сборке БИРЮЗА Шкаф для одежды 2дв. 1ящ. Артикул: Шк124.1



Габаритные размеры: ширина - 916 мм, высота - 1880 мм, глубина - 500 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу qc@mebelomsk.com, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

БИРЮЗА Шкаф для одежды 2дв. 1ящ. Шк124.1





Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- а) вправо-влево,
б) до и от корпуса,
в) вверх-вниз.



Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Евровинт	20шт.	
Б	Ключ для евровинта	1шт.	
В	Стяжка эксцентриковая	18к-в	
Г	Заглушка /13/ самоклеящ.	20шт.	
Д	Заглушка /17/ самоклеящ.	18шт.	
Е	Шкант	6шт.	
Ж	Штанга овальная /хром/	2шт.	
З	Штангодержатель	4шт.	
И	Петля 4-х шарнирная	4шт.	
К	Петля 4-х шарн. с доводч.	2шт.	
Л	Саморез 4.0*12	12шт.	
М	Саморез 4.0*16	20шт.	
Н	Направляющая д/ящика 450	1к-т	
О	Саморез 3.5*16	12шт.	
П	Держатель задней стенки	7шт.	
Р	Саморез 3.0*20	42шт.	
С	Шайба металлическая	35шт.	
Т	Шайба пластмассовая	6шт.	
У	Подпятник	6шт.	
Ф	Полкодержатель	12шт.	
Х	Гвоздь 2.0*20	12шт.	
Ц	Ручка-скоба	3шт.	

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет	№
1	Бок левый	1864*478	1шт.	2	
2	Бок правый	1864*478	1шт.	2	
3	Крышка	916*500	1шт.	1	
4	Дно	880*458	1шт.	1	
5	Перегорodka	1536*458	1шт.	1	
6	Стенка горизонтальная	880*458	1шт.	1	
7	Стенка горизонтальная	432*458	1шт.	1	
8	Стенка жёсткости	880*256	1шт.	2	
9	Стенка жёсткости	432*80	1шт.	1	
10	Бок ящика левый	452*180	1шт.	1	
11	Бок ящика правый	452*180	1шт.	1	
12	Стенка задняя ящика	822*166	1шт.	1	
13	Фасад ящика	908*242	1шт.	1	
14	Дверь	1544*452	2шт.	2	
15	Полка	430*422	3шт.	1	
16	Залицовка	880*71	2шт.	1	
17	Стенка задняя ХДФ	1550*446	2шт.	3	
18	Стенка задняя ХДФ	892*246	1шт.		
19	Дно ящика ХДФ	834*454	1шт.		
17	Комплект фурнитуры				


Сборка.

На бока устанавливаются шканты и штоки эксцентриков, на крышку и фасад ящика - штоки эксцентриков.

Подпятники крепятся гвоздями к бокам (по 2 шт.) и к залицовкам (по 1 шт.).

Направляющие крепятся по наколкам к бокам и бокам ящика саморезами 3.5*16.

Бока крепятся к стенке горизонтальной стяжками эксцентриковыми, к дну евровинтами. Перегородка крепится к стенке горизонтальной евровинтами, к стенке жесткости (9) шкантами и стяжками эксцентриковыми. Стенка жесткости (8) крепится к бокам стяжками эксцентриковыми. Залицовки крепятся к бокам шкантами к дну евровинтами.



Крышка крепится к перегородке и бокам - евровинтами.

Стенки задние вставляются в пазы и крепятся к дну стенке горизонтальной и перегородке саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм.



Петли 4-х шарнирные крепятся к бокам саморезами 4.0*16, к дверям - саморезами 4.0*12. Штанга устанавливается на штангодержатели, которые крепятся к бокам саморезами 4.0*16 (по 2 шт.).

Бока ящ. крепятся к стенке задней ящ. евровинтами, к фасаду ящ. - стяжками эксцентриковыми. Дно ящ. вставляется в пазы и крепится к стенке задн. ящ. саморезами 3.0*20 (6 шт.) через шайбы металлические. Держатели задней стенки вставляются в пазы под дно ящ. и крепятся саморезами 3.0*20.

Ручки крепятся к дверям и фасаду ящика через шайбы пластмассовые.

Полки устанавливаются на полкодержатели.

