

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке Стол журнальный Ст76




Габаритные размеры: длина - 1044 мм, высота - 442 мм, глубина - 676 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Стол журнальный Ст76



Детали и комплектующие

А	Евровинт	19 шт.	
Б	Заглушка д/евровинта	19 шт.	
В	Стяжка эксцентриковая	15 к-в	
Г	Заглушка д/стяжки эксцентр.	15 шт.	
Д	Шкант	18 шт.	
Е	Ножка-стойка 25мм	5 шт.	
Ж	Заглушка самоклеящаяся	5 шт.	
З	Направляющие д/ящ. 300	2 к-та	
И	Держатель задней стенки	16 шт.	
К	Саморез 3.0*20	16 шт.	
Л	Саморез 3.5*16	24 шт.	
М	Ключ для евроинта	1 шт.	

1	Стенка горизонтальная	1000*638	1 шт.
2	Бок	368*352	2 шт.
3	Перегородка	606*144	1 шт.
4	Стенка вертикальная	492*144	2 шт.
5	Бок ящика левый	302*90	2шт.
6	Бок ящика правый	302*90	2шт.
7	Стенка задняя ящика	434*90	2шт.
8	Фасад ящика	504*138	2шт.
9	Крышка	1040*672	1шт.
10	Дно	1040*672	1шт.
11	Дно ящика (ЛДВП)	446*296	2шт.

1. Установка штоков эксцентриков, шкантов и направляющих.

На бока, крышку и фасады ящ. устанавливаются штоки эксцентриков и шканты. По наклкам на боках и перегородке проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие крепятся, отступая от края 1-2 мм, саморезами 3.5*16, присадочное отверстие считать первое от фасада.

2. Сборка.

