

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**


### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

г. Омск

## Инструкция по сборке “Мишель” Полка навесная Пл74.1



Габаритные размеры: длина - 1202 мм, высота - 593 мм, глубина - 344 мм.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## “Мишель” Полка навесная Пл74.1




Схема регулировки дверей после навески на корпус:  
а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.



### Детали и комплектующие

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Ручка-скоба	2шт.	
Б	Шайба пластмассовая	4шт.	
В	Стяжка межсекционная	2шт.	
Г	Кронштейн кухонный	2шт.	
Д	Петля 4-х шарнирная	4шт.	
Е	Саморез 4.0*12	8шт.	
Ж	Саморез 4.0*16	8шт.	
З	Саморез 3.0*20	12шт.	
И	Шайба металлическая	12шт.	
К	Евровинт	24шт.	
Л	Заглушка д/евровинта	24шт.	
М	Ключ для евровинта	1шт.	
Н	Шкант	2шт.	
О	Демпфер клеящийся	4шт.	

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет.№
1.	Бок левый	577*320	1шт.	1
2.	Бок правый	577*320	1шт.	1
3.	Крышка	1202*344	1шт.	1
4.	Дно	1168*320	1шт.	1
5.	Стенка горизонтальн.	1168*300	1шт.	1
6.	Стенка задняя	240*1168	1шт.	1
7.	Опора	240*242	2шт.	1
8.	Перегородка	304*300	1шт.	1
9.	Стенка задняя ХДФ	590*325	2шт.	1
10.	Дверь левая	336*598	1шт.	1
11.	Дверь правая	336*598	1шт.	1
12.	Комплект фурнитуры			2

### 1. Установка шкантов.




На бока устанавливаются шканты.

### 2. Сборка корпуса.


Опоры крепятся к стенке горизонтальной, стенка задняя - к опорам и стенке горизонтальной евровинтами.

Перегородка крепится к стенке горизонтальной и дну евровинтами.



Бока крепятся к стенке задней шкантами, к стенке горизонтальной и дну - евровинтами.

Стенки задние вставляются в пазы и крепятся к перегородке и стенке горизонтальной саморезами 3.0\*20 через шайбы металлич. с шагом примерно 130мм.



Крышка крепится к бокам, стенке задней и опорам евровинтами.

Петли 4-х шарнир. крепятся к стенке горизонтальной саморезами 4.0\*16, к дверям - саморезами 4.0\*12.

Кронштейн кухонный крепится к дверям и бокам (крепление в комплекте).

Ручки крепятся к дверям через шайбы пластмассовые.

К другим шкафам полка крепится стяжками межсекционными.

