

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.
Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:


- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Инструкция по сборке

Стеллаж

Артикул: Сл09_22/Сл09_16




Габаритные размеры: ширина - 800 мм, высота - 1852(1846) мм, глубина - 300(288) мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Стеллаж Сл09_22/Сл09_16



Детали и комплектующие

A	Евровинт	12 шт.	
Б	Заглушка для евровинта	12 шт.	
В	Ключ для евровинта	1 шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	16 к-в	
Д	Заглушка для эксцентрика	16 шт.	
Е	Шкант	28 шт.	
Ж	Стяжка угловая	4 к-та	
З	Подпятник	4 шт.	
И	Гвоздь 2*20	8 шт.	


		Сл09_22	Сл09_16	
1	Крышка	800*256	800*256	1 шт.
2	Дно	800*256	800*256	1 шт.
3	Стенка горизонтальная	800*256	800*256	2 шт.
4	Стенка горизонтальная	800*256	800*256	2 шт.
5	Стенка вертикальная	320*254	326*254	5 шт.
6	Щит задний	1781*320	1775*320	1 шт.
7	Щит передний	1781*160	1775*160	1 шт.
8	Залицовка	800*72	800*72	2 шт.
9	Залицовка	210*72	222*72	2 шт.

1. Установка шкантов, штоков эксцентриков и подпятников.

На крышку, дно и стенки горизонтальные устанавливаются шканты и штоки эксцентриков, на щит передний - штоки эксцентриков. Подпятники крепятся гвоздями к залицовкам (8).

2. Сборка

Крышка, дно и стеки гориз. крепятся к стенкам верт. шкантами и стяжками эксцентриковыми.



Залицовки (8) крепятся к залицовкам (9) шкантами.

Щит передний крепится к крышке, дну и стенкам гориз. стяжками эксц., щит задний - евровинтами.

Залицовки крепятся к дну стяжками угл. (винты в к-те).

