Транспортировка и хранение мебели

- при транспортировке не допускать попадания влаги, ударов и тряски.
- хранить в закрытых помещениях при температуре $+5...+40^{\circ}\mathrm{C}$ и влажности не более 90%

Сборка мебели

- взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки
- при сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений
- закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки (при наличии стыковочного элемента установить его на задние стенки)
- нагрузка на одну стеклянную полку не должна быть более 12 кг, на деревянную полку не более 25 кг, на ящик не более 5 кг.

Внимание покупателя!

- 1. Для фурнитуры в деталях сделаны наколки
- 2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии
- 3. Предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия

Условия хранения

- место установки ровная горизонтальная поверхность, вдали от отопительных приборов (во избежание коробления щитов)
 - не допускать контакта с поверхность изделия мокрыми или горячими предметами
- не допускать попадания на поверхность изделия кислот, щелочей, технических смазок и сильных растворителей
- изделия предназначены для эксплуатации в сухих отапливаемых помещениях (влажность 50...70%, температура $+15...+25\,^{\circ}$ C)

Уход в процессе эксплуатации

- в процессе эксплуатации изделия пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением специальных моющих жидкостей (полироль и др.)

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта ГОСТ 16371- ГОСТ 19917-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 12 месяцев.


Предприятие не несет ответственности и не принимает претензии по механическим повреждениям, возникшим при транспортировке частным автотранспортом (самовывоз)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Набор корпусной мебели

Шкаф угловой «Рио»

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку! Надеемся, что данная инструкция по сборке поможет легко и быстро собрать и установить приобретенную вами мебель.

Для удобства транспортировки, защиты мебели от механических и других воздействий, а так же для сохранения внешнего вида мебель поставляется в упаковке, в разобранном виде.

Стоимость сборки не включена в стоимость изделия. Сборку и установку рекомендуется производить после изучения инструкции.

Перед сборкой необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости (инструкции), представленной в конце данной инструкции. Убедитесь, что все детали целы, не имеют грубых дефектов (царапин, сколов). Претензии по количеству и качеству сборочных единиц после сборки изделия не принимаются. При наличии дефектов, сохранять упаковку всех пакетов.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшее в процессе сборки и эксплуатации изделия не по назначению.

Гарантия не распространяется на изделия, подвергнутые модификации не на предприятии – изготовителе.

Помните! Несоблюдение вышеизложенных условий является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Технические данные (габарит)



Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сборку мебели необходимо производить в полном соответствии со сборочными чертежами (схемами). Если вам не удается собрать изделие самостоятельно, рекомендуется привлечь квалифицированных специалистов.

Для сборки вам потребуется ключ (для евровинта) из набора фурнитуры, крестообразная отвертка. Изделие рекомендуется собирать вдвоем на ровной чистой поверхности. Соблюдайте последовательность действий представленных на схемах сборки.


Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

No	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт 4х30 для дверей		2
2	Евровинт 7х50		49
3	Заглушка для евровинта	7	31
4	Заглушка 8 мм	•	24
5	Ключ к евровинту		1
6	Петля 45/135 вкладная	5	4
7	Подпятник		6
8	Планка для ДВПО L 2090 мм		1
9	Ручка-скоба (1582) /128	1	1
10	Саморез 3,5х16		80
11	Саморез 4х16		32
12	Стяжка межсекционная	6	12
13	Штанга D25 L= 820 мм		1
14	Штангодержатель D25		2

Схема сборки. Места крепления и резьбовые соединения:

Периодически в процессе эксплуатации, резьбовые соединения, в случае их ослабления, необходимо подтягивать.

При сборке избегайте неосторожных и излишних усилий



Возможно комплектование другими видами фурнитуры

Подпятник

Петля

При заказе одиночного! углового шкафа «Рио» (из-за особенности конструктива двери! -ЛДСП (16мм) +накладки (7 мм), по углам двери будут щели по 3-4 мм. Причина: для открывания двери углового шкафа при модульной установке шкафов (дополнительно нескольких к каждой боковине углового шкафа). Если угловой шкаф нестандартный (вместо ламинатной двери с накладкой ставите профиль с зеркалом, одиночный), то ширину двери обозначать не 388 мм, а 396 мм.