

### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**  
Срок службы изделия 10 лет.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Наш сайт: [www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)


**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**



**ОМСК  
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д.192.  
(3812) 368-000, 368-555  
[www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

## Инструкция по сборке АФИНА Шкаф для одежды 2дв. Артикул: Шк119.0



Габаритные размеры: ширина - 600 мм, высота - 2080 мм, глубина - 340 мм.

### Правила сборки


**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**

**Уважаемый Покупатель,** ваши замечания и пожелания направляйте по адресу [gc@mebelomsk.com](mailto:gc@mebelomsk.com), они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

**Нам важно ваше мнение!**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## АФИНА Шкаф для одежды 2дв. Шк119.0




### Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет.№
1	Бок	2016*334	2шт.	1
2	Крышка	600*340	1шт.	1
3	Дно	600*340	1шт.	1
4	Стенка горизонт.верх.	564*316	1шт.	1
5	Стенка горизонт.нижн.	564*316	1шт.	1
6	Щит задний	564*256	1шт.	1
7	Дверь	2012*279	2шт.	1
8	Стенка задняя ХДФ	592*296	4шт.	1
9	Стенка задняя ХДФ	594*319	2шт.	1
10	Комплект фурнитуры			2

	Наименование	Кол-во	Вид
А	Евровинт	8шт.	
Б	Ключ для евроинта	1шт.	
В	Заглушка для евроинта	8шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	12шт.	
Д	Заглушка для эксцентрик	12шт.	
Е	Шкант	12шт.	
Ж	Петля 4-х шарнир. 18мм	4шт.	
З	Петля 4-х шарн. с довод.	4шт.	
И	Штанга выдвиг. 320мм	1шт.	
К	Саморез 4,0*12	16шт.	
Л	Саморез 4,0*16	36шт.	
М	Саморез 3,0*20	55шт.	
Н	Шайба металлическая	55шт.	
О	Шайба пластмассовая	4шт.	
П	Ручка рейлинг	2шт.	
Р	Опора	4шт.	
С	Брус соединительный	2шт.	
Т	Подвеска мебельная	2шт.	
У	Саморез 4,0*30	4шт.	
Ф	Стяжка межсекционная	1шт.	


### 1. Установка штоков эксцентриков и шкантов.

На бока устанавливаются штоки эксцентриков и шканты.



Опоры крепятся к дну саморезами (4.0\*16).

### 2. Сборка корпуса.



Стенки горизонтальные и щит задний крепятся к бокам стяжками эксцентриковыми и шкантами.

Крышка и дно крепятся к бокам евровинтами.

Стенки задние 592\*296 соединяются брусом соединительным. Стенки задние (9,10) крепятся к корпусу шкафа саморезами (3.0\*20) через шайбы металлические с шагом, примерно, 130 мм. Петли 4-х шарн. крепятся к бокам саморезами (4.0\*16), к дверям - саморезами (4.0\*12).

Штанга крепится к стенке горизонтальной верхней саморезами (4.0\*16). Ручки крепятся к дверям через шайбы пластмассовые (винты в комплекте). Подвески мебельные крепятся саморезами 4,0\*30 к торцам боков. Крепление к стене приобретается самостоятельно. К другим тумбам шкафа крепится стяжками межсекционными.

