legrand®

1



USB type A



2



4



3





099949AB

5



6



Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisat

1 Description récepteur
A. Haut-parleur
B. Sélection mélodie (30 mélodies + MP3)
C. Réglage volume
D. Appairage sonnette supplémentaire
E. Réglage indicateur lumineux
F. Prise micro USB
G. Indicateur lumineux (led)

2 Description émetteur
A. Plaque nom
B. Bouton étanche
C. Indicateur lumineux

3 Appairage émetteur/récepteur
Appairage sonnette additionnelle : 4 maximum pour 1 récep

4 Installation récepteur : mural / posé

5 Installation émetteur : avec vis / avec adhésif / posé à pl

6 Changement piles récepteur/émetteur
Ne pas utiliser de piles rechargeables

7 Caractéristiques techniques
Portée radio : 200 m en champ libre
Puissance carillon : 80 dB
Alimentation récepteur : 3 piles AA de 1,5 V (non fournies)
Alimentation émetteur : 1 pile 3 V (CR2032) fournie
Bande de fréquence : 433.05-434.79 MHz
Niveau de puissance RF : < 10 mW
Degré de protection de la sonnette : IP 54 - du récepteur : IP

8 Clignotement lumineux

Clignotement	
Lent	
Rapide	
Alterné	

9 MP3
1 - Installez le logiciel sur ordinateur à l'aide du cordon USB fourni, depuis la mémoire interne du carillon

RU

Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

1 Описание приемника
A. Динамик
B. Выбор мелодии (30 мелодий + MP3)
C. Регулировка громкости
D. Подсоединение дополнтельного звонка
E. Регулировка светового индикатора
F. Разъем микро USB
G. Световой индикатор (сид)

2 Описание передатчика
A. Табличка с именем
B. Кнопка влагозащищенная
C. Световой индикатор

3 Соединение передатчика /приемника
Подсоединение дополлнительных звонков :
до 4 звонков к одному приемнику (см. описание процедуры на рисунке 3)

4 Монтаж приемника : настенный / настольный

5 Монтаж передатчика: на винтах/ на клейкой ленте/ настольный

6 Замена элементов питания приемника / передатчика
Не использовать аккумуляторыs

7 Технические характеристики
Радиус действия: 200 м на открытом пространстве
Мощность звонка: 80 дБ
Питание приемника: 3 батареи AA 1,5 В (не поставляются)
Питание передатчика: 1 батарея 3 В (CR2032), в комплекте
Диапазон частот: 433,05-434,79 МГц
Уровень мощности РЧ: < 10 мВт
Степень защиты звонка : IP 54 - приемника: IP 20

8 Мигание светодиода

Мигание	Режим работы
Без звука	
Звонок	Звонок
Низкий заряд батареи приемника	Низкий заряд батареи приемника

9 MP3
1 - Установие приложение на ПК, загрузив его из внутренней памяти памяти звонка.
Звонок подключается к ПК с помощью USB шнура.



9 MP3 *(продолжение)*
2 - Нажмите по иконке для запуска приложения

3 -



4 - Нажмите на + для импорта MP3 мелодий в окне выбора
5 - Выберите мелодию, затем нажмите на воспроизведениее (обязательно 1 раз)



6 - Задайте длительность мелодии, выбрав начало и конец, затем нажмите на ✂



7 - Приложение запрашивает подтверждение выбора места, где будет хранится новый MP3 файл: память приемника
8 - Чтобы установить MP3 мелодию, выберите ее с помощью кнопки B

Компания LEGRAND заявляет, что типовое радиоэлектронное оборудование (0 942 70 - 0 942 71) соответствует требованиям Директивы 2014/53/UE.
Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен на сайте:
www.legrandoc.com

Natančno upoštevajte pogoje za montažo in uporab

1 Opis sprejemnika
A. Zvočnik
C. Izbor melodije (na voljo 30 melodij + MP3)
C. Nadzor glasnosti
D. Dodatno seznanjanje oddajnika
E. Nastavitev svetlobnega indikatorja
F. Micro USB vtičnica
G. Indikator (led)

2 Opis oddajnika
A. Napisna ploščica
B. Tipkalo odporno na vremenske vplive
C. Indikator

3 Oddajnik/sprejemnik seznanjanje
Dodatno seznanjanje oddajnika: maks. 4 za 1 sprej

4 Namestitev sprejemnika: namestitev na steno/

5 Namestitev oddajnika: pritrditev z vijaki/samole

6 Zamenjava baterij sprejemnik/oddajnik
Ne uporabljajte polnilnih baterij

7 Tehnične lastnosti
Doseg: 200 m brez ovir
Glasnost sprejemnika: 80 dB
Napajanje sprejemnika: 3 x 1,5 V AA (niso vključene)
Napajanje oddajnika: 1 x 3 V (CR2032) vključena
Frekvenčni pas: 433.05-434.79 MHz
Raven moči RF: < 10 mW
Stopnja zaščite zvonec: IP 54; stopnja zaščite sprejem

8 Utripajoč indikator

Utripanje	
Počasi	
Hitro	
Izmenjujoče	

9 MP3
1 - Namestite programsko opremo na računalnik s po
USB kabla.